Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 3	Air Cleaner Warning SW	*Contacteur d'avertissement de filtre à air*	*Interruptor de aviso del filtro de aire*
A 5	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 6	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de retroceso*
B 2	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido del freno*
F 1	4WD Idicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor de indicador de 4WD*
F 2	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 3	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 6	Front Fog Light LH	*Feu antibrouillard avant gauche*	*Luz antiniebla frontal, izquierdo*
F 7	Front Fog Light RH	*Feu antibrouillard avant droite*	*Luz antiniebla frontal, derecho*
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda*
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 12	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 13	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 14	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace avant*	*Motor del lavador delantero*
F 15	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 19	Fuel Cut Solenoid and Pick-up Sensor	*Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse*	*Solenoide de corte de combustible y sensor captor*
F 20	Fuel Filter Warning SW	*Contacteur d'avertissement de filtre à essence*	*Interruptor de advertencia de filtro de combustible*
F 27	Fusible Link (AM1)	*Elément-fusible (AM1)*	*Eslabón fusible (AM1)*
F 29	Fusible Link (GLOW)	*Elément-fusible (GLOW)*	*Eslabón fusible (GLOW)*
F 30	Fusible Link (HEAD)	*Elément-fusible (HEAD)*	*Eslabón fusible (HEAD)*
G 1	Glow Plug	*Bougie de préchauffage*	*Tapón encendedor*
G 5	Glow Plug Relay (for After Glow)	*Relais de bougie de préchauffage (pour après pré-chauffage)*	*Relé del tapón encendedor (para postencendido)*
G 6	Glow Plug Relay (for After Glow)	*Relais de bougie de préchauffage (pour après pré-chauffage)*	*Relé del tapón encendedor (para postencendido)*
H 5	Headlight LH	*Phare gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Phare droite*	*Faro derecho*
H 8	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina(alta)*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina(alta)*
H 11	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina(baja)*
H 12	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina(baja)*
L 1	L4 Position SW	*Cont de position L4*	*Interruptor de posición de L4*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	*Filtre anti-parasites (Pour capteur de pression d'huile)*	*Filtro de ruido (para transmisor de presión de aceite)*
O 1	Oil Pressure Sender (+)	*Capteur de pression d'huile (+)*	*Transmisor de presión de aceite (+)*
O 2	Oil Pressure Sender (–)	*Capteur de pression d'huile (–)*	*Transmisor de presión de aceite (–)*
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante extérieure*	*Sensor de la temperatura ambiente exterior*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 4	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 5	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
T 4	Transfer Control Solenoid (2WD)	*Solenoïde de commande de transfert (2WD)*	*Solenoide de control de la transferencia (2WD)*
T 5	Transfer Control Solenoid (4WD)	*Solenoïde de commande de transfert (4WD)*	*Solenoide de control de la transferencia (4WD)*
V 1	Vacuum SW (for Brake)	*Contacteur à dépression (pour frein)*	*Interruptor de vacío (para el freno)*
V 2	Vacuum SW (for Brake)	*Contacteur à dépression (pour frein)*	*Interruptor de vacío (para el freno)*
V 4	VSV (for A/C Idle-UP)	*Soupape de commutation à dépression (pour ralenti accéléré de climatiseur)*	*VSV (para marcha en vacío acelerade para el acondicionador de aire)*
W 1	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 4	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 5	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 6	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	*Moteur de treuil et cont d'électro-aimant*	*Motor de la grúa y interruptor magnético*
W10	Winch Motor and Magnetic SW	*Moteur de treuil et cont d'électro-aimant*	*Motor de la grúa y interruptor magnético*