Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Accouplement magnétique de A/C*	*Embrague magnético del A/C*
A 3	Air Cleaner Warning SW	*Contacteur de rappel de filtre à air*	*Interruptor de advertencia del filtro de aire*
A 4	Air Flow Meter	*Débitmètre d'air*	*Medidor de flujo de aire*
A 5	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 6	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de marcha atrás*
B 2	Brake Fluid Level SW	*Manocontact de niveau de liquide de frein*	*Interruptor del nivel del líquido de frenos*
C 17	Center Diff. Lock Control Motor	*Moteur de blocage de différentiel central*	*Motor de control de bloqueo del diferencial central*
C 19	Center Diff. Lock Indicator SW	*Commande d'indicateur de blocage de différentiel central*	*Interruptor del indicador de bloqueo del diferencial central*
C 21	Check Connector	*Bloc raccord de câblage de diagnostic*	*Conector de comprobación*
D 1	Distributor	*Distributeur*	*Distribuidor*
E 1	EFI Main Relay	*Relais principal d'EFI*	*Relé principal de EFI*
E 2	EFI Water Temp. Sensor	*Capteur de température d'eau de EFI*	*Sensor de la temperatura del agua de EFI*
E 6	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel de aceite del motor*
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de changement de direction latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda*
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de changement de direction latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro lateral frontal derecha*
F 14	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace de pare-brise*	*Motor del lavador frontal*
F 15	Front Wiper Motor	*Moteur d'essuie-glace de pare-brise*	*Motor del limpiador frontal*
F 27	Fusible Link Box (AM1)	*Boîte de servitude d'éléments fusibles (AM1)*	*Caja de eslabones fusibles (AM1)*
F 43	Fuel Pump	*Pompe d'alimentation*	*Bomba de combustible*
F 44	Fuel Sender (Front)	*Jauge émettrice de niveau d'essence (avant)*	*Emisor de combusible (frontal)*
F 45	Fuel Sender (Front)	*Jauge émettrice de niveau d'essence (avant)*	*Emisor de combusible (frontal)*
F 46	Front Diff. Lock Control Motor	*Moteur de commande de blocage de différentiel avant*	*Motor de control de bloqueo del diferencial frontal*
F 47	Front Diff. Lock Position SW	*Contacteur de position de verrou de différentiel avant*	*Interruptor de posición de bloqueo del diferencial delantero*
F 48	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro frontal y luz de paso izquierda*
F 49	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro frontal y luz de paso derecha*
F 52	Fuel Pump Relay	*Relais de pompe d'alimentation*	*Relé de bomba de combustible*
F 53	Fuel Pump Resistor	*Résistance de pompe d'alimentation*	*Resistor de la bomba de combustible*
F 56	Fuel Tank Changeover SW (High)	*Contacteur de changement de réservoir de carburant (haut)*	*Conmutador del depósito de combustible (alto)*
F 57	Fusible Link Box	*Boîte de servitude d'éléments fusibles*	*Caja de eslabones fusibles*
H 5	Headlight LH	*Projecteur avant gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Projecteur avant droit*	*Faro derecho*
H 7	Horn (High)	*Avertisseur (aigu)*	*Bocina (alta)*
H 8	Horn (High)	*Avertisseur (aigu)*	*Bocina (alta)*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur (aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur (grave)*	*Bocina (baja)*
H 11	Horn (Low)	*Avertisseur (grave)*	*Bocina (baja)*
H 12	Horn (Low)	*Avertisseur (grave)*	*Bocina (baja)*
H 22	Heated Oxygen Sensor	*Capteur d'oxygène réchauffé*	*Sensor de oxígeno calentado*
I 1	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 2	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
I 4	Injector No.1	*Injecteur no.1*	*Inyector N.° 1*
I 5	Injector No.2	*Injecteur no.2*	*Inyector N.° 2*
I 6	Injector No.3	*Injecteur no.3*	*Inyector N.° 3*
I 7	Injector No.4	*Injecteur no.4*	*Inyector N.° 4*
I 19	Injector No.5	*Injecteur no.5*	*Inyector N.° 5*
I 20	Injector No.6	*Injecteur no.6*	*Inyector N.° 6*
I 21	ISC Valve	*Soupape ISC*	*Válvula de ISC*
K 1	Knock Sensor 1	*Capteur de cognement moteur 1*	*Sensor de golpeteo 1*
K 2	Knock Sensor 2	*Capteur de cognement moteur 2*	*Sensor de golpeteo 2*
N 2	Noise Filter (Ignition System)	*Filtre antiparasites (système d'allumage)*	*Filtro de ruido (sistema de encendido)*
N 4	Noise Filter (Oil Pressure Sender)	*Filtre antiparasites (jauge émettrice de pression d'huile)*	*Filtro de ruido (transmisor de presión de aceite)*
O 1	Oil Pressure Sender	*Jauge émettrice de pression d'huile*	*Transmisor de presión de aceite*
O 2	Oil Pressure Sender	*Jauge émettrice de pression d'huile*	*Transmisor de presión de aceite*
P 15	Power Outlet	*Prise d'alimentation*	*Toma de alimentación*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 2	Throttle Position Sensor	*Capteur de position de papillon d'accélération*	*Sensor de posición del acelerador*
T 17	Transfer L4 Position SW	*Contacteur de position L4 de boîte de transfert*	*Interruptor de la posición L4 de la transferencia*
T 19	Transfer Neutral Position SW	*Contacteur de position de transfert de point mort*	*Interruptor de posición de punto puerto de transferencia*
T 20	Transmission Position SW (5th)	*Contacteur de position (5ème) de boîte de vitesses*	*Interruptor de posición de transmisión (5. a)*
V 16	VSV (Fuel Pressure Control and EGR)	*VSV (régulation de pression d'essence et EGR)*	*VSV (control de la presión de combustible y EGR)*
W 1	Water Temp. Sender	*Jauge émettrice de température d'eau*	*Emisor de la temperatura del agua*