Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 3	Air Cleaner Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 5	Alternator	Generator
A 6	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 17	Center Diff. Lock Control Motor	Verteilergetriebe-Differentialsperrmotor
C 19	Center Diff. Lock Indicator SW	Verteilergetriebe-Differentialsperr-Anzeigenschalter
C 22	Check Connector (Inspection of Idle Speed)	Prüfstecker (Leerlaufdrehzahlprüfung)
F 6	Front Fog Light LH	Nebelscheinwerfer, links
F 7	Front Fog Light RH	Nebelscheinwerfer, rechts
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 14	Front Washer Motor	Waschermotor
F 15	Front Wiper Motor	Windschutzscheibenwischermotor
F 44	Fuel Sender (Front)	Kraftstoffstandgeber (vorn)
F 46	Front Diff. Lock Control Motor	Sperrmotor für vorderes Differential
F 47	Front Diff. Lock Position SW	Sperrpositionsschalter für vorderes Differential
F 48	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, links
F 49	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, rechts
F 51	Fuel Cut Solenoid and Outer Vent Control Valve	Kraftstoffabschaltsolenoid und Entlüftungssteuerventil
F 54	Fuel Solenoid Valve 1	Kraftstoffmagnetventil 1
F 55	Fuel Solenoid Valve 2	Kraftstoffmagnetventil 2
F 59	Fusible Link Box (HEAD)	Schmelzsicherungskasten (HEAD)
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 7	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 8	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 9	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 10	Horn (Low)	Hupe (tief)
H 11	Horn (Low)	Hupe (tief)
H 12	Horn (Low)	Hupe (tief)
I 1	Igniter	Schaltgerät
I 2	Ignition Coil	Zündspule
N 2	Noise Filter (Ignition System)	Störschutzfilter (Zündsystem)
N 4	Noise Filter (Oil Pressure Sender)	Störschutzfilter (Öldruckgeber)
O 1	Oil Pressure Sender	Öldruckgeber
O 2	Oil Pressure Sender	Öldruckgeber
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	Außentemperatursensor
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
T 17	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 19	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebeneutralschalter
T 20	Transmission Position SW (5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
V 10	VSV (TP)	VSV (TP)
V 18	VSV (TCS)	VSV (TCS)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W10	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W12	Water Temp. SW (Emission Control)	Kühlmitteltemperaturschalter (Abgasreinigung)