Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 7	A/C Amplifier	*Amplificateur de A/C*	*Amplificador del A/C*
A 8	A/C Cut Relay (Water Temp.)	*Relais de coupure de A/C (température d'eau)*	*Relé de corte del A/C (temperatura del agua)*
A 9	A/C Dual Pressure SW	*Double pressostat A/C*	*Interruptor de presión doble del A/C*
A 10	A/C Thermistor	*Thermistance de A/C*	*Termistor del A/C*
A 11	Accessory Meter	*Compteur accessoire*	*Medidor de accesorios*
A 12	Accessory Meter	*Compteur accessoire*	*Medidor de accesorios*
A 13	Air Cleaner Warning Light	*Témoin de rappel de filtre à air*	*Luz de aviso del filtro de aire*
A 14	Accessory Meter	*Compteur accessoire*	*Medidor de accesorios*
A 15	Ashtray Illumination	*Eclairage de cendrier*	*Iluminación del cenicero*
C 8	Chime (Speed Warning)	*Sonnerie (rappel de vitesse limite)*	*Campanilla (advertencia de velocidad)*
C 9	Cigarette Lighter	*Allume-cigare*	*Encendedor de cigarrillos*
C 10	Circuit Opening Relay	*Relais d'ouverture de circuit*	*Relé de abertura del circuito*
C 11	Clock	*Montre électrique de bord*	*Reloj*
C 12	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 13	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 14	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 15	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor de combinación*
C 16	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor de combinación*
C 18	Center Diff. Lock Control Relay	*Relais de blocage de différentiel central*	*Relé de control de bloqueo del diferencial central*
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	*Relais de dispositif d'éclairage de conduite de jour ou bloc raccord de shunt*	*Relé de marcha con luz diurna o conector de cortocircuito*
D 3	Diff. Lock ECU	*ECU de blocage de différentiel*	*ECU de bloqueo del diferencial*
D 5	Diode (Air Cleaner)	*Diode (Filtre air)*	*Diodo (Filtro de aire)*
D 8	Diode (Light Reminder and Seat Belt Warning)	*Diode (rappel de dispositif d'allumage allumé et rappel de ceinture de sécurité*	*Diodo (recordador de la luz y aviso del cinturón de seguridad)*
D 9	Diode (Light Reminder)	*Diode (rappel de dispositifs d'éclairage allumé*	*Diodo (recordador de las luces)*
D 10	Diode (Rear Fog Light)	*Diode (projecteur antibrouillard arrière)*	*Diodo (luz antiniebla trasera)*
D 12	Door Courtesy SW Front LH	*Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche*	*Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda*
D 13	Door Courtesy SW Front RH	*Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite*	*Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha*
D 26	Diff. Lock Control SW	*Commande de blocage de différentiel*	*Interruptor de control de bloqueo del diferencial*
E 9	Emission ECU	*ECU antipollution*	*ECU de emisiones de escape*
E 10	Emission ECU	*ECU antipollution*	*ECU de emisiones de escape*
E 11	Engine ECU	*ECU de moteur*	*ECU del motor*
E 12	Engine ECU	*ECU de moteur*	*ECU del motor*
E 13	Engine ECU	*ECU de moteur*	*ECU del motor*
E 15	Engine Oil Level ECU	*ECU de niveau d'huile moteur*	*ECU del nivel de aceite del motor*
E 16	Engine ECU	*ECU de moteur*	*ECU del motor*
F 33	Front Blower Motor	*Moteur de soufflerie avant*	*Motor del soplador delantero*
F 34	Front Blower Resistor	*Résistance de soufflerie avant*	*Resistor del soplador delantero*
F 36	Front Fog Light SW	*Commande de projecteur antibrouillard avant*	*Interruptor de las luces antiniebla delanteras*
F 37	Front Heater Blower SW	*Commande de soufflerie de chauffage avant*	*Interruptor del soplador del calefactor frontal*
F 38	Front Wiper Relay	*Relais d'essuie-glace de pare-brise*	*Relé del limpiador frontal*
F 40	Fuel Filter Warning Buzzer	*Avertisseur de rappel de filtre à essence*	*Zumbador de advertencia del filtro de combustible*
F 42	Fuse Block No.1	*Bloc de servitude no.1*	*Bloque de fusibles N.° 1*
G 10	Glow Indicator Light, Check Engine Warning Light and Fuel Filter Warning Light	*Lampe-témoin de bougies de préchauffage, voyant de rappel de vérification du moteur et voyant de rappel de filtre à essence*	*Luz del indicador de encendido, luz de advertencia de comprobación del motor y luz de advertencia del filtro de combustible*
H 16	Headlight Beam Level Control SW	*Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant*	*Interruptor de control del nivel del haz del faro*
H 17	Headlight Cleaner SW	*Commande de lave-projecteur avant*	*Interruptor del limpiador del faro*
H 18	Heater Illumination	*Eclairage de chauffage*	*Iluminación de calefactor*
H 23	Horn Relay	*Relais d'avertisseur*	*Relé de la bocina*
I 11	Ignition SW	*Contacteur d'allumage*	*Interruptor de encendido*
J 1	Junction Connector No.1	*Bloc raccord de jonction no.1*	*Conector de enlace N.° 1*
J 2	Junction Connector No.2	*Bloc raccord de jonction no.2*	*Conector de enlace N.° 2*
J 3	Junction Connector No.3	*Bloc raccord de jonction no.3*	*Conector de enlace N.° 3*
L 2	Light Reminder Relay	*Relais de rappel de dispositifs d'éclairage allumés*	*Relé del recordador de las luces*
N 5	No.1 Instrument Cluster Illumination	*Eclairage de groupe d'instruments de bord no.1*	*Iluminación del grupo de instrumentos N.° 1*
P 2	Pre-Heating Timer	*Minuterie de préchauffage*	*Distribuidor de precalentamiento*
R 1	Radio and Player	*Autoradio et lecteur de cassettes*	*Radio y reproductor*
R 2	Radio and Player	*Autoradio et lecteur de cassettes*	*Radio y reproductor*
R 3	Rear Fog Light Relay	*Relais de projecteurs antibrouillard arrière*	*Relé de la luz antiniebla trasera*
R 5	Rear Fog Light SW	*Commande de projecteur antibrouillard arrière*	*Interruptor de la luz antiniebla trasera*
R 7	Rear Window Defogger SW	*Commande de désembueur de glace de lunette arrière*	*Interruptor del desempañador de la ventanilla trasera*
R 8	Rear Wiper and Washer SW	*Commande d'essuie-glace et lave-glace de lunette arrière*	*Interruptor del limpiador y del lavador traseros*
R 12	Room Temp. Sensor No.1	*Capteur de température ambiante d'habitacle no.1*	*Sensor de la temperatura interior N.° 1*
S 6	Seat Belt Warning Relay	*Relais de rappel de ceinture de sécurité*	*Relé de advertencia de cinturón de seguridad*
S 7	Short Pin (Door Courtesy SW)	*Broche de shunt (contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte)*	*Patilla cortocircuitador (interruptor de cortesía de la puerta)*
S 8	Short Pin (Door Courtesy SW)	*Broche de shunt (contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte)*	*Patilla cortocircuitador (interruptor de cortesía de la puerta)*
S 11	Speaker Front LH	*Haut-parleur avant gauche*	*Altavoz frontal izquierdo*
S 12	Speaker Front RH	*Haut-parleur avant droit*	*Altavoz frontal derecho*
S 14	Stop Light SW	*Contacteur de feux stop*	*Interruptor de la luz de parada*
T 12	Transfer Control SW	*Contacteur de contrôle de transfert*	*Interruptor de control de transferencia*
W 8	Wiper Lock Relay	*Relais de blocage d'essuie-glace*	*Relé de bloqueo del limpiador*
W 9	Wiper Lock SW	*Contacteur de blocage d'essuie-glace*	*Interruptor de bloqueo del limpiador*