# Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English | *Français* | *Español* |
|---|---|---|---|
| A 1 | A/C Magnetic Clutch | *Accouplement magnétique de A/C* | *Embrague magnético del A/C* |
| A 3 | Air Cleaner Warning SW | *Contacteur de rappel de filtre à air* | *Interruptor de advertencia del filtro de aire* |
| A 4 | Air Flow Meter | *Débitmètre d'air* | *Medidor de flujo de aire* |
| A 5 | Alternator | *Alternateur* | *Alternador* |
| A 6 | Alternator | *Alternateur* | *Alternador* |
| B 1 | Back-Up Light SW | *Contacteur de feux de recul* | *Interruptor de la luz de marcha atrás* |
| B 2 | Brake Fluid Level SW | *Manocontact de niveau de liquide de frein* | *Interruptor del nivel del líquido de frenos* |
| C 17 | Center Diff. Lock Control Motor | *Moteur de blocage de différentiel central* | *Motor de control de bloqueo del diferencial central* |
| C 19 | Center Diff. Lock Indicator SW | *Commande d'indicateur de blocage de différentiel central* | *Interruptor del indicador de bloqueo del diferencial central* |
| C 21 | Check Connector | *Bloc raccord de câblage de diagnostic* | *Conector de comprobación* |
| D 1 | Distributor | *Distributeur* | *Distribuidor* |
| E 1 | EFI Main Relay | *Relais principal d'EFI* | *Relé principal de EFI* |
| E 2 | EFI Water Temp. Sensor | *Capteur de température d'eau de EFI* | *Sensor de la temperatura del agua de EFI* |
| E 6 | Engine Oil Level Sensor | *Capteur de niveau d'huile moteur* | *Sensor del nivel de aceite del motor* |
| F 8 | Front Side Turn Signal Light LH | *Feu de changement de direction latéral avant gauche* | *Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda* |
| F 9 | Front Side Turn Signal Light RH | *Feu de changement de direction latéral avant droit* | *Luz de la señal de giro lateral frontal derecha* |
| F 14 | Front Washer Motor | *Moteur de lave-glace de pare-brise* | *Motor del lavador frontal* |
| F 15 | Front Wiper Motor | *Moteur d'essuie-glace de pare-brise* | *Motor del limpiador frontal* |
| F 27 | Fusible Link Box (AM1) | *Boîte de servitude d'éléments fusibles (AM1)* | *Caja de eslabones fusibles (AM1)* |
| F 43 | Fuel Pump | *Pompe d'alimentation* | *Bomba de combustible* |
| F 44 | Fuel Sender (Front) | *Jauge émettrice de niveau d'essence (avant)* | *Emisor de combusible (frontal)* |
| F 45 | Fuel Sender (Front) | *Jauge émettrice de niveau d'essence (avant)* | *Emisor de combusible (frontal)* |
| F 46 | Front Diff. Lock Control Motor | *Moteur de commande de blocage de différentiel avant* | *Motor de control de bloqueo del diferencial frontal* |
| F 47 | Front Diff. Lock Position SW | *Contacteur de position de verrou de différentiel avant* | *Interruptor de posición de bloqueo del diferencial delantero* |
| F 48 | Front Turn Signal Light and Clearance Light LH | *Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant gauche* | *Luz de la señal de giro frontal y luz de paso izquierda* |
| F 49 | Front Turn Signal Light and Clearance Light RH | *Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant droit* | *Luz de la señal de giro frontal y luz de paso derecha* |
| F 52 | Fuel Pump Relay | *Relais de pompe d'alimentation* | *Relé de bomba de combustible* |
| F 53 | Fuel Pump Resistor | *Résistance de pompe d'alimentation* | *Resistor de la bomba de combustible* |
| F 56 | Fuel Tank Changeover SW (High) | *Contacteur de changement de réservoir de carburant (haut)* | *Conmutador del depósito de combustible (alto)* |
| F 57 | Fusible Link Box | *Boîte de servitude d'éléments fusibles* | *Caja de eslabones fusibles* |
| H 5 | Headlight LH | *Projecteur avant gauche* | *Faro izquierdo* |
| H 6 | Headlight RH | *Projecteur avant droit* | *Faro derecho* |
| H 7 | Horn (High) | *Avertisseur (aigu)* | *Bocina (alta)* |
| H 8 | Horn (High) | *Avertisseur (aigu)* | *Bocina (alta)* |
| H 9 | Horn (High) | *Avertisseur (aigu)* | *Bocina (alta)* |
| H 10 | Horn (Low) | *Avertisseur (grave)* | *Bocina (baja)* |
| H 11 | Horn (Low) | *Avertisseur (grave)* | *Bocina (baja)* |
| H 12 | Horn (Low) | *Avertisseur (grave)* | *Bocina (baja)* |
| I 1 | Igniter | *Allumeur* | *Encendedor* |
| I 2 | Ignition Coil | *Bobine d'allumage* | *Bobina de encendido* |
| I 4 | Injector No.1 | *Injecteur no.1* | *Inyector N.° 1* |
| I 5 | Injector No.2 | *Injecteur no.2* | *Inyector N.° 2* |
| I 6 | Injector No.3 | *Injecteur no.3* | *Inyector N.° 3* |
| I 7 | Injector No.4 | *Injecteur no.4* | *Inyector N.° 4* |
| I 19 | Injector No.5 | *Injecteur no.5* | *Inyector N.° 5* |
| I 20 | Injector No.6 | *Injecteur no.6* | *Inyector N.° 6* |
| I 21 | ISC Valve | *Soupape ISC* | *Válvula de ISC* |
| K 1 | Knock Sensor 1 | *Capteur de cognement moteur 1* | *Sensor de golpeteo 1* |
| K 2 | Knock Sensor 2 | *Capteur de cognement moteur 2* | *Sensor de golpeteo 2* |
| N 2 | Noise Filter (Ignition System) | *Filtre antiparasites (système d'allumage)* | *Filtro de ruido (sistema de encendido)* |
| N 4 | Noise Filter (Oil Pressure Sender) | *Filtre antiparasites (jauge émettrice de pression d'huile)* | *Filtro de ruido (transmisor de presión de aceite)* |
| O 1 | Oil Pressure Sender | *Jauge émettrice de pression d'huile* | *Transmisor de presión de aceite* |
| O 2 | Oil Pressure Sender | *Jauge émettrice de pression d'huile* | *Transmisor de presión de aceite* |
| O 3 | Outer Ambient Temp. Sensor | *Capteur de température ambiante extérieure* | *Sensor de la temperatura ambiente exterior* |
| P 15 | Power Outlet | *Prise d'alimentation* | *Toma de alimentación* |
| S 2 | Starter | *Démarreur* | *Arrancador* |
| S 3 | Starter | *Démarreur* | *Arrancador* |
| T 2 | Throttle Position Sensor | *Capteur de position de papillon d'accélération* | *Sensor de posición del acelerador* |
| T 17 | Transfer L4 Position SW | *Contacteur de position L4 de boîte de transfert* | *Interruptor de la posición L4 de la transferencia* |
| T 19 | Transfer Neutral Position SW | *Contacteur de position de transfert de point mort* | *Interruptor de posición de punto puerto de transferencia* |
| T 20 | Transmission Position SW (5th) | *Contacteur de position (5ème) de boîte de vitesses* | *Interruptor de posición de transmisión (5. a)* |
| V 17 | VSV (Fuel Pressure Control) | *VSV (régulation de pression d'essence)* | *VSV (control de la presión de combustible)* |
| W 1 | Water Temp. Sender | *Jauge émettrice de température d'eau* | *Emisor de la temperatura del agua* |