Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 3	Air Cleaner Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 4	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A 5	Alternator	Generator
A 6	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 17	Center Diff. Lock Control Motor	Verteilergetriebe-Differentialsperrmotor
C 19	Center Diff. Lock Indicator SW	Verteilergetriebe-Differentialsperr-Anzeigenschalter
C 21	Check Connector	Prüfstecker
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	EFI Main Relay	EFI-Hauptrelais
E 2	EFI Water Temp. Sensor	EFI-Kühlmitteltemperatursensor
E 6	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandsensor
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 14	Front Washer Motor	Waschermotor
F 15	Front Wiper Motor	Windschutzscheibenwischermotor
F 27	Fusible Link Box (AM1)	Schmelzsicherungskasten (AM1)
F 43	Fuel Pump	Kraftstoffpumpe
F 44	Fuel Sender (Front)	Kraftstoffstandgeber (vorn)
F 45	Fuel Sender (Front)	Kraftstoffstandgeber (vorn)
F 46	Front Diff. Lock Control Motor	Sperrmotor für vorderes Differential
F 47	Front Diff. Lock Position SW	Sperrpositionsschalter für vorderes Differential
F 48	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, links
F 49	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, rechts
F 52	Fuel Pump Relay	Kraftstoffpumpenrelais
F 53	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpenwiderstand
F 56	Fuel Tank Changeover SW (High)	Kraftstofftankumschalter (hoch)
F 57	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 7	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 8	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 9	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 10	Horn (Low)	Hupe (tief)
H 11	Horn (Low)	Hupe (tief)
H 12	Horn (Low)	Hupe (tief)
I 1	Igniter	Schaltgerät
I 2	Ignition Coil	Zündspule
I 4	Injector No.1	Einspritzventil Nr.1
I 5	Injector No.2	Einspritzventil Nr.2
I 6	Injector No.3	Einspritzventil Nr.3
I 7	Injector No.4	Einspritzventil Nr.4
I 19	Injector No.5	Einspritzventil Nr.5
I 20	Injector No.6	Einspritzventil Nr.6
I 21	ISC Valve	ISC-Ventil
K 1	Knock Sensor 1	Klopfsensor 1
K 2	Knock Sensor 2	Klopfsensor 2
N 2	Noise Filter (Ignition System)	Störschutzfilter (Zündsystem)
N 4	Noise Filter (Oil Pressure Sender)	Störschutzfilter (Öldruckgeber)
O 1	Oil Pressure Sender	Öldruckgeber
O 2	Oil Pressure Sender	Öldruckgeber
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	Außentemperatursensor
P 15	Power Outlet	Strombuchse
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappenpositionssensor
T 17	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 19	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebeneutralschalter
T 20	Transmission Position SW (5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
V 17	VSV (Fuel Pressure Control)	VSV (Kraftstoffdruckregler)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber