Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Accouplement magnétique de A/C*	*Embrague magnético del A/C*
A 2	A/C Water Temp. SW	*Contacteur de température d'eau de A/C*	*Interruptor de la temperatura del agua del A/C*
A 3	Air Cleaner Warning SW	*Contacteur de rappel de filtre à air*	*Interruptor de advertencia del filtro de aire*
A 5	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 6	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de marcha atrás*
B 2	Brake Fluid Level SW	*Manocontact de niveau de liquide de frein*	*Interruptor del nivel del líquido de frenos*
C 20	Center Diff. Lock Indicator SW	*Commande d'indicateur de blocage de différentiel central*	*Interruptor del indicador de bloqueo del diferencial central*
F 6	Front Fog Light LH	*Projecteur antibrouillard avant gauche*	*Luz antiniebla frontal izquierda*
F 7	Front Fog Light RH	*Projecteur antibrouillard avant droit*	*Luz antiniebla frontal derecha*
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de changement de direction latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda*
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de changement de direction latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro lateral frontal derecha*
F 14	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace de pare-brise*	*Motor del lavador frontal*
F 15	Front Wiper Motor	*Moteur d'essuie-glace de pare-brise*	*Motor del limpiador frontal*
F 19	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	*Solénoïde de coupure d'alimentation d'essence et capteur de reprise*	*Solenoide de corte de combustible y sensor del captor*
F 20	Fuel Filter Warning SW	*Manocontact de rappel de filtre à essence*	*Interruptor de advertencia del filtro de combustible*
F 27	Fusible Link Box (AM1)	*Boîte de servitude d'éléments fusibles (AM1)*	*Caja de eslabones fusibles (AM1)*
F 28	Fusible Link Box (GLOW PLUG)	*Boîte de servitude d'éléments fusibles (GLOW PLUG)*	*Caja de eslabones fusibles (GLOW PLUG)*
F 44	Fuel Sender (Front)	*Jauge émettrice de niveau d'essence (avant)*	*Emisor de combusible (frontal)*
F 46	Front Diff. Lock Control Motor	*Moteur de commande de blocage de différentiel avant*	*Motor de control de bloqueo del diferencial frontal*
F 47	Front Diff. Lock Position SW	*Contacteur de position de verrou de différentiel avant*	*Interruptor de posición de bloqueo del diferencial delantero*
F 48	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro frontal y luz de paso izquierda*
F 49	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro frontal y luz de paso derecha*
F 54	Fuel Solenoid Valve 1	*Soupape à solénoïde de carburant 1*	*Válvula de solenoide de combustible 1*
F 55	Fuel Solenoid Valve 2	*Soupape à solénoïde de carburant 2*	*Válvula de solenoide de combustible 2*
F 58	Fusible Link Box (GLOW)	*Boîte de servitude d'éléments fusibles (GLOW)*	*Caja de eslabones fusibles (GLOW)*
F 59	Fusible Link Box (HEAD)	*Boîte de servitude d'éléments fusibles (HEAD)*	*Caja de eslabones fusibles (HEAD)*
G 1	Glow Plug	*Bougies de préchauffage*	*Bujía incandescente*
G 2	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougies de préchauffage (général)*	*Relé de bujía incandescente (principal)*
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (secondaire)*	*Relé de bujía incandescente (secundario)*
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (secondaire)*	*Relé de bujía incandescente (secundario)*
H 5	Headlight LH	*Projecteur avant gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Projecteur avant droit*	*Faro derecho*
H 7	Horn (High)	*Avertisseur (aigu)*	*Bocina (alta)*
H 8	Horn (High)	*Avertisseur (aigu)*	*Bocina (alta)*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur (aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur (grave)*	*Bocina (baja)*
H 11	Horn (Low)	*Avertisseur (grave)*	*Bocina (baja)*
H 12	Horn (Low)	*Avertisseur (grave)*	*Bocina (baja)*
N 4	Noise Filter (Oil Pressure Sender)	*Filtre antiparasites (jauge émettrice de pression d'huile)*	*Filtro de ruido (transmisor de presión de aceite)*
O 1	Oil Pressure Sender	*Jauge émettrice de pression d'huile*	*Transmisor de presión de aceite*
O 2	Oil Pressure Sender	*Jauge émettrice de pression d'huile*	*Transmisor de presión de aceite*
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante extérieure*	*Sensor de la temperatura ambiente exterior*
P 15	Power Outlet	*Prise d'alimentation*	*Toma de alimentación*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 4	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé del arrancador*
S 18	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé del arrancador*
S 19	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé del arrancador*
T 4	Transfer Control Solenoid (2WD)	*Solénoïde de commande de transfert (2WD)*	*Solenoide de control de la transferencia (2WD)*
T 5	Transfer Control Solenoid (4WD)	*Solénoïde de commande de transfert (4WD)*	*Solenoide de control de la transferencia (4WD)*
T 18	Transfer L4 Position SW	*Contacteur de position L4 de boîte de transfert*	*Interruptor de la posición L4 de la transferencia*
V 1	Vacuum SW (Brake)	*Contacteur de dépression (freins)*	*Interruptor de vacío (freno)*
V 4	VSV (A/C Idle-Up)	*VSV (de régime ralenti accéléré de A/C)*	*VSV (aumento del ralentí del A/C)*
W 1	Water Temp. Sender	*Jauge émettrice de température d'eau*	*Emisor de la temperatura del agua*
W 2	Water Temp. Sensor (Glow)	*Capteur de température d'eau (préchauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (encendido)*
W 4	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 5	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 6	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	*Moteur de treuil et contacteur magnétique*	*Motor e interruptor magnético del cabrestante*
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	*Moteur de treuil et contacteur magnétique*	*Motor e interruptor magnético del cabrestante*