Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 2	A/C Water Temp. SW	A/C-Kühlmitteltemperaturschalter
A 3	Air Cleaner Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 5	Alternator	Generator
A 6	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 20	Center Diff. Lock Indicator SW	Verteilergetriebe-Differentialsperr-Anzeigenschalter
F 6	Front Fog Light LH	Nebelscheinwerfer, links
F 7	Front Fog Light RH	Nebelscheinwerfer, rechts
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 14	Front Washer Motor	Waschermotor
F 15	Front Wiper Motor	Windschutzscheibenwischermotor
F 19	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffabschaltsolenoid und Drehzahlsensor
F 20	Fuel Filter Warning SW	Kraftstoffilterwarnschalter
F 27	Fusible Link Box (AM1)	Schmelzsicherungskasten (AM1)
F 28	Fusible Link Box (GLOW PLUG)	Schmelzsicherungskasten (GLOW PLUG)
F 44	Fuel Sender (Front)	Kraftstoffstandgeber (vorn)
F 46	Front Diff. Lock Control Motor	Sperrmotor für vorderes Differential
F 47	Front Diff. Lock Position SW	Sperrpositionsschalter für vorderes Differential
F 48	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, links
F 49	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, rechts
F 54	Fuel Solenoid Valve 1	Kraftstoffmagnetventil 1
F 55	Fuel Solenoid Valve 2	Kraftstoffmagnetventil 2
F 58	Fusible Link Box (GLOW)	Schmelzsicherungskasten (GLOW)
F 59	Fusible Link Box (HEAD)	Schmelzsicherungskasten (HEAD)
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay (Main)	Glühkerzenrelais (Hauptrelais)
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 7	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 8	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 9	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 10	Horn (Low)	Hupe (tief)
H 11	Horn (Low)	Hupe (tief)
H 12	Horn (Low)	Hupe (tief)
N 4	Noise Filter (Oil Pressure Sender)	Störschutzfilter (Öldruckgeber)
O 1	Oil Pressure Sender	Öldruckgeber
O 2	Oil Pressure Sender	Öldruckgeber
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	Außentemperatursensor
P 15	Power Outlet	Strombuchse
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
S 4	Starter Relay	Anlasserrelais
S 18	Starter Relay	Anlasserrelais
S 19	Starter Relay	Anlasserrelais
T 4	Transfer Control Solenoid (2WD)	Verteilergetriebesolenoid (2WD)
T 5	Transfer Control Solenoid (4WD)	Verteilergetriebesolenoid (4WD)
T 18	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
V 1	Vacuum SW (Brake)	Unterdruckschalter (Bremse)
V 4	VSV (A/C Idle-Up)	VSV (A/C-Schnelleerlauf)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 2	Water Temp. Sensor (Glow)	Kühlmitteltemperatursensor (Vorglühanzeige)
W 4	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter