Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 7	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 8	A/C Cut Relay (Water Temp.)	A/C-Abschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)
A 9	A/C Dual Pressure SW	A/C-Doppeldruckschalter
A 10	A/C Thermistor	A/C-Thermistor
A 11	Accessory Meter	Zubehörinstrument
A 12	Accessory Meter	Zubehörinstrument
A 13	Air Cleaner Warning Light	Luftfilterwarnleuchte
A 14	Accessory Meter	Zubehörinstrument
A 15	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
C 9	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 10	Circuit Opening Relay	Schaltkreisöffnungsrelais
C 11	Clock	Uhr
C 12	Combination Meter	Kombiinstrument
C 13	Combination Meter	Kombiinstrument
C 14	Combination Meter	Kombiinstrument
C 15	Combination SW	Kombischalter
C 16	Combination SW	Kombischalter
C 18	Center Diff. Lock Control Relay	Verteilergetriebe-Differentialsperrelais
D 3	Diff. Lock ECU	Differentialsperr-ECU
D 5	Diode (Air Cleaner)	Diode (Luftfilter)
D 8	Diode (Light Reminder and Seat Belt Warning)	Diode (Beleuchtungswarnung und Sicherheitsgurtwarnung)
D 9	Diode (Light Reminder)	Diode (Beleuchtungswarnung)
D 12	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtenschalter, vorne, links
D 13	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtenschalter, vorne, rechts
D 26	Diff. Lock Control SW	Differentialsperrschalter
E 9	Emission ECU	Abgas-ECU
E 11	Engine ECU	Motor-ECU
E 12	Engine ECU	Motor-ECU
E 13	Engine ECU	Motor-ECU
E 15	Engine Oil Level ECU	Motorölstand-ECU
F 33	Front Blower Motor	vorderer Gebläsemotor
F 34	Front Blower Resistor	vorderer Gebläsewiderstand
F 36	Front Fog Light SW	Nebelscheinwerferschalter
F 37	Front Heater Blower SW	vorderer Heizgebläseschalter
F 38	Front Wiper Relay	Windschutzscheibenwischerrelais
F 40	Fuel Filter Warning Buzzer	Wasserabscheider-Warnsummer
F 42	Fuse Block No.1	Sicherungskasten Nr.1
F 60	Fuel Tank Changeover ECU	Kraftstofftankumschalt-ECU
G 10	Glow Indicator Light, Check Engine Warning Light and Fuel Filter Warning Light	Vorglühanzeige, Motorprüfwarnleuchte und Wasserabscheider-Warnleuchte
H 18	Heater Illumination	Heizungsbeleuchtung
H 23	Horn Relay	Hupenrelais
I 11	Ignition SW	Zündschalter
J 1	Junction Connector No.1	Verbindungsstecker Nr.1
J 2	Junction Connector No.2	Verbindungsstecker Nr.2
J 3	Junction Connector No.3	Verbindungsstecker Nr.3
N 5	No.1 Instrument Cluster Illumination	Instrumentenbeleuchtung Nr.1
P 2	Pre-Heating Timer	Vorheiztimer
R 1	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 2	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 7	Rear Window Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
R 8	Rear Wiper and Washer SW	Heckscheibenwischer-und Wascherschalter
R 12	Room Temp. Sensor No.1	Innenraumtemperatursensor Nr.1
R 36	Rheostat	Widerstand
S 7	Short Pin (Door Courtesy SW)	Kurzschlußstift (Türleuchtenschalter)
S 8	Short Pin (Door Courtesy SW)	Kurzschlußstift (Türleuchtenschalter)
S 11	Speaker Front LH	Lautsprecher, vorne, links
S 12	Speaker Front RH	Lautsprecher, vorne, rechts
S 14	Stop Light SW	Bremsleuchtenschalter
T 12	Transfer Control SW	Verteilergetriebeschalter
W 8	Wiper Lock Relay	Wischerverriegelungsrelais
W 9	Wiper Lock SW	Wischerverriegelungsschalter