IN0DY−05

VEHICLE LIFT AND SUPPORT LOCATIONS



JACK POSITION • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Front • • • • • • • • • • Center of crossmember

Rear • • • • • • • • • • Center of rear axle housing

SUPPORT POSITION

Safety stand • • • • • • • • • • • • • • • • •

T

B07972