

∗ 1 : Brushless Type Motor
∗ 2 : Brush Type Motor


I39
Data Link
Connector 3
TS
CANL
CANH
12
14
6
GR
3
Ij2
O
W
L
z18(E)
Power Steering Motor Assembly
R
B
M
(*2)
(*2)
1 E
2 E
M1
M2
6 A
TS
j1(A), j2(B), z16(D), z18(E)
Power Steering ECU Assembly
CANH
CANL
7 A
8 A
M
(*1)
(*1)
Y
SB
2 Ij2
1 Ij2
G
W
2 D
1 D
2 F
1 F
2 B
1 B
2 A
1 A
I93(A), I94(B),
I96(D), I100(F)
Junction Connector
W
G
W
R
W
B
B
W
R
W


A25(A), E26(B)
ECM
CANH
CANL
NE+
NE–
13 A
26 A
76 B
109 B
B
W
(Shielded)
15 IA8
14 IA8
P
W
I101(D), I104(F), I105(G)
Junction Connector
1 F
2 F
1 D
2 D
1 G
2 G
E72
Crank Position
Sensor
1
2
Y
7 IA8
6 IA8
BR
6 B
7 B
E76(B)
Junction Connector
Front
Speed Sensors
Rear
Speed Sensors
GR
R
G
L
26
14
19
8
16
4
31
18
17
29
CANH
CANL
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
A49
Brake Actuator Assembly
E3


(BAT)
(IG)
10A
ECU–B
NO. 1
5A
METER–IG2
2
1
V
31 3D
26 3B
W
1
I125
Junction Connector
3
W
P
2 IA3
L
1 B
13 B
I18(B)
Combination Meter Assembly
B
IG+
5V IC
Telltales
LED
Driver
CPU
Buzzer
I/F
CAN I/F
ES
CANH
CANL
7 B
16 B
15 B
BR
R
W
R
W
I1

A 25
Black



A 49
Black



E 26
Black



E 72
Black



E 76
White



I 18
Black



I 39
White



I 93
White



I 94
White



I 96
White



I100
White



I101
White



I104
White



I105
White



I125
Gray



j 1
Black



j 2
White



z 16
White



z 18
Gray



3A
White



3B
White



3D
White



IA2
Gray




IA3
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15


IA8
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11


Ij1
White
1
1


Ij2
White
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1