




注1：1S-U時は2BW，注2：1S-U時は⑧，注3：1S-U時は不要，注4：1S-U時は2B，注5：3T-EU時は⑯，1S-U時は⑰，2T-GEU，18R-GEU時は不要，注6：1S-U時は3W

無断複製禁止




注：1S-U時は3W


無断複製禁止



オート ドライブ コンビュータ(1)へ (G, 30)
メータ 7.5A
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
モータ アンテナ コントロール リレー(2)へ (B, 100)
チヤイム
最高速度検出スイッチ
速度警報用リード スイッチ
車速センサ
タコメータ
フユーエル ゲージ
ウオータ テンパラチヤ ゲージ
ボルト メータ
オイル プレッシヤ ゲージ
フユーエル レベル ウオーニング
ブレーキ ウオーニング
スピード ウオーニング スイツチ
バツク アップ ランプ スイツチ
イグナイタへ (G, 14)
イグニシヨン コイル(イグナイタ付)
バツク アップ ランプ LH
バツク アップ ランプ RH
フユーエル センダ ゲージ
ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ
オイル プレッシヤ センダ ゲージ
フユーエル レベル ウオーニング スイツチ
ブレーキ レベル ウオーニング スイツチ
パーキング ブレーキ スイツチ
タコメータへ(D, 17)
スピード メータ ユニット(IG)へ(F, 31)
排気コンビユータ(10)へ(F, 205)

無断複製禁止


イグニション スイッチ
ST1
IG1
ACC
AM1
ST2
IG2
AM2
3BY
メータ 7.5A
（リレー ブロック〈右カウル サイド〉）
0.3Y
0.5Y
ウオーニング ランプ
ブレーキ ウオーニング ランプ
オイル プレッシャ ウオーニング ランプ
フューエル レベル ウオーニング ランプ
0.3WR
0.3YB
チヤイム
0.3YL
0.3LR
0.85Br
フューエル センダ ゲージ
FR
FV
E
0.3LB
0.3YR
0.5YB
0.5YG
0.3WR
0.3WB
2WB
パーキング ブレーキ スイッチ
ブレーキ レベル ウオーニング スイッチ
オイル プレッシャ スイッチ
チヤージ ウオーニング ランプへ（G, 13）
ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ
0.85LB
デジタル メータ回路
レオスタット（L）へ（F, 52）
0.3WG
0.3YG
スタータ（ST）へ（E, I）
1.25B
0.3YL
0.5LR
0.5Br
0.3Y
レオスタット（Tc）へ（H, 49）
0.5GR
0.3PB
0.3Lg
0.3L
0.3Gr
スピード ウオーニング スイッチ
IG+
Bz
E
Wd
Wc
Wb
Wa
オート ドライブ コンピュータ（I）へ（B, 277）
0.3LW
0.3YR
0.5LB
イグナイタへ（G, 14）
0.3B
TR1
TEMP
ST
FR1
IOOCH
E1
IG+
Tc1
4P
Fv1
E2
IG-
スピードメータ ユニット
BZ
FV
FR
12V
TEMP
DIM
SIGNAL
E
5V
TR
TC


無断複製禁止


フユーエル拡大スイツチ
フユーエル ゲージ ユニツト
ウオータ テンパラチヤ ユニツト
タコメータ ユニツト
スピードメータ ユニツト
フユーエル レベル ウオーニング ランプ
オイル プレツシヤ ウオーニング ランプ
オイル プレツシヤ スイツチ
チヤイム
フユーエル センダ ゲージ
ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ
スピード ウオーニング スイツチ
レオスタット(L)へ (F, 52)
スタータ(ST)へ (E, I)
レオスタット(Tc)へ (H, 49)
オート ドライブ コンピユータ(1)へ (B, 277)
イグナイタへ (G, 14)
デジタル メータ回路
無断複製禁止




注1：アナログ メータの時は0.3WG


無断複製禁止


43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
プ ランプ
15A
(リレー ブロック
〈エンジン ルーム内〉)
テール ランプ
15A
ヘッドランプ
リトラ
7.5A
(リレー ブロック
〈右カウル サイド
0.85GW
0.3GR
0.5G
バーキング ランプ スイッチ
テール コントロール リレー
0.85GO
クルーズ コンビユータ(DiM)へ(F, 94)
ヒユージブル リンク
0.3Pへ(G, 4)
2RW
グローブ ボックス ランプ
グローブ ボックス スイッチ
0.5W
0.5WB
2WB
ラジオ(照明)へ(C, 97)
ストップ ランプ スイッチ
ラジオ用コンデンサ
0.85GR
インスペクション ランプ
インスペクション ランプ スイッチ
0.5RW
ライト コントロール スイッチ
0.5RY
ヒータ コントロール照明
0.3WG
フォグ ランプ スイッチ
0.5LG
デジタル時計
(T)へ(D, 80)
メータ照明
注1
0.5WG
シガレット ライタ照明
0.85WB
A/T インジケータ ランプ
0.5GL
0.3WB
スピード メータ ユニット (TR1) へ (C, 31)
(デジタルのみ)
レオスタット
0.5Gr
スピードメータ ユニット(Tc1)へ(E, 31)
(レオスタットなしの時)
ストップ ランプ
LH
RH
0.5WB
0.85WB
テール ランプ
ライセンス プレート ランプ
テール & バーキング ランプ
クリアランス & バーキング ランプ
0.3WB
フォグ ランプ
2WB
A
G

無断複製禁止



テール ランプ 15A
ヘッドランプ リトラ 7.5A
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
(リレー ブロック <エンジン ルーム内>)
ヘッド <左ーアッパ> 15A
ヘッド <右ーアッパ> 15A
ヘッド <左ーロワー> 15A
ヘッド <右ーロワー> 15A
0.3GR
0.5G
2RW
ヒユージブル リンク 0.3Pへ(G, 4)
グローブ ボックス ランプ
グローブ ボックス スイツチ
0.5W
0.5WB
2WB
ラジオ(照明)へ(C, 97)
インスペクション ランプ
インスペクション ランプ スイツチ
0.5RW
ヒータ コントロール照明
0.3WG
メータ照明
注1
0.5WG
シガレット ライタ照明
0.85WB
A/T インジケータ ランプ
0.5GL
(レオスタツトなしの時)
スピード メータ ユニット (TR1) へ (C, 31)
(デジタルのみ)
ライト コントロール リレー
ライト コントロール スイツチ
0.5RY
0.3RY
デイマ リレー
デイマ スイツチ
0.3RW
1.25WB
0.5GW
0.5LW
ライト リトラクタ コントロール リレー
0.5W
0.3 RY
0.5GB
0.85RL
0.85RG
0.85R
0.85RW
0.85RB
ヘッド ランプ
HI
Lo
LH
RH
インジケータ ランプ
0.3RG
0.75RG
0.5LW
0.5GW
ライト リトラクタ モータ LH
ライト リトラクタ モータ RH
ライト リトラクタ リレー
0.5GB
2G
2GY
0.5GO
2RW
0.3WB
2WB
1.25WB
へ(F, 94)
タルのみ)
c1) へ(E, 31)

無断複製禁止




注1：1S-Uのみ，　注2：ワンタッチ式パワー ウインド付き車は0.5R，　注3：ワンタッチ式パワー ウインド付き車は0.5RW


無断複製禁止


66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
メーン リレー(イグニション用)(3)へ (B, 9)
ワイパ 20A
(リレー ブロック <エンジン ルーム内>)
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
メータ 7.5A
サーキット ブレーカ (デフオガ用)
ルーム ランプ 7.5A
マップ ランプ(BL)へ (D, 84)
間けつ時間調整ノブ
ワイパ モータ
リヤ ワイパ モータ
デフオガ リレー
間けつワイパ リレー (リヤ用)
ウオッシャ モータ
リヤ ウオッシャ モータ
ラジオ用コンデンサ
ルーム ランプ
ラゲージ ルーム ランプ
チョーク コイル
カーテシ スイッチ リヤ ウインド デフオガ
カーテシ スイッチ RH
カーテシ スイッチ LH
バック ドア スイッチ
ワイパ コントロール スイッチ
スイッチ内部接続
ウオッシャ スイッチ
リヤ ワイパ スイッチ
デフオガ スイッチ
0.85L
0.85YL
0.85LR
0.5WR
0.5Lg
0.5LW
0.5LY
0.85LgW
0.85LgR
0.3LY
0.85LgY
0.5WB
0.5Br
0.3Y
0.5Y
0.3RB
0.3R
0.5R
0.5RW
0.3RW
0.5BW
2B
2W
(クーペ)
注2
注3
OFF
INT
LO
HI
ON
P
T
W
Ew
E
S
B
D

無断複製禁止



メータ 7.5A
サーキット ブレーカ (デフオガ用)
ルーム ランプ 7.5A
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
ライタ 15A
0.3Y
デフオガ リレー
マツプ ランプ(BL)へ (D, 84)
0.3R
注3 0.5B
ルーム ランプ
0.5R
0.5RW
0.3RW
ラツゲージ ルーム ランプ
半ドア ウオーニング ランプ
注2 0.5B
注3 0.5BW
カーテシ ランプ LH
カーテシ ランプ RH
モータ アンテナ コントロール リレー (1)へ (B, 100)
ルーム ランプ コントロール リレー
0.5RY
0.3RY
0.5RY
ステツプ ランプ
イグニシヨン キー照明
0.3WB
時計(メータ内)
デジタル時計(メータ内)
10:00
ACC
0.85RG
リモート コントロール ミラー スイツチ(B)へ (C, 92)
モータ アンテナ コントロール リレー (6)へ(B, 100)
クルーズ コンピユータ(ACC)へ(F, 94)
シガレツト ライタ
ヒユーズ (テール ランプ 15A)へ (F, 49)
0.85WB
0.5Y
0.3RB
2B
ラジオ用コンデンサ
(クーペ)
0.85LgY
リヤ ウオツシヤ モータ
0.5WB
リヤ ワイパ スイツチ
接続
デフオガ スイツチ
チヨーク コイル
リヤ ウインド デフオガ
カーテシ スイツチ RH
カーテシ スイツチ LH
バツク ドア スイツチ
2WB
G
K

無断複製禁止




注1：クーペ リヤ スピーカ付き車のみ


無断複製禁止


エレクトロニクス +B 15A
ラジオ 7.5A
(リレー ブロック〈右カウル サイド〉)
ヒューズ(ライタ 15A)へ (D, 81)
ヒューズ(メータ 7.5A)へ (C, 14)
ヒューズ(ルーム ランプ 7.5A)へ(C, 79)
ヒューズ(テール ランプ 15A)へ (D, 50)
ヒューズ (ハザード ホーン 15A)へ (C, 40)
ヒューズ (ハザード ホーン)へ (C, 40)
ヒューズ(ライタ 15A)へ (C, 81)
ドア コントロール リレー
サーキット ブレーカ
ドア コントロール スイッチ
ドア ロック コントロール RH
ドア ロック コントロール LH
リモート コントロール ミラー スイッチ
リモート コントロール ミラー モーター
リモート コントロール ミラー RH
ACC メモリ 照明
AMP (−)
ラジオ & ステレオ
B AMP・B
パワー アンプ
ブースタ アンプ
ウーハ
LH
RH
リヤ スピーカ
フロント スピーカ
表示部
クルーズ コンピュータ
ACC
+B
DiM
IG
GND
ヒューズ(ライタ 15A)へ(D, 81)
ヒューズ(テール ランプ 15A)へ(D, 49)
EFI コンピュータ(+B)へ 2T-GEU, 3T-EU, 18R-GEU (G, 225)
EFI コンピュータ(# 10)へ 2T-GEU, 3T-EU, 18R-GEU (F, 225)
オート ドライブ コンピュータ(1)へ(B, 276)
注1
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99


無断複製禁止


96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
A
B
C
D
E
F
G
H
ラジオ 7.5A
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
ヒューズ(ライタ 15A)へ (D, 81)
ヒューズ(メータ 7.5A)へ (C, 14)
ヒューズ(ルーム ランプ 7.5A)へ(C, 79)
ヒューズ (ハザード ホーン 15A)へ (C, 40)
ヒューズ(テール ランプ 15A)へ (D, 50)
ヒューズ (ハザード ホーン)へ (C, 40)
0.5WL
0.3Gr
0.5LY
0.5G
0.5RW
0.5R
0.5Y
0.5RG
0.5B
0.5WB
ACC メモリ 照明
B
B AMP・B
パワー アンプ
AMP (−)
ラジオ & ステレオ
ブースタ アンプ
0.5Br
0.3Br
0.3BrY
0.3BrR
0.3BrW
0.5GrR
0.3VG
0.5VW
0.3GrB
0.3LgR
0.3LgB
ウーハ
LH
RH
0.3GrR
0.3VW
リヤ スピーカ
フロント スピーカ
モータ アンテナ コントロール リレー
モータ アンテナ スイッチ
UP
DOUN
M
2WB
注1
へ(D, 81)
15A)へ(D, 49)
8R-GEU (G, 225)
8R-GEU (F, 225)
ユータ(1)へ(B, 276)
リモート コントロール


無断複製禁止


イグニション スイッチ
ST1 3BW
IG1 3BY
ACC
AM1 3W
ST2 2R
IG2 3BR
AM2 3WR
(リレー ブロック〈エンジン ルーム内〉)
ヒューズ (ワイパ 20A)へ (B, 161)
エンジン 15A
チャージ 7.5A
イグニション 7.5A
(リレー ブロック〈右カウル サイド〉)
メータ 7.5A
3BR
3BW
3WR
3W
5W
0.5B
8W
0.5YG
2WB
0.5BR
0.5Y
0.5LR
0.3Y
0.85B
0.85BW
0.5RL
2R
ヒューズ (ハザード, ホーン 15A)へ (A, 139)
オールタネータ (IC レギュレータ付き)
IG
L
2Y
S
3B
B
F
E
メーン リレー (イグニション用)
メーン リレー(EFI用) (1)へ (H, 232) (1G-EU) (H, 247) (5M-GEU)
ラジオ用コンデンサ (1G-EU)
バック アップ ランプ スイッチ
ニュートラル スイッチ(A/T車) スタート スイッチ(M/T車)
ヒューズ(ストップ ランプ 15A)へ (A, 141)
ヘッドランプ クリーナ モータへ (C, 163)
ヒューズブル リンク
(0.3P)
(1.0Y)
エミッション コントロール コンピュータ (6)へ (G, 213)
チャージ ランプ リレー
オーバーヒート ウオーニング ランプへ (F, 123)
5B
3B
ヒューズブル リンク
(2.0L)
(0.3P)
ST
B
15B
スタータ
バッテリ
2RW
20BY
15BY
メーン リレー(EFI用) (4)へ (H, 235) (1G-EU) (H, 250) (5M-GEU)
ヒューズ(ヘッドランプ リトラ 7.5A)へ(C, 150)
1.25WB
0.5YW
0.5BW
チャージ ウオーニング ランプ (メータ内)
テルテイル コンビュータ(14)へ (D, 199)
イグニション コイル (イグナイタ付き)
イグナイタ
ST
(1G-EU)
(5M-GEU)
0.3B
タコメータへ(D, 117)
スピードメータ ユニット(IG-)へ(F, 129)
ラジオ用コンデ
(5M
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
A
B
C
D
E
F
G
H

無断複製禁止



イグニション 7.5A
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
メータ 7.5A
オート ドライブ コンピュータ(I) (A, 276)
0.3Y
0.5LW
0.5LR
最高速度検出スイッチ
速度警報用リードスイッチ
車速センサ
タコメータ
フユーエル ゲージ
ウオータ テンパラチャ ゲージ
ボルト メータ
オイル プレッシャ ゲージ
フユーエル レベル ウオーニング
ブレーキ ウオーニング
チヤイム
スピード ウオーニング スイッチ
バック アップ ランプ スイッチ
ラジオ用コンデンサ (IG-EU)
ラジオ用コンデンサ (5M-GEU)
メーン リレー (イグニション用)
ン リレー(EFI用) (I) へ (H, 232) (IG-EU) (H, 247) (5M-GEU)
イグナイタへ (H, 113)
イグニション コイル (イグナイタ付き)
イグナイタ
(IG-EU)
(5M-GEU)
バック アップ ランプ
フユーエル センダ ゲージ
ウオータ テンパラチャ センダ ゲージ
オイル プレッシャ センダ ゲージ
フユーエル レベル ウオーニング スイッチ
ブレーキ レベル ウオーニング スイッチ
パーキング ブレーキ スイッチ
テルテイル コンピュータ (13) へ (F, 199)
タコメータへ(D, 117)
スピードメータ ユニット(IG-)へ(F, 129)
3BR
2WB
0.5BR
0.5BW
0.85BW
0.5RL
0.5WL
0.85B
0.5Y
0.5LR
0.3B
0.3WB
0.5Br
0.3YR
0.3YG
0.3YB
0.5YL
0.3WR
0.5WB
0.3LB
0.5LB
0.3WB
0.5RW
1.25WB
1.25Br
0.5B
2R
ST
B
H
L
R
E
(-)

無断複製禁止




注1：IG-EUは0.5YB，5M-GEUは0.5Y
※1：IG-EUは⑦，5M-GEUは①

無断複製禁止



125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
A
B
C
D
E
F
G
H
0.5VG
0.5VG
テルテイル コンビュータ(12)へ
(E, 199)
フユーエル拡大スイツチ
フユーエル ゲージ ユニット
ウオータ テンパラチヤ ユニット
タコメータ ユニット
スピードメータ ユニット
Bz
FV
FR
12V
TEMP
DIM
SIGNAL
E
5V
TR
TC
0.3WG
TRI
レオスタット(L)へ (H, 149)
0.3YG
TEMR
1.25B
1.25B
ST
スタータへ
IG-EU (C, 235)
5M-GEU (C, 250)
0.5YL
FRI
0.5P
180K
EFI コンビュータ(VMAX)へ (B, 259)
0.5LR
100CH
1.25Br
0.5Br
E1
0.3Y
IG+
0.5GR
TC1
レオスタット(TC)へ (H, 146)
0.3PB
Wd
0.3Lg
Wc
0.3L
Wb
0.3Gr
Wa
スピード ウオーニング スイツチ
0.3Y
IG+
0.3LW
Bz
0.3LB
E
0.5LW
4P
オート ドライブ コンビュータ(1)へ (A, 276)
0.3YR
FV1
0.5LB
E2
0.3B
IG-
イグナイタへ
IG-EU (D, 236)
5M-GEU (D, 251)
0.5Y
0.5LY
0.5LR
チヤイム
0.3YL
0.3YB
0.3YB
オイル プレッシヤ ウオーニング ランプ
フユーエル レベル ウオーニング ランプ
注1
※1
オイル プレッシヤ スイツチ
0.3LY
FR
フユーエル センダ ゲージ
E
FV
0.3YG
0.5YG
0.3LB
0.3YR
0.3LB
0.3YR
ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ
0.3YR
0.5LB
デジタル メータ回路

無断複製禁止




注1：クルーズ コンピュータ(DiM)へ(F, 176)
またはドライブ コンピュータ キーボード (8)へ(D, 193)


無断複製禁止


141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
ランプ 15A
(リレー ブロック <エンジン ルーム内>)
フオグ ランプ 15A
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
テール ランプ 15A
(リレー ブロック <エンジン ルーム内>)
ヘツドランプ リトラ 7.5A
(リレー ブロック <右カウル サイ
0.5GW
0.85GW
0.85GR
0.5G
0.5GW
0.5GO
0.3RW
0.85G
0.5R
0.3R
0.3WB
0.5GR
0.5LG
0.5WB
0.5GW
0.5RW
1.25WB
2RW
ストップ ランプ スイツチ
ラジオ用コンデンサ
パーキング ランプ スイツチ
テール コントロール リレー
フオグ ランプ リレー
フオグ ランプ スイツチ
マツプ ランプ (コンソール)
ヘツドランプ クリーナ リレー(3)へ (G, 163)
ヒユージブル リンク (0.3P)へ (H, 108)
(5M-GEU)
グローブ ボックス ランプ
グローブ ボックス スイツチ
0.5W
ラジオ & ステレオ(照明)へ(B, 178)
注1
インスペクション ランプ
インスペクション ランプ スイツチ
ライト コントロール スイツチ
ヒータ コントロール照明
デジタル時計(T)へ (D, 173)
メータ照明(メータ内)
シガレツト ライタ照明
A/T インジケータ ランプ
テルテイル コンビユータ (4) へ (E, 199)
クリアランス & パーキング ランプ
テール & パーキング ランプ
フオグ ランプ
ストップ ランプ
テール ランプ
ライセンス プレート ランプ
LH
RH
レオスタット
(デジタル メータ車のみ)
スピードメータ ユニツト(TC1)へ (E, 129)
スピードメータ ユニツト(TRI)へ (C, 129)
(デジタル メータ車のみ)
A
G

無断複製禁止



148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
A
B
C
D
E
F
G
H
(リレー ブロック <エンジン ルーム内>)
ヘッドランプ リトラ 7.5A
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
(リレー ブロック <エンジン ルーム内>)
ヘッド <左ーアッパ> 15A
ヘッド <右ーアッパ> 15A
ヘッド <左ーロワー> 15A
ヘッド <右ーロワー> 15A
0.3RW
2RW
0.85G
0.5G
ヘッドランプ クリーナ リレー(3)へ (G, 163)
ヒユージブル リンク (0.3P)へ (H, 108)
(5M-GEU)
グローブ ボックス ランプ
グローブ ボックス スイッチ
0.5W
0.5WB
0.5G
ラジオ & ステレオ(照明)へ(B, 178)
注 1
インスペクション ランプ
インスペクション ランプ スイッチ
0.5RW
1.25WB
G
ヒータ コントロール照明
0.5WG
メータ照明(メータ内)
シガレット ライタ照明
0.85WB
A/T インジケータ.ランプ
0.5GL
0.3WG
0.3WB
スピードメータ ユニット(T_{R1})へ (C, 129)
(デジタル メータ車のみ)
A
ライト コントロール リレー
H_B
H_L
H_S
デイマ リレー
ライト コントロール スイッチ
T
H
U
D
EL
0.5RY
デイマ スイッチ
H_F
E_D
H_U
0.5RB
0.5WB
ライト リトラクタ コントロール リレー
0.5GW
0.5GB
0.5W
1.25WB
A
ハイ-ミドル インジケータ ランプ
0.85RL
0.3RG
0.5RL
0.75RW
0.75R
0.75RL
0.75RB
0.5RG
0.75RG
ヘッド ランプ
HI
Lo
LH
RH
0.5GW
0.5GR
2WB
ライト リトラクタ モータ LH
ライト リトラクタ モータ RH
M
1.25G
0.85GB
1.25GY
0.85GO
ライト リトラクタ リレー 1
2RW
2WB
A

無断複製禁止




注1：5M-GEU Ⓐ　注2：テルテイル コンビユータなしのとき　注3：テルテイル コンビユータつき車　注4：ドライブ ナビゲータつき車は0.5R　注5：ドライブ ナビゲータつき車は0.5RW


無断複製禁止


164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
(リレー ブロック
〈右カウル サイド〉)
メータ
7.5A
サーキット
ブレーカ
(デフオガ用)
ルーム ランプ
7.5A
(リレー ブロック
〈右カウル サイド〉)
ライタ
15A
リヤ ワイパ モータ
デフオガ リレー
0.5Y
マップ ランプ
(電動サン ルーフ付き車)
(F, 182)
0.3R
0.5B
注4
ルーム ランプ
0.5R
0.3RW
0.5BW
注5
ラゲージ ルーム ランプ
0.3R
0.3RW
半ドア ウオーニング ランプ
0.5R
0.5RW
カーテシ ランプ LH
0.3R
0.3RW
カーテシ ランプ RH
ルーム ランプ コントロール
リレー
0.5RY
ステップ ランプ
イグニション キー照明
0.5WB
0.3WB
デジタル時計
(メータ内)
10:00
ACC
B
E
T
ヒューズ
(テール ランプ 15A)へ
(F, 148)
0.85RG
0.5RG
シガレット
ライタ
リモート コントロール
ミラー LH
0.85WB
表示部
0.85L
0.85LgW
0.85Lg
0.3LY
0.85LgY
0.85LgR
0.85WB
0.3LW
0.85Lg
0.85LgR
0.85LgY
0.5WB
0.3LY
0.85Lg
0.85LgR
0.85L
0.85LgY
間けつワイパ リレー
(リヤ用)
リヤ ワイパ スイッチ
P
T
INT
E
S
+I
+B
W
OFF
INT
ON
スイッチ内部接続
リヤ ウオッシャ
モータ
デフオガ スイッチ
B
D
E
0.3RB
0.5Y
2B
ラジオ用コンデンサ
リヤ ウインド デフオガ
チョーク コイル
0.5RW
注2
注3
カーテシ スイッチ RH
カーテシ スイッチ LH
バック ドア スイッチ
テルテイル コンビユータ(3)へ
(E, 199)
1.25WB
A
5A)へ
148)
ゲータつき車は0.5RW


無断複製禁止


171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
A
B
C
D
E
F
G
H
ライタ 15A
ラジオ 7.5A
ヒューズ (テール ランプ 15A) へ(E, 148)
ヒューズ (ハザード, ホーン 15A) へ(C, 139)
フロント スピーカ ウーハ
0.3LgR
0.3LgB
ウーハ(+) ウーハ(-)
パワー アンプ
FL(+)
(-)
FR(+)
B AMP-B
0.5Br
0.5Gr
0.5G
0.5YL
0.5RW
B
照明
メモリー
AMP(+)
AMP
(-)
ラジオ & ステレオ
RR (+)
RL (-)
RR (+)
RR (-)
FL (+)
FL (-)
FR (+)
FR (-)
0.5VW
0.5GrR
0.3VG
0.3VW
0.3GrB
0.3GrR
0.3GrW
0.3BrB
0.3BrY
0.3BrR
0.3BrW
LH
RH
フロント スピーカ
注2
注3
リヤ スピーカ
テルテイル コンピュータ(1)へ (E, 196)
テルテイル コンピュータ(9)へ (E, 196)
0.85Br
0.5B
ブースタ アンプ
0.5RG
0.85RG
ACC
B
E
T
デジタル時計 (メータ内)
10:00
ルーム ランプ コントロール リレー
0.5RY
ヒューズ (テール ランプ 15A) へ (F, 148)
0.85WB
シガレット ライタ
リモート コントロール ミラー スイッチ
m1 SL E SR m2 M2
リモート コントロール ミラー LH
リモート コントロール ミラー RH
0.5LgR
0.5BrB
0.5BrY
0.5WB
0.5LgB
0.5Lg
0.5LgB SR
0.5Lg m2
0.3R
0.5R
0.5RW
0.3RW
半ドア ウォーニング ランプ
カーテシ ランプ LH
カーテシ ランプ RH
0.5RY
ステップ ランプ
イグニッション キー照明
0.5WB
0.3WB
1.25WB
5RW
テルテイル コンピュータ(3)へ (E, 199)
表示部
クルーズ コンピュータ
ACC 0.5RG
+B 0.5WL ヒューズ(エレクトロニクス +B 15A)へ(C, 199)
DiM 0.5G ヒューズ(テール ランプ 15A)へ(E, 148)
GND 0.5Br EFI コンピュータ(E2)へ IG-EU(E, 241), 5M-GEU(E, 257)
τ 0.5W EFI コンピュータ(# 10)へ IG-EU(H, 242), 5M-GEU(H, 257)
f 0.5LW オート ドライブ コンピュータ(1)へ(B, 276)
IG 0.5BY EFI コンピュータ(+B)へ IG-EU(H, 238), 5M-GEU(H, 253)


無断複製禁止


イグニション スイッチ
ST1
IG1
ACC
AM1
ST2
IG2
AM2
3BY
3LR
3W
メータ
7.5A
リレー ブロック
〈右カウル サイド〉
サーキット ブレーカ
（パワー ウインド用 30A）
2Y
0.5Y
ワンタッチ式
パワー ウインド マスタ スイッチ
(+)
(−)
RH
LH
UH
U
D
DH
2WB
ヒューズ
（ルーム ランプ 7.5A）へ
（C, 169）
パワー ウインド リレー
0.3R
2YR
0.5WB
マップ ランプ
（電動サンルーフ付き車）
BL
BM
E
2
1
CLOSE
OPEN
2YB
2YW
電動サン ルーフ
モータ
2WB
1.25WB
パワー ウインド コントロール リレー
0.5YW
0.5YL
2L
2LW
0.5YB
0.5YG
パワー ウインド スイッチ
2YW
2LB
2LR
パワー ウインド モータ RH
パワー ウインド モータ LH
ドア コントロール リレー
サーキット ブレーカ
LOCK
UN LOCK
1.25GB
2G
1.25G
0.3GY
0.3GR
ドア コントロール スイッチ
ドア コントロール ソレノイド
1.25GB
ドライブ コンビュータ ディスプレイ
0.3P
0.3B
0.3B
0.3Y
0.3R
0.3O
0.3G
0.3G
0.3L
0.3G
0.3Y
0.3Y
0.3W
0.3L

無断複製禁止



190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
A B C D E F G H
ライタ 15A
(リレー ブロック <右カウル サイド>)
エレクトロニクス IG 15A
エレクトロニクス +B 15A
クルーズ コンピュータ(+B)へ (F, 176)
またはドライブ コンピュータ キーボード(9)へ (D, 193)
0.5LgR
0.5WL
0.5WL
0.5WL
ドライブ コンピュータ ディスプレイ
0.3P
0.3BW
0.3Br
0.3Y
0.3R
0.3O
0.3Gr
0.3G
0.3Lg
0.3GR
0.3YR
0.3YB
0.3W
0.3LR
ドライブ コンピュータ キーボード
0.5RG
0.5WL
ヒユーズ(エレクトロニクス +B 15A)へ (C, 199)
0.5G
ヒユーズ(テール ランプ 15A)へ (E, 148)
0.5Br
エンジン ブロック(E_2)へ (E, 257)
0.5LW
オート ドライブ コンピュータ(1)へ (B, 276)
8 7 6 5 4 3 2 1
17 16 15 14 13 12 11 10 9
フロント スピーカ RH
0.3V
0.3Gr
0.3VW
0.3GrB
ラジオ & ステレオ(FR, +)へ (H, 180)
ラジオ & ステレオ(FR, −)へ (H, 180)
オート ドライブ コンピュータ(1)へ (B, 276)
0.5LW
0.5LgB
テルテイル コンピュータ
0.5YW
チャージ ランプ リレー(4)へ(H, 110)
0.5RW
カーテシ スイッチLHへ(G, 170)
0.5RG
0.5GO
テール & パーキング ランプへ(D, 144)
0.5VG
フユーエル レベル ウオーニング ランプへ(A, 128)
0.5WL
0.5PW
パーキング ブレーキ スイッチへ(F, 121)
0.5RL
0.5Br
1.25Br
キー ポジション スイッチ
0.5WB
1.25WB
カーテシ スイッチ RH
f d c b a
0.3PW
0.3GrG
0.3GrB
0.3Gr
0.3GrR
マグネチイツク フイルド センサ

無断複製禁止




注1：クーペ車は0.3Br，注2：クーペ車は0.3GW


無断複製禁止


207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
A
B
C
D
E
F
G
H
(リレー ブロック)
(右カウル サイド)
0.5B
0.3Y
〔EFI〕
2T-GEU, 3T-EU
18R-GEU
排気温ランプ
(メータ内)
0.5GL
0.3GL
④
⑦
0.5RY
エミツシヨン コントロール コンピュータ
(右カウル サイド)
EFI コンピュータ(OT)へ
(2T-GEU, 3T-EU, 18R-GEU)(D, 228)
0.5YW
0.5GW
0.5Br
0.5GW
⑤
ガス温度センサ
(+)
(−)
0.5Br
チヤージ ウオーニング
ランプ(−)へ(G, 10)
サービス用端子(+)へ
(H, 227)
0.85Br
Ⅰ
〔EFI〕
1G-EU, 5M-GEU
0.5GB
チヤージ ウオーニング
ランプ(−)へ(F, 109)
サービス用端子(+)へ
(1G-EU) (H, 241)
(5M-GEU) (H, 256)
1.25Br
0.5BY
セカンダリ フユーエル カツト
ソレノイド


無断複製禁止


イグニション スイッチ
スロットル ポジション センサ
サーキット オープニング リレー
（右カウル サイド）
フユーエル ポンプ
フユーエル ポンプ
チエツク端子
（エア フロー メータ右横）
ニュートラル スタート スイッチ（A／T車）
M／T車
イグニション 7.5A
（リレー ブロック〈右カウル サイド〉）
イグナイタ
ラジオ用コンデンサ
イグニション コイル
（イグナイタ付き）
エア コン カット リレー①へ
エア バルブ
水温センサ
スタート インジエクタ タイム スイツチ
コールド スタート インジエクタ
メーン インジエクタ
（リレー ブロック〈エンジン ルーム内〉）
EFI 15A
ヒユージブル リンク (2.0L)
バッテリ
スタータ
ソレノイド レジスタ
メーン リレー(EFI用)
（リレー ブロック〈エンジン ルーム内〉）
メーン リレー(イグニション用)
②へ
(C, 12)
クルーズ コンピユータ(τ)へ
(G, 94)
クルーズ コンピユータ(IG)へ
(G, 94)
O₂センサ
O₂ センサ チエツク端子
サービス用端子
（左フエンダ エプロン）
ガス温度センサ(+)へ
(F, 211)
チヤージ ランプ リレー(1)へ(F, 6)

無断複製禁止



サーキット オープニング リレー
(右カウル サイド)
フユーエル ポンプ
フユーエル ポンプ チエツク端子
(エア フロー メータ右横)
エア フロー メータ
エア バルブ
水温センサ
メーン インジエクタ
ソレノイド レジスタ
エア コン カット リレー①へ
ラジオ用コンデンサ
エミツシヨン コントロール コンピユータ②へ(F, 208)
EFI コンピュータ (ダツシユボツクス上)
シールド芯線
シールド編線
O2センサ
O2 センサ チエツク端子 (左フエンダ エプロン)
O2 センサ チエツク端子, サービス用端子 (左フエンダ エプロン)
クルーズ コンピユータ(τ)へ (G, 94)
クルーズ コンピユータ(IG)へ (G, 94)
ガス温度センサ(+)へ (F, 211)
チヤージ ランプ リレー(1)へ(F, 6)
IDL
TL
PSW
STA
THA
VB
Vc
Vs
E2
THW
OT
IG
Ox
VF
#10
#20
+B
E1
E01
E02

無断複製禁止




注1：デジタル メータはスピードメータ ユニット(IG−)へ(F, 129)


無断複製禁止


236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
A
B
C
D
E
F
G
H
オープニング リレー
0.85BR
0.85LB
0.5B
0.5W
0.85WB
0.5LB
フユーエル ポンプ
フユーエル ポンプ チエック端子 (エア フロー メータ右横)
エア フロー メータ
E1 Fc E2 VB Vc Vs THA
E2 Vs Vc VB THA Fc E1
0.5G
0.5WB
0.5Br
1.25Br
0.5L
0.5R
0.5B
1.25B
0.5Y
1.25BY
0.5LR
0.5YL
0.5G
スピードメータ ユニット(ST)へ (C, 128)
エア バルブ
水温センサ
THW
タコメータへ(D, 117)
注1
0.3B
1.25WB
クルーズ コンビユータ(GND)へ (G, 176)
メーン インジエクタ
#1 #10
#2 #10
#3 #10
#4 #20
#5 #20
#6 #20
1.25Y
0.75Y
1.25W
0.75W
1.25L
0.75L
シールド編線
シールド芯線
O2 センサ
O2 センサ チエック端子 (左フエンダ エプロン)
O2 センサ チエック端子, サービス用端子 (左フエンダ エプロン)
0.5Gr
0.5BY
0.5GB
ガス温度センサ(+)へ (F, 215)
0.5W
クルーズ コンビユータ(τ)へ (G, 176)
0.5BW
マグネツト クラツチへ
A/C
IDL
TL
PSW
STA
THA
VB
Vc
Vs
E2
THW
IG
Ox
VF
#10
#20
+B
E1
E01
E02
EFI コンピュータ (グローブ ボックス上)
E2 Vs Vc Ox IDL PSW TL VF THW
IG E1 VB +B STA (E1) A/C THA #10 #20 E01 E02
0.5BY
クルーズ コンビユータ(IG)へ(G, 176)
チヤージ ランプ リレー(1)へ(H, 108)

無断複製禁止



イグニション スイッチ
スロットル ポジション センサ
IDL TL PSW
PSW TL IDL
ST B FP E1 FC
サーキット オープニング リレー
フユーエル ポンプ
フユーエル ポンプ チエツク端子 (エア フロー メータ右横)
ニュートラル スタート スイッチ(A/T車)
M/T車
イグニション 7.5A (リレー ブロック〈右カウル サイド〉)
イグナイタ
ラジオ用コンデンサ
イグニション コイル (イグナイタ付き)
エア コン カット リレー(E2)へ
スピードメータ ユニット(ST)へ (C, 128)
スピードメータ ユニット(IG-)へ (F, 129)
エア バルブ
水温センサ
THW E2
メーン インジエクタ
(リレー ブロック〈エンジン ルーム内〉)
EFI 15A
スタート インジエクタ タイム スイツチ
コールド スタート インジエクタ
STA STJ
ヒューズブル リンク (2.0L)
バッテリ
スタータ
ソレノイド レジスタ
メーン リレー(EFI用) (リレー ブロック〈エンジン ルーム内〉)
メーン リレー(イグニション用) (1)へ (E, 112)
チヤージ ランプ リレー(1)へ (H, 108)
クルーズ コンピユータ(IG)へ(G, 176)
ガス温度センサ
O2 センサ
#1 #10
#2 #10
#3 #10
#4 #20
#5 #20
#6 #20
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
A B C D E F G H

無断複製禁止


251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
A
B
C
D
E
F
G
H
オープニング リレー
0.85LB
0.85BR
0.5B
フユーエル ポンプ
フユーエル ポンプ チエツク端子 (エア フロー メータ右横)
エア フロー メータ
E1 Fc E2 VB VC VS THA
E2 VS IG E1 VC OX IDL PSW TL VF VMAX THW
IG E1 VB +B STA (E1) A/C THA #10 #20 EO1 EO2
スピードメータ ユニット(180K)へ (D, 129)
0.5P
(E1)
VMAX
IDL
TL
PSW
STA
THA
VB
VC
VS
E2
THW
IG
OX
VF
#10
#20
+B
E1
EO1
EO2
A/C
EFI コンビユータ (グローブ ボックス上)
0.5Br
1.25Br
0.5L
0.5R
0.5B
1.25B
0.5Y
1.25BY
0.5LR
0.5YL
0.5G
0.5WB
スピードメータ ユニット(ST)へ (C, 128)
エア バルブ
水温センサ
クルーズ コンビユータ(GND)へ (G, 176)
またはドライブ ナビゲータ コンビユータ(2)へ (E, 193)
メーン インジエクタ
シールド芯線
シールド編線
O2 センサ
O2 センサ チエツク端子 (左フエンダ エプロン)
O2 センサ チエツク端子, サービス用端子 (左フエンダ エプロン)
#1 #10
#2 #10
#3 #10
#4 #20
#5 #20
#6 #20
0.75W
0.75Y
0.75L
1.25W
1.25Y
1.25L
0.5Gr
0.5BY
1.25WB
0.5W
0.5GB
ガス温度センサ(+)へ (F, 215)
クルーズ コンビユータ(IG)へ(G, 176)
クルーズ コンビユータ(τ)へ (G, 176)
マグネツト クラツチへ
0.5BW
0.3B
0.5BY
ヤージ ランプ リレー(1)へ(H, 108)


無断複製禁止

オーバードライブ回路図（A40D，A42DL，A43DL型）　34



注1：IS-U，3T-EUは2WR　注2：IS-U，3T-EUは0.5BW　注3：IS-U，3T-EUは0.5BY　注4：IG-EUは0.5YL，IS-U，3T-EUは0.3LgY　注5：IS-U，3T-EUは0.3BW
注6：IS-U，3T-EUは0.3LgY　注7：IS-U，3T-EUは0.5B　注8：IS-U，3T-EUは5W
※1：IS-U，3T-EUはなし　※2：IG-EU，5M-GEUは⑦，3T-EUは②，IS-Uはなし　※3：IG-EU，5M-GEUは⑦，3T-EUは②，IS-Uは⑧　※4：IG-EU，5M-GEUはなし


無断複製禁止



注1：IS-U, 3T-EUは3W
注2：IS-U, 3T-EUは2WR
注3：IS-Uは2BW
注4：IS-Uは2B
注5：IS-U, 3T-EUは2BY
注6：IS-U, 3T-EUは0.3WR
注7：IS-U, 3T-EUは0.3WB
注8：IS-U, 3T-EUは0.85W
注9：IS-U, 3T-EUは0.85GR
注10：IS-U, 3T-EUは0.5GrY
注11：IS-U, 3T-EUは0.3BW
注12：IS-U, 3T-EUは Ⓒ, IG-EU, 5M-GEUは Ⓐ
注13：またはドライブ コンピュータ キーボード(3)へ 5M-GEU(E, 193)
注14：IS-U, 3T-EUは0.3LW
※1：IS-U, 3T-EUはなし
※2：IS-Uは⑧, 3T-EUは①
※3：IS-U, IG-EU, 5M-GEUはなし
※4：IG-EU, 5M-GEUはなし
※5：IS-U, 3T-EUは⑪
※6：IS-U, 3T-EUは⑩


無断複製禁止

エア コン回路図(1S-U〈除く寒冷地仕様車〉, 2T-GEU, 3T-EU, 18R-GEU)　36




注1：エア コンなしのとき短絡　注2：レオスタットなしは0.3WB

無断複製禁止




注1：エア コンなしのとき短絡

無断複製禁止




注1：エア コンなしのとき接続


無断複製禁止


299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
A
B
C
D
E
F
G
H
ヒューズ ブル リンク (0.3P)
メータ 7.5A (リレー ブロック〈右カウル サイド〉)
サーキット ブレーカ (ヒータ用 30A)
エア コン 10A (左カウル サイド)
注1
EFI コンピュータ (A/C)へ
圧力検出スイッチ
VSV (アイドル アップ用)
マグネット クラッチ
エア コンデイショナ スイッチ
エア コン カット リレー (クーラ ユニット)
ヒータ リレー (左カウル サイド)
ブロワ モータ
エア コンデイショナ アンプ (クーラ ユニット)
サーミスタ
ブロワ レジスタ
ブロワ スイッチ
OFF LO M1 M2 HI
電動ファン モータ
電動ファン リレー (左フエンダ エプロン)
ヒューズ テール ランプへ
レオスタットへ
注) ----- 車両側ハーネスを示す。
——— エア コン側ハーネスを示す。

無断複製禁止



イグニション スイッチ
メータ 7.5A
（リレー ブロック〈右カウル サイド〉）
外気センサ
内気センサ
イグニション コイル(−)へ
エア コン 10A
（左カウル サイド）
水温スイッチ
30℃以下OFF
50℃以下ON
VSV(ウオータ バルブ用)
サーキット ブレーカ
（ヒータ用 30A）
（左カウル サイド）
ニュートラル スタート スイッチ
A／T車のみ
ヒユージブル リンク
(0.5Y)
ヒユージブル リンク
(2.0L)
スタータ
バッテリ
ブロワ モータ
ヒータ リレー
（左カウル サイド）
エア コン カット リレー
（クーラ ユニット）
圧力検出スイッチ
VSV
（アイドル アップ用）
（IS-Uのみ）
高回転アイドル アップ
解除アンプ
（クーラ ユニット）
マグネット クラッチ
エア コンデ
検査端子
日射センサ
調整タップ
エア コンデイショナ アンプ
（クーラ ユニット）
D.V.V
冷寒時リレー
（50℃）
（クーラ ユニット）
冷寒時リ
（クーラ
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
注1：IS-Uは2B，2T-GEUは3BW，3T-EUは3B，18R-GEUは2BW　※1：18R-GEUのみ①　※2：IS-Uは⑧，2T-GEU，3T-EU，18R-GEUは②　※3：IS-Uは⑧，18R-GEUは②　※4：2T-GEU，3T-EUのみ②　※5：2T-GEU，3T-EUのみ③

無断複製禁止




※3：1S-Uは⑧，18R-GEUは② ※4：2T-GEU，3T-EUのみ② ※5：2T-GEU，3T-EUのみ③


無断複製禁止


イグニション スイッチ
メータ 7.5A
（リレー ブロック〈右カウル サイド〉）
外気センサ
内気センサ
イグニション コイル(−)へ
エア コン 10A
（左カウル サイド）
水温スイッチ
30℃以下OFF
50℃以下ON
VSV(ウオータ バルブ用)
サーキット ブレーカ
（ヒータ用 30A）
（左カウル サイド）
ニュートラル スタート スイッチ
（A/T車のみ）
ヒユージブル リンク (I.O)
ヒユージブル リンク (2.0L)
スタータ
バッテリ
ブロワ モータ
ヒータ リレー
（左カウル サイド）
エア コン カット リレー
（クーラ ユニット）
圧力検出スイッチ
水温スイッチ
（ヒータ アイドル アップ用）
VSV
（アイドル アップ用）
VSV
（IS-Uのみ）
マグネット クラッチ
高回転アイドル アップ
解除アンプ
（クーラ ユニット）
検査端子
調整タップ
エア コンデイショナ アンプ
（クーラ ユニット）
D.V.V
冷寒時リレー
（50℃）
（クーラ ユニット）


無断複製禁止


外気センサ
内気センサ
イグニション コイル(−)へ
ブロワ スイッチ
OFF AUTO LO ME HI
ヒータ コントロール照明
ブロワ レジスタ
ボデー アースまたは
レオスタットへ
ヒューズ テール ランプへ
ポリューム スイッチ
ヒート モード スイッチ
ベント モード スイッチ
コン カット リレー
(クーラ ユニット)
圧力検出スイッチ
水温スイッチ(ヒータ アイドル アップ用)
VSV
(アイドル アップ用)
VSV
(IS-Uのみ)
マグネット クラッチ
エア コンデイショナ スイッチ
高回転アイドル アップ 解除アンプ
(クーラ ユニット)
検査端子
調整タップ
エア コンデイショナ アンプ
(クーラ ユニット)
D.V.V
冷寒時リレー
(50℃)
(クーラ ユニット)
冷寒時リレー
(30℃)
(クーラ ユニット)
パワー サーボ
ブロワ スイッチ
ポテンショ メータ
VSV スイッチ
(ウオータ バルブ用)
注) 車両側ハーネスを示す。
エア コン側ハーネスを示す。

無断複製禁止


イグニション スイッチ
ST1 IG1 AM1
メータ 7.5A
（リレー ブロック〈右カウル サイド〉）
サーキット ブレーカ（ヒータ用 30A）
（左カウル サイド）
エア コン 10A
（左カウル サイド）
水温スイッチ
30℃以下OFF
50℃以下ON
VSV（ウオータ バルブ用）
エア コン カット リレー（クーラ ユニット）
ブロワ モータ
ヒータ リレー（左カウル サイド）
ヒューズブル リンク（40A）
ヒューズブル リンク（2.0L）
ニュートラル スタート スイッチ（A／T車のみ）
スタータ
バッテリ
検査端子
外気センサ
内気センサ
日射センサ
圧力検出スイッチ
EFI コンピュータ（A/C）へ
VSV（アイドル アップ用）
マグネット クラッチ
エア コンデイショナ スイッチ
調整タップ
エア コンデイショナ アンプ（クーラ ユニット）
D.V.V
冷寒時リレー（50℃）（クーラ ユニット）
冷寒時リレー（30℃）（クーラ ユニット）

無断複製禁止



345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
内気センサ
ヒユージブル リンク (0.3P)
3W
2W
0.5BW
(A/C)へ
0.5WB
0.5BW
0.5L
0.5YL
VSV (アイドル アップ用)
マグネット クラッチ
エア コンデイショナ スイッチ
電圧降下防止リレー (クーラ ユニット)
ブロワ レジスタ
M I K L H2
O8H5M4M3
0.5Y
2WB
2LB
1.25LR
1.25LY
0.85L
0.5WB
2LR
0.85LY
P1 K2 M2
0.3LW
0.3R
ブロワ スイッチ
OFF AUTO LO ME HI
P9 I t1 h k m1 q t2
ヒータ コントロール照明
0.5G
0.5WG
ヒユーズ テール ランプへ
レオスタットへ
0.85WB
2L
電動ファン モータ
電動ファン リレー (左フエンダ エプロン)
0.5WB
0.5BW
0.50
0.5GR
0.5YR
0.5YG
0.5LW
2LG
0.5Gr
0.5R
0.5B
0.5BY
0.5GW
0.5LR
0.5BR
0.5PG
0.5PW
0.5BR
D1 H4 W1 I1 K1 L1 Y2
P10M1 P3
F1P2 P O
J1P7P8O2
Q G5 Z
D.V.V
冷寒時リレー (50℃) (クーラ ユニット)
冷寒時リレー (30℃) (クーラ ユニット)
ブロワ スイッチ
ポテンシヨ メータ
VSV スイッチ (ウオータ バルブ用)
パワー サーボ
ボリユーム スイッチ
ヒート モード スイッチ
ベント モード スイッチ
U1 Y X
G4 O1 G3
注)
車両側ハーネスを示す。
エア コン側ハーネスを示す。


無断複製禁止

ワイヤ ハーネス構成図

クーペ

リフトバック











無断複製禁止

リフトバック









1 ……ワイヤ，エンジン ルーム メイン(図1-1，2)
2 ……ワイヤ，カウル(図2-1，2，3，4)
3 ……ワイヤリング サブ ASSY，インストルメント パネル(図3-1，2，3)
4 ……ワイヤ，フロア(図7-1，2)
5 ……ワイヤ，ルーフ(図8-1，2，3)
6 ……ワイヤ，エンジン(図9-1，2，3，4，5)
7 ……ワイヤ，エンジン，No.2(図10-1，2，3)
8 ……ワイヤ，エンジン，No.3(図11-1は図2-1内)
9 ……ワイヤ，トランスミッション(図12-1は図9-2，図10-1内，図12-2は図9-4，5内)
10 ……ワイヤ，ウオッシャ(図13-1は図2-3，4内)
11 ……ワイヤリング サブ ASSY，フロント ドア，ライト(図14-1は図2-1，2内，図14-2)
12 ……ワイヤリング サブ ASSY，フロント ドア，レフト(図15-1は図2-1，2内，図15-2)
13 ……ワイヤ，ラゲージ ルーム(図16-1，2，3)
14 ……ワイヤ，フレーム(図17-1は図16-1，3内)
15 ……ワイヤ，バック ドア，No.1(図18-1)
16 ……ワイヤ，バック ドア，No.2(図19-1)
17 ……ワイヤ，リヤ ウインド デフオガ(図20-1は図7-1内，図20-2は図19-1内)
18 ……ワイヤ サブ ASSY，リヤ ウインド デフオガ アース(図21-1)
19 ……ワイヤ サブ ASSY，イグニション コイル
20 ……ワイヤ，リレー(図2-1内)

無断複製禁止

ワイヤ ハーネス接続図適用表(その1)

図番	車種 / 名称	クーペ										リフトバック													
		E-SA60-BCKFS	E-SA60-BCMSS	E-SA60-BCPSS	E-TA61-BCMXF	E-TA61-BCMQF	E-TA63-BCMSE	E-TA63-BCPSE	E-TA63-BCMZE	E-TA63-BCPZE	E-RA63-BCMQF	E-SA60-BLKFS	E-SA60-BLMSS	E-SA60-BLPSS	E-TA61-BLMXF	E-TA61-BLMQF	E-TA63-BLMSE	E-TA63-BLPSE	E-TA63-BLMZE	E-TA63-BLPZE	E-RA63-BLMQF	E-GA61-BLMNE	E-GA61-BLMSE	E-GA61-BLPSE	E-GA61-BLMQE	E-GA61-BLPQE	E-MA61-BLMQF	E-MA61-BLPQF
1−	ワイヤ, エンジン ルーム メイン	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	2	←	←	←	←	←	←
2−	ワイヤ, カウル	1	←	←	2	←	←	←	←	←	←	1	←	←	2	←	←	←	←	←	←	3	←	←	←	←	4	←
3−	ワイヤリング サブ ASSY, インストルメント パネル	1	←	←	←	1/2	1	←	1/2	←	←	1	←	←	←	1/2	1	←	1/2	←	←	3	←	←	←	←	←	←
4−	ブロック ASSY, リレー (エンジン ルーム内)	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
5−	ブロック ASSY, リレー (右カウル サイド)	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
6−	ブロック ASSY, リレー (左カウル サイド)	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
7−	ワイヤ, フロア	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	2	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
8−	ワイヤ, ルーフ	1	←	←	1/2	←	←	←	←	←	←	1	←	←	1/2	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1/2/3	←
9−	ワイヤ, エンジン				1	←	2	←	←	←	3				1	←	2	←	←	←	3	4	←	←	←	←	5	←
10−	ワイヤ, エンジン, No.2	1	←	←	2	←	←	←	←	←	3	1	←	←	2	←	←	←	←	←	3							
11−	ワイヤ, エンジン, No.3 (図2-1内)	1	←	←								1	←	←														
12−	ワイヤ, トランスミツシヨン ※1	1	←				1		1			1	←				1		1			2	←		2		2	
13−	ワイヤ, ウオツシヤ (ヘツドランプ クリーナ付き車) (図2-4内)																									1	←
14−	ワイヤリング サブ ASSY, フロント ドア, ライト (パワー ウインドなし車) (図2-1,2内)		1	←		1	←	←	←	←	←		1	←		1	←	←	←	←	←							
14−	ワイヤリング サブ ASSY, フロント ドア, ライト (パワー ウインド付き車)					2			2	←	←					2			2	←	←	←	←	←	←	←	←	←

※1：図12-1は図9-2, 図10-1内, 図12-2は図9-4,5内

無断複製禁止

ワイヤ ハーネス接続図適用表(その2)

図番	車種 / 名称	クーペ										リフトバック													
		E-SA60-BCKFS	E-SA60-BCMSS	E-SA60-BCPSS	E-TA61-BCMXF	E-TA61-BCMQF	E-TA63-BCMSE	E-TA63-BCPSE	E-TA63-BCMZE	E-TA63-BCPZE	E-RA63-BCMQF	E-SA60-BLKFS	E-SA60-BLMSS	E-SA60-BLPSS	E-TA61-BLMXF	E-TA61-BLMQF	E-TA63-BLMSE	E-TA63-BLPSE	E-TA63-BLMZE	E-TA63-BLPZE	E-RA63-BLMQF	E-GA61-BLMNE	E-GA61-BLMSE	E-GA61-BLPSE	E-GA61-BLMQE	E-GA61-BLPQE	E-MA61-BLMQF	E-MA61-BLPQF
15−	ワイヤリング サブ ASSY，フロント ドア，レフト（パワー ウインドなし車）（図2-1,2内）		1	←		1	←	←	←	←	←		1	←		1	←	←	←	←	←							
15−	ワイヤリング サブ ASSY，フロント ドア，レフト（パワー ウインド付き車）					2			2	←	←					2			2	←	←	←	←	←	←	←	←	←
16−	ワイヤ，ラツゲージ ルーム	1	1 2	←	←	←	←	←	←	←	←	3	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
17−	ワイヤ，フレーム（図16-1,3内）				1	←	←	←	←	←	←				1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
18−	ワイヤ，バツク ドア，No.1											1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
19−	ワイヤ，バツク ドア，No.2											1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
20−	ワイヤ，リヤ ウインド デフオガ ※2	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	2	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
21−	ワイヤ サブ ASSY，リヤ ウインド デフオガ アース	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←																	
22−	ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング（エア コン用）	2	←	←	1	←	←	←	←	←	←	2	←	←	1	←	←	←	←	←	←	3	←	←	←	←	←	←
22−	ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング（オート エア コン用）	4 5	←	←	4	←	←	←	←	←	←	4 5	←	←	4	←	←	←	←	←	←	6	←	←	←	←	←	←
23−	ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング No.2(オート エア コン用)	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
24−	ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング No.3(オート エア コン用)	1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
25−	ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング No.4(オート エア コン用)	1	←	←								1	←	←														

※2：図20-1は図7-1内，図20-2は図19-1内

無断複製禁止