ワイヤ ハーネス接続図適用表（その1）

図番	名称＼車種	クーペ								リフトバック															
		E-SA60-BCMFS	E-SA60-BCMSS	E-SA60-BCPSS	E-SA60-BCMZS	E-SA60-BCPZS	E-AA63-BCMQF	E-TA63-BCMQZ	E-TA63-BCPQZ	E-SA60-BLMFS	E-SA60-BLMSS	E-SA60-BLPSS	E-SA60-BLMZS	E-SA60-BLPZS	E-AA63-BLMQF	E-TA63-BLMQZ	E-TA63-BLPQZ	E-GA61-BLMSE	E-GA61-BLPSE	E-GA61-BLMQE	E-GA61-BLPQE	E-GA61-BLMQF	E-MA63-BLPST	E-MA63-BLPQT	E-MA61-BLMQF	E-MA61-BLPQF
1－	ワイヤ，エンジン ルーム メイン	5	←	←	←	←	6	7	←	5	←	←	←	←	6	7	←	8	←	←	←	←	←	←	←
2－	ワイヤ，カウル	7	←	←	8	←	9	10	←	7	←	←	8	←	9	10	←	11	←	←	←	12	13	←	14	←
3－	ワイヤ，インストルメント パネル	7	←	←	8 9	←	10	11	←	7	←	←	8 9	←	10	11	←	12	←	←	←	13	14	14 15	12	←
4－	ブロック ASSY，リレー （エンジン ルーム内）	2	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
5－	ブロック ASSY，リレー （右カウル サイド）	①	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
7－	ワイヤ，フロア	3	←	←	←	←	←	←	←	4	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
8－	ワイヤ，ルーフ，No.1	①	←	←	① ②	←	←	←	←	①	←	←	① ②	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
9－	ワイヤ，エンジン						8	9	←						8	9	←	10	←	←	←	11	12	←	13	←
10－	ワイヤ，エンジン，No.2	6	←	←	←	←	7	8	←	6	←	←	←	←	7	8	←	9	←	←	←	←	10	←	9	11
11－	ワイヤ，エンジン，No.3	①	←	←	←	←				①	←	←	←	←											2	
12－	ワイヤ，トランスミッション （図12-3は図9-9内）	①	←		①			3		①	←		①			3		②		②		②			②	
14－	ワイヤ，フロント ドア，ライト （パワー ウインドなし車）		3	←	4	←	3	4	←		3	←	4	←	3	4	←									
14－	ワイヤ，フロント ドア，ライト （パワー ウインド & 電動フエンダ ミラー付き車）				5	←		5	←				5	←		5	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
14－	ワイヤ，フロント ドア，ライト （パワー ウインド & 電動ドア ミラー付き車）				6	←							6	←				6	←	←	←	←	←	←	←	←

適用表の○印は，トヨタ セリカ配線図集（昭和56年７月発行，品番62230）を参照してください。

無断複製禁止

ワイヤ ハーネス接続図適用表(その2)

図番	名称＼車種	クーペ								リフトバック															
		E-SA60-BCMFS	E-SA60-BCMSS	E-SA60-BCPSS	E-SA60-BCMZS	E-SA60-BCPZS	E-AA63-BCMQF	E-TA63-BCMQZ	E-TA63-BCPQZ	E-SA60-BLMFS	E-SA60-BLMSS	E-SA60-BLPSS	E-SA60-BLMZS	E-SA60-BLPZS	E-AA63-BLMQF	E-TA63-BLMQZ	E-TA63-BLPQZ	E-GA61-BLMSE	E-GA61-BLPSE	E-GA61-BLMQE	E-GA61-BLPQE	E-GA61-BLMQF	E-MA63-BLPST	E-MA63-BLPQT	E-MA61-BLMQF	E-MA61-BLPQF
15—	ワイヤ, フロント ドア, レフト (パワー ウインドなし車)		3	←	4	←	3	4	←		3	←	4	←	3	4	←									
15—	ワイヤ, フロント ドア, レフト (パワー ウインド & 電動フエンダ ミラー付き車)				5	←		5	←				5	←		5	←									
15—	ワイヤ, フロント ドア, レフト (パワー ウインド & 電動ドア ミラー付き車)				6	←							6	←				6	←	←	←	←	←	←	←	←
16—	ワイヤ, ラツゲージ ルーム, No.1	4	←	←	←	←	←	←	←	5	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
18—	ワイヤ, バツク ドア, No.1									①	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
19—	ワイヤ, バツク ドア, No.2									①	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
20—	ワイヤ, リヤ ウインド デフオガ									②	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
21—	ワイヤ サブ ASSY, リヤ ウインド デフオガ アース	①	←	←	←	←	←	←	←																	
22—	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1(エアコン用)	① ②	←	←	←	←	7 8	7	←	① ②	←	←	←	←	7 8	7	←	③	←	←	←	←	9	←	③	←
22—	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1(オート エアコン用)	10 11	←	←	←	←	10 12	10	←	10 11	←	←	←	←	10 12	10	←	⑥	←	←	←	←	13	←	⑥	←
23—	ワイヤ, エア コンデイシヨナ, No.3 (オート エアコン用)	①	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
24—	ワイヤ, エア コンデイシヨナ, No.2 (オート エアコン用)	①	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
29—	ワイヤ, エンジン, No.4							1	←							1	←									
30—	ワイヤ, ツウ ソレノイド(トラススミツシヨン用) (図10-11内)																									1

適用表の○印は,トヨタ セリカ配線図集(昭和56年7月発行, 品番62230)を参照してください。

無断複製禁止