総　説 0
エンジン 1
クラッチ 2
マニュアル　トランスアクスル 3
オートマチック　トランスアクスル 4
フロント　アクスル　&　サスペンション 5
リア　アクスル　&　サスペンション 6
ブレーキ 7
ステアリング 8
ボデー 9
ボデー　エレクトリカル 10

整備基準表 整
総配線図 配

無断複製禁止

序

本書は，トヨタ　セリカ　ハードトップの整備要領を説明したものです。この車両の正確，迅速な整備を実施するための資料としてご活用ください。

なお，本書のほか，この車両の整備関係資料として下記資料を発行しておりますので，あわせてご使用ください。

本書は，昭和60年８月現在の生産車両を対象に説明してあります。その後の生産車両については仕様の変更などにより本書の内容と異なることがありますのであらかじめご承知おきください。

整備関係資料

品　　名	品　番	発行年月
１Ｓ－ｉＬＵ・１Ｓ－ＥＬＵ　エンジン修理書	６２０７３	昭和58年10月
４Ａ－ＧＥＵ　エンジン修理書	６２２５１	昭和58年５月
３Ｓ－ＧＥＬＵ　エンジン修理書	６２２６４	昭和59年６月
Ｓ50　トランスアクスル修理書	６２６７２	昭和57年３月
Ｃ40・41・50・52　トランスアクスル修理書	６２６９７	昭和58年５月
Ａ240Ｅ　オートマチツク　トランスアクスル修理書	６２６９８	昭和58年５月
Ａ140系・Ａ141系オートマチツク　トランスアクスル修理書	６３２０３	昭和60年５月
トヨタ　セリカ新型車解説書	６１３０１	昭和60年８月

昭和60年８月（1985－８）

トヨタ自動車株式会社

サービス部

無断複製禁止