総　説 0
3S-FEエンジン 1
3S-GEエンジン 2
クラッチ 3
マニュアルトランスアクスル 4
オートマチックトランスアクスル 5
サスペンション　&　アクスル 6
ブレーキ 7
ステアリング 8
SRSエアバッグ 9
ボデー 10
エレクトリカル 11
各部油脂・冷却水 12
総配線図 配

無断複製禁止

序

本書は，トヨタ　セリカの整備要領を説明したものです。この車両の正確，迅速な整備を実施するための資料としてご活用ください。

なお，SRSエアバッグ装着車を整備されるときは，本書の「総説」または「SRSエアバッグ」の注意事項をご一読の上作業を実施してください。

本書のほか，この車両の整備関係資料として下記資料を発行しておりますので，あわせてご使用ください。

本書は，1989年９月現在の生産車両を対象に説明してあります。その後の生産車両については仕様の変更などにより本書の内容と異なることがありますのであらかじめご承知おきください。

整備関係資料

資　　料　　名	品　　番	発 行 年 月
3S-FEエンジン修理書	6 3 0 1 1	1986年８月
3S-GELUエンジン修理書	6 2 2 6 4	1984年６月
S50・51・52・53トランスミッション修理書	6 2 6 7 2-1	1987年１月
A240・A241Eオートマチックトランスアクスル修理書	6 2 6 9 8-1	1986年12月
トヨタ　セリカ配線図集	6 7 3 1 6	1989年９月
トヨタ　セリカ新型車解説書	6 1 3 5 5	1989年９月

1989年９月

トヨタ自動車株式会社
サービス部

無断複製禁止