	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
4	4WSコンピューター	G20	3－11，20	2－21
	4WSコンピューター	G21	3－11，12，21	2－21，25
	4WSコンピューター	G22	3－11，21	2－21，25
	4WSコンピューター	G37	3－11	2－25
	4WSショートコネクター	D46		2－9
	4WSステアリングコントロール	G23	3－11	2－21，25
	4WSバックアップモーター	L 6	3－11	2－21，25
	4WSバックアップリレー	A30	3－2，11	2－3，7
	4WSメインモーター	L 7	3－11	2－21，25
	4WSメインリレー	A29	3－2，11	2－3，7
	4ホイルステアリングスイッチ	D45	3－8，9，11	2－9，17
A	ABSアクチュエーター	A11	3－12	2－3，5，7
	ABSアクチュエーター	A18	3－12	2－3，5，7
	ABSコンピューター	D79	3－11，12，20	2－17
	ABSコンピューター	D80	3－12	2－17
	ABSコンピューター	G 3	3－12，20	2－21，23
	ABSコンピューター	G 4	3－12	2－21，23
	ABSショートコネクター	A14	3－12，20	2－3，5，7
	ABSショートコネクター	A15	3－12，20	2－3，5，7
	ABSスピードセンサーFR・LH	D17	3－11，12	2－3，5，7
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 5	3－12	2－3，5，7
	ABSスピードセンサーRR・LH	G13	3－12	2－21，23，25
	ABSスピードセンサーRR・RH	G 7	3－12	2－21，23，25
	ABSリレー	A16	3－2，12	2－3，5，7
	ABSリレー	A17	3－2，12，20	2－3，5，7
C	CDアンプNO. 1	H 1	3－22，25	2－10，14，18
	CDアンプNO. 2	H 2	3－22，25	2－10，14，18
	CDアンプNO. 3	H 4	3－22	2－10，14
E	ECTスピードセンサー	B26	3－5	2－3，7
	ECTソレノイド	B 3	3－5	2－3，7
	ECTソレノイド	B 4	3－5	2－3，7
	ECTパターンセレクトスイッチ	D38	3－5，25	2－10，18
	EX－HIリレー	P 2	3－27	2－10，14，18
I	ISCV	B28	3－4，6，8，10	2－3，5，7
J	J／C（ヒーター）	D27	3－27	2－10，14，18
	J／C NO. 1	D83	3－14，18，21，23 3－24	2－9，13，17
	J／C NO. 2	D44	3－4，5，6，7 3－8，9，10，11 3－12，13，17，20 3－25，26	2－9，13，17
	J／C NO. 3	D 8	3－3，7，9，11 3－13，18，21，24	2－9，13，17
	J／C NO. 4	D25	3－14，15，16，17 3－18，27，28	2－10，14，18
	J／C NO. 1（デジタルメーター）	D37		2－10，14，18
	J／C NO. 2（デジタルメーター）	D36		2－10，14，18
O	O／Dメインスイッチ ＆ A／Tインジケーターランプ	D40	3－5，25	2－10，18
	O2センサー	B36	3－4	2－7
	O2センサー	B49	3－8，10	2－3
	O2センサー	B63	3－6	2－5
V	VSV（EGR制御）	B61		2－5
V	VSV（T－VIS）	B34	3－4	2－7
	VSV（T－VIS）	B62	3－6	2－5
	VSV（TPC）	B56	3－6	2－5
	VSV（アイドルアップ）	A 3	3－8，10	2－3，5，7
	VSV（アイドルアップ）	B25	3－4，6	2－5，7
	VSV（エバポ）	B11	3－4，6，8，10	2－3，5，7
ア	アースJ／C	D85	3－4，5，6，8 3－11，12，13，14 3－15，16，17，18 3－19，21，23，24 3－25，26，27，28	
	アウターミラースイッチ	D31	3－14	2－10，14，18
	アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・LH	D15	3－9	2－3，7
	アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 4	3－9	2－3，7
	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	G14	3－9	2－21
	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	G 8	3－9	2－21
	アブソーバーコントロールコンピューター	D48	3－5，8，9，10 3－20	2－9
	アブソーバーコントロールスイッチ	D39	3－9，25	2－10
	アンテナアンプ	D29	3－22，23	2－10，14，18
	アンテナモーター	G36	3－22，23	2－25
	アンテナモーター	L 2	3－13	2－21，23
イ	イグナイター	B21	3－3，4，6，20 3－28	2－5，7
	イグナイター	B50	3－8，10，28	2－3
	イグニッションキー照明	D66	3－24	2－9，13，17
	イグニッションコイル	B23	3－3	2－3，5，7
	イグニッションスイッチ	D64	3－2，3，4，5 3－6，7，8，10 3－14，18	
	インジェクターNO. 1	B41	3－8，10	2－3，7
	インジェクターNO. 1	B60	3－4，6	2－5
	インジェクターNO. 2	B40	3－8，10	2－3，7
	インジェクターNO. 2	B59	3－4，6	2－5
	インジェクターNO. 3	B39	3－8，10	2－3，7
	インジェクターNO. 3	B58	3－4，6	2－5
	インジェクターNO. 4	B38	3－8，10	2－3，7
	インジェクターNO. 4	B57	3－4，6	2－5
ウ	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	B 9	3－20	2－3，5，7
	ウォッシャーモーター	A 7	3－16	2－3，5，7
エ	エアコンアンプ	P 1	3－5，7，9，10 3－28	2－10，14，18
	エアフロメーター（空冷用）	B53	3－6	2－5
	エバポセンサー	D24	3－4，6，8，10	2－10，14，18
	エンジンコントロールコンピューター	B17	3－3，4，5，6 3－7，8，9，10	2－10，14，18
	エンジンコントロールコンピューター	B18	3－4，5，6，7 3－8，10，20	2－10，14，18
	エンジンコントロールコンピューター	D76	3－4，5，6，7 3－8，9，11，20 3－28	2－10，14，18
	エンジンコントロールコンピューター	D77	3－10，20，28	2－10

5

無断複製禁止

('91/08 品番67386)

索引(部品名称順)

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線纖装図 ページ
オ	オイルプレッシャースイッチ	B 8		2－3，7
	オイルプレッシャースイッチ	C 1		2－5
	オートエアコンアンプ	D28	3－5，7，9，10	2－10，14，18
	オプション端子	D70	3－2	2－9，13，17
	オルタネーター	B43	3－3，20	2－3，7
	オルタネーター	B65	3－3，20	2－5
	オルタネーター(B)	B42	3－3	2－3，5，7
カ	カーテシスイッチLH	G16	3－18，21，24	2－21，23，25
	カーテシスイッチRH	G 1	3－15，18，21，24	2－21，23，25
	カーテシランプLH	F 6	3－24	2－21，23，25
	カーテシランプRH	E 7	3－24	2－21，23，25
	外気センサー	A20	3－27	2－3，5，7
キ	キーロックソレノイド	D65	3－13	
	吸気温センサー	B12	3－4，8，10	2－3，7
ク	クラッチスイッチ	D43	3－7	2－9，17
	クリアランスランプLH	A28	3－26	2－3，5，7
	クリアランスランプRH	A 6	3－26	2－3，5，7
	クルーズコントロールアクチュエーター	A22	3－7	2－3，7
	クルーズコントロールアクチュエーター(空冷用)	B54	3－7	2－5
	クルーズコントロールコンピューター	D52	3－5，6，7	2－9，17
	クルーズコントロールコンピューター	D53	3－7，20	2－9，17
	クロック	D 2	3－21，23	2－9，13，17
	グローブボックススイッチ	D19	3－25	2－10，14，18
	グローブボックスランプ	D18	3－25	2－10，14，18
コ	コールドスタートインジェクター	B30	3－3	2－5
	コンデンサーファンモーター	A21	3－29	2－3，5，7
	コンビネーションスイッチ	D67	3－2，14，19，21 3－24，25，26	2－9，13，17
	コンビネーションスイッチ	D68	3－7，14，16，19	2－9，13，17
	コンビネーションメーター	D 9	3－3，5，7，9 3－10，17，20，24 3－25	2－9，13，17
	コンビネーションメーター	D10	3－5，6，7，9 3－10，11，18，19 3－20，24	2－9，13，17
	コンビネーションメーター	D11	3－5，7，9，10 3－11，12，20，24 3－25，26	2－9，13，17
サ	サーキットオープニングリレー	D32	3－8	2－10，14
	サーキットオープニングリレー	D33	3－4，6，10	2－10，18
	サーミスタ	P 6	3－27，28	2－10，14，18
	サイドサポートモーター	J 2	3－16	2－26
	サイドターンLH	D16	3－21，24	2－3，5，7
	サイドターンRH	A 1	3－24	2－3，5，7
シ	シガレットライター	D55	3－23	2－9，13，17
	シガレットライター照明	D54	3－25	2－9，13，17
	シフトコントロールリレー	D41	3－13	2－10，18
	ショートピン	G19	3－9	2－21，23
ス	水温スイッチ(エアコン)	B27	3－29	2－7
	水温スイッチ(ラジエーターファン)	B45	3－9，10，29	2－3，5，7
	水温センサー	B 7	3－4，8，10，27	2－3，7
	水温センサー	C 3	3－6	2－5

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線纖装図 ページ
ス	水温チェックコネクター	B19	3－20，29	2－3，5，7
	水温チェックコネクター	B20	3－20，29	2－3，5，7
	スターター	B 1	3－3	2－3，5，7
	スターター	B 2	3－3	2－3，5，7
	スタートインジェクタータイムスイッチ	C 2	3－3	2－5
	ステアリングコントロールセンサー	L 5	3－11	2－21，25
	ステアリングセンサー	D69	3－8，9，11	2－9
	ストップランプスイッチ	D59	3－4，5，7，8 3－9，12，13，25 3－26	2－9，13，17
	スピードセンサー(クルーズコントロール)	B33		2－3，7
	スピードセンサー	B32	3－20	2－3，5，7
	スライディングルーフコントロールスイッチ	K 6	3－17，24	2－21，23
	スライディングルーフコントロールモーター	K 7	3－17	2－21，23
	スライディングルーフコントロールリレー	K 5	3－17	2－21，23
	スロットルポジションセンサー	B29	3－4，5，6，8 3－10	2－3，5，7
セ	センターストップランプ	M 1	3－25	2－25
	センターストップランプ	N 2	3－25	2－21，23
ソ	ソレノイドレジスター	B52	3－6	2－5
タ	ターボプレッシャーセンサー	B55	3－6，20	2－5
	ダイアグノーシスコネクター	B16	3－3，4，5，6 3－7，8，9，10 3－11，12，20	2－3，5，7
	ダイオード(アイドルアップ)	D34	3－7	2－10，14
	ダイオード(カーテシー)	D75	3－21，24	2－9
	ダイオード(パワーウインドゥ)	D74	3－15，16，17	2－9，13，17
	ダイオード(バックル)	G33	3－18	2－25
	ダイオード(ワイヤレス)	D57	3－18	2－9，13
チ	チョークコイル(ウインドゥアンテナ用)	N 1	3－17	2－21，23
	超音波雨滴除去ミラーLH	F 9	3－15	2－21，23
	超音波雨滴除去ミラーRH	E10	3－15	2－21，23
	超音波雨滴除去ミラーコントロールスイッチ	D63	3－15	2－9
	超音波雨滴除去ミラーコントロールリレー	D35	3－15	2－10，14
	チルトステアリングコンピューター	D20	3－14	2－10，14，18
テ	テンションリデューサーLH	G35	3－18	2－25
	テンションリデューサーRH	G26	3－18	2－25
	ディストリビューター	B31	3－3，4	2－5，7
	ディストリビューター	B51	3－3，7，8，10	2－3
	デセラレーションセンサー	G24	3－12	2－23
	デフォッガースイッチ	D 6	3－17，25	2－9，13
	デュアルカット圧力スイッチ	B15	3－28	2－3，5，7
ト	トップスタックコントロールスイッチ	D78	3－17	2－18
	トップスタックコントロールリレー	G29	3－17	2－25
	トップスタックコントロールリレー	G30	3－17	2－25
	トップスタックメインリレー	D81	3－17	2－18
	トランスミッションインジケーターランプ	D 7	3－5，19，25	2－9，17
	ドアコントロールキャンセルスイッチ	D62	3－18	2－9，13
	ドアコントロールスイッチ	E 6	3－18	2－21，23，25
	ドアコントロールスイッチLH(キー連動用)	F 7	3－18	2－21，23，25
	ドアコントロールスイッチRH(キー連動用)	E 8	3－18	2－21，23，25
	ドアコントロールリレー	D51	3－15，18	2－9，13，17

('91/08 品番67386)

無断複製禁止

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図ページ	配線艤装図ページ
ト	ドアコントロールレシーバー	G 2	3－18	2－21，23
	ドアスピーカー（ウーハー）LH	F 4	3－22	2－21，23，25
	ドアスピーカー（ウーハー）RH	E 4	3－22	2－21，23，25
	ドアスピーカー（ツイーター）LH	F 1	3－22，23	2－21，23，25
	ドアスピーカー（ツイーター）RH	E 2	3－22，23	2－21，23，25
ナ	内外気切替えサーボ	D22	3－28	2－10，14，18
	内気センサー	D47	3－27	2－9，13，17
ニ	日射センサー	D21	3－27	2－10，14，18
	ニュートラルスタートスイッチ（A／T）	B 5	3－3，4，5，8	2－3，7
			3－11，19	
ノ	ノイズフィルター	B13	3－3	2－3，7
	ノイズフィルター	B14	3－3，17	2－5
	ノイズフィルター	D71		2－9，13，17
	ノックセンサー	B37	3－4，6，8，10	2－3，5，7
ハ	排気温センサー	B66	3－6	2－5
	排気温センサー	D42	3－4，8，10	2－10，18
	灰皿照明	D56	3－25	2－9，13，17
	ハザードスイッチ	D 1	3－21，24，25	2－9，13，17
	パーキングブレーキスイッチ	D30	3－7，12，20	2－10，14，18
	パワーウインドゥスイッチLH	F 5	3－15	2－21，23，25
	パワーウインドゥマスタースイッチ	E 5	3－15	2－21，23，25
	パワーウインドゥモーターLH	F 3	3－15	2－21，23，25
	パワーウインドゥモーターRH	E 3	3－15	2－21，23，25
	パワーウインドゥロックスイッチ	E11	3－15	2－21，23
	パワーシートスイッチ	I 2	3－16	2－10，13，21
				2－23
	パワートランジスター	P 3	3－27	2－10，14，18
	バキュームセンサー	B24	3－4，8，10	2－3，7
	バックアップランプスイッチ	B10	3－11，19	2－3，5，7
	バックドアカーテシランプスイッチ	L 8		2－21，23，25
	バックルスイッチ	J 1	3－18	2－26
	バックルスイッチ（マニュアル用）	I 1	3－18	2－9，21，26
	バックルスイッチLH	G32	3－18	2－18，25
	バックルスイッチRH	G25	3－18	2－17，25
	バッテリー ＋	B47	3－2，3，11，12	2－3，5，7
			3－19，25，26	
	バッテリー －	O 1	3－2，3，11，12	2－3，5，7
			3－19，25，26	
	バッテリー B	B48		2－3，5，7
	バニティーミラースイッチ	K 2	3－24	
ヒ	ヒーターコントロール	D49	3－25	2－9，13，17
	ヒーターコントロール	D50		2－9，13，17
	ヒーターコントロールスイッチ	D 3	3－28	2－9，13，17
	ヒーターコントロールスイッチ	D 4	3－27，28	2－9，13，17
	ヒーターコントロールスイッチ	D 5	3－27，28	2－9，13，17
フ	フォグランプLH	A27	3－23	2－3，5，7
	フォグランプRH	A 8	3－23	2－3，5，7
	フォグランプスイッチ	D61	3－23，25	2－9，13，17
	フューエルセンダーゲージ	G10	3－20	2－21，25
	フューエルセンダーゲージ	L 9	3－20	2－23
	フューエルホンプレジスター	A31	3－6	2－3，5，7
	フューエルポンプ	L10	3－4，6，8，10	2－23

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図ページ	配線艤装図ページ
フ	フロントスピーカーLH	D12	3－22，23	2－10，14，18
	フロントスピーカーRH	D73	3－22，23	2－9，13，17
	フロントターンLH	A26	3－24	2－3，5，7
	フロントターンRH	A 9	3－24	2－3，5，7
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 2	3－7，12，20	2－3，5，7
	ブロワーコントロールリレー	D23		2－10，14，18
	ブロワーモーター	D13	3－27	2－10，14，18
	ブロワーレジスター	D26	3－27	2－10，14，18
ヘ	ヘッドランプLH	A24	3－19，21	2－3，5，7
	ヘッドランプRH	A12	3－19，21	2－3，5，7
	ヘッドランプクリーナーモーター	A33		2－5
	ヘッドランプクリーナーリレー	A34		2－5
	ベントファンモーター	A13	3－29	2－3，7
ホ	ホーンLH	A19	3－2	2－3，5，7
	ホーンRH	A32	3－2	2－3，5，7
	ボデーアース（トランスミッション）	O 3		2－3，5，7
	ボデーアース（フレーム）	O 2		2－3，5，7
マ	マグネットクラッチ ＆ ロックセンサー	B44	3－28	2－3，5，7
ミ	ミラーコントロールリレー（格納式）	D60	3－14	2－9，13，17
モ	モーター ＆ ポンプ	G31	3－17	2－25
ラ	ライセンスプレートランプ	L11	3－21，24，26	2－23，25
	ラジエーターファンモーター	A23	3－29	2－3，5，7
	ラジオ ＆ ステレオ	H 3	3－23	2－10，14，18
	ラジオ ＆ ステレオ	H 5	3－22，25	2－10，14
	ラジオ ＆ ステレオ	H 6	3－22，23，25	2－10，14
	ラッゲージルームランプ	G28	3－21，24	2－25
	ラッゲージルームランプ	L 1	3－13，24	2－21，23
	ランバサポートモーター	J 3	3－16	2－26
	ランプフェイリアセンサー	G18	3－20，25，26	2－21，23
リ	リトラクターモーターLH	A25	3－19	2－3，5，7
	リトラクターモーターRH	A10	3－19	2－3，5，7
	リトラクターリレー	D58	3－19	2－9，13，17
	リミットスイッチ	K 4	3－17	2－21，23
	リモートコントロールアクチュエーターLH	F 2	3－14	2－25
	リモートコントロールアクチュエーターLH	F 8	3－14	2－21，23
	リモートコントロールアクチュエーターRH	E 1	3－14	2－25
	リモートコントロールアクチュエーターRH	E 9	3－14	2－21，23
	リヤウインドゥデフォッガー	N 3		2－21，23
	リヤウインドゥデフォッガー（アース用）	Q 1		2－21，23
	リヤコンビネーションランプLH	L 3	3－19，24，25，26	2－21，23，25
	リヤコンビネーションランプRH	L 4	3－19，24，25，26	2－21，23，25
	リヤスピーカーLH	G11	3－22，23	2－21，23，25
	リヤスピーカーLH	G12	3－22，23	2－21，23
	リヤスピーカーRH	G 5	3－22，23	2－21，23
	リヤスピーカーRH	G 6	3－22，23	2－21，23，25
	リヤスピーカー（ツイーター）LH	G15	3－22	2－21，23
	リヤスピーカー（ツイーター）RH	G 9	3－22	2－21，23
	リヤパワーウインドゥスイッチ	D82	3－15	2－18
	リヤパワーウインドゥモーターLH	G34	3－15	2－25
	リヤパワーウインドゥモーターRH	G27	3－15	2－25
	リヤワイパーモーター ＆ リレー	N 4	3－16	2－21，23
ル	ルームランプ	K 1	3－24	2－25

無断複製禁止

'91/08 品番67386)

索引(部品名称順)

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
ル	ルームランプ	K 3	3－24	2－21，23
レ	レジスター	P 4		2－10，14，18
	レジスター（車両ハーネス用）	P 5		2－10，14，18
ワ	ワイパーモーター	D14	3－16	2－3，5，7

('91/08 品番67386)

無断複製禁止

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
A	A 1	サイドターンRH	3－24	2－3，5，7
	A 2	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3－7，12，20	2－3，5，7
	A 3	VSV（アイドルアップ）	3－8，10	2－3，5，7
	A 4	アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・RH	3－9	2－3，7
	A 5	ABSスピードセンサーFR・RH	3－12	2－3，5，7
	A 6	クリアランスランプRH	3－26	2－3，5，7
	A 7	ウォッシャーモーター	3－16	2－3，5，7
	A 8	フォグランプRH	3－23	2－3，5，7
	A 9	フロントターンRH	3－24	2－3，5，7
	A10	リトラクターモーターRH	3－19	2－3，5，7
	A11	ABSアクチュエーター	3－12	2－3，5，7
	A12	ヘッドランプRH	3－19，21	2－3，5，7
	A13	ベントファンモーター	3－29	2－3，7
	A14	ABSショートコネクター	3－12，20	2－3，5，7
	A15	ABSショートコネクター	3－12，20	2－3，5，7
	A16	ABSリレー	3－2，12	2－3，5，7
	A17	ABSリレー	3－2，12，20	2－3，5，7
	A18	ABSアクチュエーター	3－12	2－3，5，7
	A19	ホーンLH	3－2	2－3，5，7
	A20	外気センサー	3－27	2－3，5，7
	A21	コンデンサーファンモーター	3－29	2－3，5，7
	A22	クルーズコントロールアクチュエーター	3－7	2－3，7
	A23	ラジエーターファンモーター	3－29	2－3，5，7
	A24	ヘッドランプLH	3－19，21	2－3，5，7
	A25	リトラクターモーターLH	3－19	2－3，5，7
	A26	フロントターンLH	3－24	2－3，5，7
	A27	フォグランプLH	3－23	2－3，5，7
	A28	クリアランスランプLH	3－26	2－3，5，7
	A29	4WSメインリレー	3－2，11	2－3，7
	A30	4WSバックアップリレー	3－2，11	2－3，7
	A31	フューエルホンブレジスター	3－6	2－3，5，7
	A32	ホーンRH	3－2	2－3，5，7
	A33	ヘッドランプクリーナーモーター		2－5
	A34	ヘッドランプクリーナーリレー		2－5
B	B 1	スターター	3－3	2－3，5，7
	B 2	スターター	3－3	2－3，5，7
	B 3	ECTソレノイド	3－5	2－3，7
	B 4	ECTソレノイド	3－5	2－3，7
	B 5	ニュートラルスタートスイッチ（A／T）	3－3，4，5，8 3－11，19	2－3，7
	B 7	水温センサー	3－4，8，10，27	2－3，7
	B 8	オイルプレッシャースイッチ	3－20	2－3，7
	B 9	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3－20	2－3，5，7
B	B10	バックアップランプスイッチ	3－11，19	2－3，5，7
	B11	VSV（エバポ）	3－4，6，8，10	2－3，5，7
	B12	吸気温センサー	3－4，8，10	2－3，7
	B13	ノイズフィルター	3－3	2－3，7
	B14	ノイズフィルター	3－3，17	2－5
	B15	デュアルカット圧力スイッチ	3－28	2－3，5，7
	B16	ダイアグノーシスコネクター	3－3，4，5，6 3－7，8，9，10 3－11，12，20	2－3，5，7

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
B	B17	エンジンコントロールコンピューター	3－3，4，5，6 3－7，8，9，10	2－10，14，18
	B18	エンジンコントロールコンピューター	3－4，5，6，7 3－8，10，20	2－10，14，18
	B19	水温チェックコネクター	3－20，29	2－3，5，7
	B20	水温チェックコネクター	3－20，29	2－3，5，7
	B21	イグナイター	3－3，4，6，20 3－28	2－5，7
	B23	イグニッションコイル	3－3	2－3，5，7
	B24	バキュームセンサー	3－4，8，10	2－3，7
	B25	VSV（アイドルアップ）	3－4，6	2－5，7
	B26	ECTスピードセンサー	3－5	2－3，7
	B27	水温スイッチ（エアコン）	3－29	2－7
	B28	ISCV	3－4，6，8，10	2－3，5，7
	B29	スロットルポジションセンサー	3－4，5，6，8 3－10	2－3，5，7
	B30	コールドスタートインジェクター	3－3	2－5
	B31	ディストリビューター	3－3，4	2－5，7
	B32	スピードセンサー	3－20	2－3，5，7
	B33	スピードセンサー（クルーズコントロール）		2－3，7
	B34	VSV（T－VIS）	3－4	2－7
	B36	O2センサー	3－4	2－7
	B37	ノックセンサー	3－4，6，8，10	2－3，5，7
	B38	インジェクターNO．4	3－8，10	2－3，7
	B39	インジェクターNO．3	3－8，10	2－3，7
B	B40	インジェクターNO．2	3－8，10	2－3，7
	B41	インジェクターNO．1	3－8，10	2－3，7
	B42	オルタネーター(B)	3－3	2－3，5，7
	B43	オルタネーター	3－3，20	2－3，7
	B44	マグネットクラッチ　＆　ロックセンサー	3－28	2－3，5，7
	B45	水温スイッチ（ラジエーターファン）	3－9，10，29	2－3，5，7
	B47	バッテリー　＋	3－2，3，11，12 3－19，25，26	2－3，5，7
	B48	バッテリー　B		2－3，5，7
	B49	O2センサー	3－8，10	2－3
	B50	イグナイター	3－8，10，28	2－3
	B51	ディストリビューター	3－3，7，8，10	2－3
	B52	ソレノイドレジスター	3－6	2－5
	B53	エアフロメーター（空冷用）	3－6	2－5
	B54	クルーズコントロールアクチュエーター（空冷用）	3－7	2－5
	B55	ターボプレッシャーセンサー	3－6，20	2－5
	B56	VSV（TPC）	3－6	2－5
	B57	インジェクターNO．4	3－4，6	2－5
	B58	インジェクターNO．3	3－4，6	2－5
	B59	インジェクターNO．2	3－4，6	2－5
	B60	インジェクターNO．1	3－4，6	2－5
	B61	VSV（EGR制御）		2－5
	B62	VSV（T－VIS）	3－6	2－5
	B63	O2センサー	3－6	2－5
	B65	オルタネーター	3－3，20	2－5
	B66	排気温センサー	3－6	2－5
C	C 1	オイルプレッシャースイッチ		2－5

無断複製禁止

('91/08 品番67386)

索引(コネクターNo.順)

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線線装図 ページ
C	C 2	スタートインジェクタータイムスイッチ	3－3	2－5
	C 3	水温センサー	3－6	2－5
D	D 1	ハザードスイッチ	3－21，24，25	2－9，13，17
	D 2	クロック	3－21，23	2－9，13，17
	D 3	ヒーターコントロールスイッチ	3－28	2－9，13，17
	D 4	ヒーターコントロールスイッチ	3－27，28	2－9，13，17
	D 5	ヒーターコントロールスイッチ	3－25，27，28	2－9，13，17
	D 6	デフォッガースイッチ	3－17，25	2－9，13
	D 7	トランスミッションインジケーターランプ	3－5，19，25	2－9，17
	D 8	J／C NO. 3	3－3，7，9，11	2－9，13，17
			3－13，18，21，24	
	D 9	コンビネーションメーター	3－3，5，7，9	2－9，13，17
			3－10，17，20，24	
			3－25	
	D10	コンビネーションメーター	3－5，6，7，9	2－9，13，17
			3－10，11，18，19	
			3－20，24	
	D11	コンビネーションメーター	3－5，7，9，10	2－9，13，17
			3－11，12，20，24	
			3－25，26	
	D12	フロントスピーカーLH	3－22，23	2－10，14，18
	D13	ブロワーモーター	3－27	2－10，14，18
	D14	ワイパーモーター	3－16	2－3，5，7
	D15	アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・LH	3－9	2－3，7
	D16	サイドターンLH	3－21，24	2－3，5，7
	D17	ABSスピードセンサーFR・LH	3－11，12	2－3，5，7
	D18	グローブボックスランプ	3－25	2－10，14，18
	D19	グローブボックススイッチ	3－25	2－10，14，18
	D20	チルトステアリングコンピューター	3－14	2－10，14，18
	D21	日射センサー	3－27	2－10，14，18
	D22	内外気切替えサーボ	3－28	2－10，14，18
	D23	ブロワーコントロールリレー		2－10，14，18
	D24	エバポセンサー	3－4，6，8，10	2－10，14，18
	D25	J／C NO. 4	3－14，15，16，17	2－10，14，18
			3－18，27，28	
	D26	ブロワーレジスター	3－27	2－10，14，18
	D27	J／C（ヒーター）	3－27	2－10，14，18
	D28	オートエアコンアンプ	3－5，7，9，10	2－10，14，18
	D29	アンテナアンプ	3－22，23	2－10，14，18
	D30	パーキングブレーキスイッチ	3－7，12，20	2－10，14，18
	D31	アウターミラースイッチ	3－14	2－10，14，18
	D32	サーキットオープニングリレー	3－6	2－10，14
	D33	サーキットオープニングリレー	3－4，8，10	2－10，18
	D34	ダイオード（アイドルアップ）	3－7	2－10，14
	D35	超音波雨滴除去ミラーコントロールリレー	3－15	2－10，14
	D36	J／C NO. 2（デジタルメーター）		2－10，14，18
	D37	J／C NO. 1（デジタルメーター）		2－10，14，18
	D38	ECTパターンセレクトスイッチ	3－5，25	2－10，18
	D39	アブソーバーコントロールスイッチ	3－9，25	2－10
	D40	O／Dメインスイッチ ＆ A／Tインジケーターランプ	3－5，25	2－10，18
	D41	シフトコントロールリレー	3－13	2－10，18
	D42	排気温センサー	3－4，8，10	2－10，18

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線線装図 ページ
D	D43	クラッチスイッチ	3－7	2－9，17
	D44	J／C NO. 2	3－4，5，6，7	2－9，13，17
			3－8，9，10，11	
			3－12，13，17，20	
			3－25，26	
	D45	4ホイルステアリングスイッチ	3－8，9，11	2－9，17
	D46	4WSショートコネクター		2－9
	D47	内気センサー	3－27	2－9，13，17
	D48	アブソーバーコントロールコンピューター	3－5，8，9	2－9
			3－10，20	
	D49	ヒーターコントロール		2－9，13，17
	D50	ヒーターコントロール		2－9，13，17
	D51	ドアコントロールリレー	3－15，18	2－9，13，17
	D52	クルーズコントロールコンピューター	3－5，6，7，	2－9，17
	D53	クルーズコントロールコンピューター	3－7，20	2－9，17
	D54	シガレットライター照明	3－25	2－9，13，17
	D55	シガレットライター	3－23	2－9，13，17
	D56	灰皿照明	3－25	2－9，13，17
	D57	ダイオード（ワイヤレス）	3－18	2－9，13
	D58	リトラクターリレー	3－19	2－9，13，17
	D59	ストップランプスイッチ	3－4，5，7，8	2－9，13，17
			3－9，12，13，25	
			3－26	
	D60	ミラーコントロールリレー（格納式）	3－14	2－9，13，17
	D61	フォグランプスイッチ	3－23，25	2－9，13，17
	D62	ドアコントロールキャンセルスイッチ	3－18	2－9，13
	D63	超音波雨滴除去ミラーコントロールスイッチ	3－15	2－9
	D64	イグニッションスイッチ	3－2，3，4，5	2－9，13，17
			3－6，7，8，10	
			3－14，18	
	D65	キーロックソレノイド	3－13	2－9，17
	D66	イグニッションキー照明	3－24	2－9，13，17
	D67	コンビネーションスイッチ	3－2，14，19，21	2－9，13，17
			3－24，25，26	
	D68	コンビネーションスイッチ	3－7，14，16，19	2－9，13，17
	D69	ステアリングセンサー	3－8，9，11	2－9
	D70	オプション端子	3－2	2－9，13，17
	D71	ノイズフィルター		2－9，13，17
	D73	フロントスピーカーRH	3－22，23	2－9，13，17
	D74	ダイオード（パワーウインドゥ）	3－15，16，17	2－9，13，17
	D75	ダイオード（カーテシー）	3－21，24	2－9
	D76	エンジンコントロールコンピューター	3－4，5，6，7	2－10，14，18
			3－8，9，11，20	
			3－28	
	D77	エンジンコントロールコンピューター	3－10，20，28	2－10
	D78	トップスタックコントロールスイッチ	3－17	2－18
	D79	ABSコンピューター	3－11，12，20	2－17
	D80	ABSコンピューター	3－12	2－17
	D81	トップスタックメインリレー	3－17	2－18
	D82	リヤパワーウインドゥスイッチ	3－15	2－18
	D83	J／C NO. 1	3－14，18，21，23	2－9，13，17
			3－24	

('91/08 品番67386)

無断複製禁止

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
D	D85	アースJ／C	3－4，5，6，8 3－11，12，13，14 3－15，16，17，18 3－19，21，23，24 3－25，26，27，28	
E	E 1	リモートコントロールアクチュエーターRH	3－14	2－25
	E 2	ドアスピーカー（ツイーター）RH	3－22，23	2－21，23，25
	E 3	パワーウインドゥモーターRH	3－15	2－21，23，25
	E 4	ドアスピーカー（ウーハー）RH	3－22	2－21，23，25
	E 5	パワーウインドゥマスタースイッチ	3－15	2－21，23，25
	E 6	ドアコントロールスイッチ	3－18	2－21，23，25
	E 7	カーテシランプRH	3－24	2－21，23，25
	E 8	ドアコントロールスイッチRH（キー連動用）	3－18	2－21，23，25
	E 9	リモートコントロールアクチュエーターRH	3－14	2－21，23
	E10	超音波雨滴除去ミラーRH	3－15	2－21，23
	E11	パワーウインドゥロックスイッチ	3－15	2－21，23
F	F 1	ドアスピーカー（ツイーター）LH	3－22，23	2－21，23，25
	F 2	リモートコントロールアクチュエーターLH	3－14	2－25
	F 3	パワーウインドゥモーターLH	3－15	2－21，23，25
	F 4	ドアスピーカー（ウーハー）LH	3－22	2－21，23，25
	F 5	パワーウインドゥスイッチLH	3－15	2－21，23，25
	F 6	カーテシランプLH	3－24	2－21，23，25
	F 7	ドアコントロールスイッチLH（キー連動用）	3－18	2－21，23，25
	F 8	リモートコントロールアクチュエーターLH	3－14	2－21，23
	F 9	超音波雨滴除去ミラーLH	3－15	2－21，23
G	G 1	カーテシスイッチRH	3－15，18，21，24	2－21，23，25
	G 2	ドアコントロールレシーバー	3－18	2－21，23
	G 3	ABSコンピューター	3－12，20	2－21，23
	G 4	ABSコンピューター	3－12	2－21，23
	G 5	リヤスピーカーRH	3－22，23	2－21，23
	G 6	リヤスピーカーRH	3－22，23	2－21，23，25
	G 7	ABSスピードセンサーRR・RH	3－12	2－21，23，25
	G 8	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	3－9	2－21
	G 9	リヤスピーカー（ツイーター）RH	3－22	2－21，23
	G10	フューエルセンダーゲージ	3－20	2－21，25
	G11	リヤスピーカーLH	3－22，23	2－21，23，25
	G12	リヤスピーカーLH	3－22，23	2－21，23
	G13	ABSスピードセンサーRR・LH	3－12	2－21，23，25
	G14	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	3－9	2－21
	G15	リヤスピーカー（ツイーター）LH	3－22	2－21，23
	G16	カーテシスイッチLH	3－18，21，24	2－21，23，25
	G18	ランプフェイリアセンサー	3－20，25，26	2－21，23
	G19	ショートピン	3－9	2－21，23
	G20	4WSコンピューター	3－11，20	2－21
	G21	4WSコンピューター	3－11，12，21	2－21，25
	G22	4WSコンピューター	3－11，21	2－21，25
	G23	4WSステアリングコントロール	3－11	2－21，25
	G24	デセラレーションセンサー	3－12	2－23
	G25	バックルスイッチRH	3－18	2－17，25
	G26	テンションリデューサーRH	3－18	2－25
	G27	リヤパワーウインドゥモーターRH	3－15	2－25
	G28	ラッゲージルームランプ	3－21，24	2－25

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
G	G29	トップスタックコントロールリレー	3－17	2－25
	G30	トップスタックコントロールリレー	3－17	2－25
	G31	モーター　&　ポンプ	3－17	2－25
	G32	バックルスイッチLH	3－18	2－18，25
	G33	ダイオード（バックル）	3－18	2－25
	G34	リヤパワーウインドゥモーターLH	3－15	2－21，23，25
	G35	テンションリデューサーLH	3－18	2－21，23，25
	G36	アンテナモーター	3－22，23	2－21，23，25
	G37	4WSコンピューター	3－11	2－21，23，25
H	H 1	CDアンプNO．1	3－22，25	2－10，14，18
	H 2	CDアンプNO．2	3－22，25	2－10，14，18
	H 3	ラジオ　&　ステレオ	3－23	2－10，14，18
	H 4	CDアンプNO．3	3－22	2－10，14
	H 5	ラジオ　&　ステレオ	3－22，25	2－10，14
	H 6	ラジオ　&　ステレオ	3－22，23，25	2－10，14
I	I 1	バックルスイッチ（マニュアル用）	3－18	2－9，21，26
	I 2	パワーシートスイッチ	3－16	2－10，13，21 2－23
J	J 1	バックルスイッチ	3－18	2－26
	J 2	サイドサポートモーター	3－16	2－26
	J 3	ランバサポートモーター	3－16	2－26
K	K 1	ルームランプ	3－24	2－25
	K 2	バニティーミラースイッチ	3－24	2－21，23
	K 3	ルームランプ	3－24	2－21，23
	K 4	リミットスイッチ	3－17	2－21，23
	K 5	スライディングルーフコントロールリレー	3－17	2－21，23
	K 6	スライディングルーフコントロールスイッチ	3－17，24	2－21，23
	K 7	スライディングルーフコントロールモーター	3－17	2－21，23
L	L 1	ラッゲージルームランプ	3－13，24	2－21，23
	L 2	アンテナモーター	3－13	2－21，23
	L 3	リヤコンビネーションランプLH	3－19，24，25，26	2－21，23，25
	L 4	リヤコンビネーションランプRH	3－19，24，25，26	2－21，23，25
	L 5	ステアリングコントロールセンサー	3－11	2－21，25
	L 6	4WSバックアップモーター	3－11	2－21，25
	L 7	4WSメインモーター	3－11	2－21，25
	L 8	バックドアカーテシランプスイッチ		2－21，23，25
	L 9	フューエルセンダーゲージ	3－20	2－23
	L10	フューエルポンプ	3－4，6，8，10	2－23
	L11	ライセンスプレートランプ	3－21，24，26	2－23，25
M	M 1	センターストップランプ	3－25	2－25
N	N 1	チョークコイル（ウインドゥアンテナ用）	3－17	2－21，23
	N 2	センターストップランプ	3－25	2－21，23
	N 3	リヤウインドゥデフォッガー		2－21，23
	N 4	リヤワイパーモーター　&　リレー	3－16	2－21，23
O	O 1	バッテリー　－	3－2，3，11，12 3－19，25，26	2－3，5，7
	O 2	ボデーアース（フレーム）		2－3，5，7
	O 3	ボデーアース（トランスミッション）		2－3，5，7
P	P 1	エアコンアンプ	3－5，7，9，10，28	2－10，14，18
	P 2	EX－HIリレー	3－27	2－10，14，18
	P 3	パワートランジスター	3－27	2－10，14，18
	P 4	レジスター		2－10，14，18

無断複製禁止

('91/08 品番67386)

索引(コネクターNo.順)

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
P	P 5	レジスター(車両ハーネス用)		2－10，14，18
	P 6	サーミスタ	3－27，28	2－10，14，18
Q	Q 1	リヤウインドゥデフォッガー(アース用)		2－21，23

ジャンクションブロック

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
1	1A	J/B NO. 1	3－2，4，5，6 3－8，9，10，11 3－13，14，17，19 3－21，23，24，25 3－27，28	2－9，13，17
	1B	J/B NO. 1	3－4，5，7，8 3－9，11，12，13 3－15，16，17，18 3－20，21，24，25 3－26	2－9，13，17
	1D	J/B NO. 1	3－4，7，8，10 3－12，13，15，17 3－18，20，21，22 3－23，24	2－9，13，17
	1E	J/B NO. 1	3－4，5，6，7 3－8，9，10，11 3－12，13，14，15 3－16，17，18，19 3－20，21，22，23 3－24，25，26，27 3－28	2－9，13，17
	1F	J/B NO. 1	3－11，12，13，16 3－17，18，21，24 3－26	2－9，13，17 2－21，23，25
	1G	J/B NO. 1	3－24	2－9，13，17
	1H	J/B NO. 1	3－2，4，5，6 3－7，8，10，11 3－12，13，14，16 3－18，20，21，22 3－23，24，26，28 3－29	2－9，13，17
	1I	J/B NO. 1	3－2，17，25，26	2－9，13，17
2	2A	J/B NO. 2	3－2，3，4，5 3－6，7，8，10 3－19，21，29	2－3，5，7
	2B	J/B NO. 2	3－2，3，19	2－3，5，7
	2C	J/B NO. 2	3－2，3，4，5 3－6，7，8，10 3－29	2－3，5，7
	2D	J/B NO. 2	3－2，19，29	2－3，5，7
	2E	J/B NO. 2	3－2，3，4，5，6 3－8，10，13，17 3－18，19，21，22 3－23，24，28，29	2－3，5，7

ジャンクションブロック

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
3	3A	J/B NO. 3	3－5，9，11，13 3－19，25，27，28	2－10，14，18
	3B	J/B NO. 3	3－4，5，6，7 3－8，9，10，11 3－12，15，17，18 3－19，20，21，24 3－25，26	2－10，14，18
	3C	J/B NO. 3	3－5，13，14，21 3－22，23，25	2－10，14，18

ワイヤ to ワイヤ

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
A	AD1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3－2，3，8，10 3－16，19，21，24	2－9，13，17
	AD2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3－6，7，9	2－9，13，17
	AD3	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3－12，20	2－17
	AG1	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ	3－12，20	2－9，13，21 2－23
B	BA1	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3－2，11，25，26	2－3，7
	BA2	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3－2，25，26	2－5
	BC1	エンジンワイヤ to エンジンワイヤNO. 2	3－3，6，20	2－5
	BD1	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3－2，3，4，6 3－8，10	2－3，5，7
	BD2	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3－28，29	2－3，5，7
	BD3	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3－5，6，7，8 3－9，10，20	2－10，14，18
	BD4	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3－3，4，5，6 3－7，8，9，10 3－11，12，19，20	2－10，14，18
	BP1	エンジンワイヤ to エアコンワイヤ	3－7，10，28，29	2－10，14，18
D	DA1	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3－8，10，27，29	2－3，5，7
	DA2	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3－11	2－3，7
	DG1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3－11，12，15，17 3－22，23	2－18，25
	DG2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3－11，20，21	2－18，25
	DH1	カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3	3－22	2－10，14，18
	DH2	カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3	3－13，22，25	2－10，14，18
	DH3	カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3	3－22	2－10，14，18
	DP1	カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3－5，7，9，10 3－27，28	2－10，14，18
	DP2	カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3－27	2－10，14，18
	DQ1	カウルワイヤ to エアコンサブワイヤ	3－5，7，9，10 3－27，28	2－10，14，18
	DQ2	カウルワイヤ to エアコンサブワイヤ	3－27，28	2－10，14，18
	DQ3	カウルワイヤ to エアコンサブワイヤ	3－27，28	2－10，14，18
E	ED1	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3－14，18，22	2－9，13，17 2－21，23，25
	ED2	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3－14，22，23，24	2－9，13，17 2－21，23，25

('91/08 品番67386)

無断複製禁止

ワイヤ to ワイヤ

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
F	FD1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3－14，18，22	2－10，14，18 2－21，23，25
	FD2	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3－14，22，23，24	2－10，14，18 2－21，23，25
G	GD1	フロワイヤ to カウルワイヤ	3－12，13，22，23	2－9，13，17 2－21，23，25
	GD2	フロワイヤ to カウルワイヤ	3－4，6，8，10 3－11，13，16，19 3－20，25，26	2－9，13，17 2－21，23，25
	GD3	フロワイヤ to カウルワイヤ	3－9，18	2－9，13，21 2－23
	GD4	フロワイヤ to カウルワイヤ	3－11，20，21	2－10，14，21
	GD5	フロワイヤ to カウルワイヤ	3－11，12	2－17，25
	GI1	フロワイヤ to フレームワイヤ	3－15，18	2－9，13，21 2－23，26
	GL1	フロワイヤ to ラッゲージルームワイヤ	3－6，13，19，20 3－22，23，24 3－25，26	2－21，23，25
	GL2	フロワイヤ to ラッゲージルームワイヤ	3－11	2－21，25
	GL3	フロワイヤ to ラッゲージルームワイヤ	3－19，24，25，26	
I	IJ1	フレームワイヤ to シートワイヤ	3－16，18	2－9，13，21 2－23，26
K	KD1	ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3－17，24	2－10，14，18 2－21，23，25
M	MG1	バックドアワイヤNO. 1 to フロアワイヤ	3－16，17，25	2－21，23，25
	ML1	バックドアワイヤNO. 1 to ラッゲージルームワイヤ	3－25	2－25
	MN1	バックドアワイヤNO. 1 to バックドアワイヤNO. 2	3－16，17，25	2－21，23

無断複製禁止
('91/08 品番67386)

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止