Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Magnetic Clutch	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embragne magnético del acondicionador de aire
A 2	A/C Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau d'air conditionné	Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire
A 3	Air Cleaner Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Interruptor de aviso del filtro de aire
A 5	Alternator	Alternateur	Alternador
A 6	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de retroceso
B 2	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor de nivel de fluido del freno
E 3	Electrical Locking Hub Motor LH	Moteur gauche de moyeu de blocage électrique	Motor del cubo de bloqueo eléctrico izquierdo
E 4	Electrical Locking Hub Motor RH	Moteur droit de moyeu de blocage électrique	Motor del cubo de bloqueo eléctrico derecho
E 5	Engine Hood Courtesy SW	Interruptor de la cortesía del capó del motor	Interrupteur d'eclairage de compartiment moteur
E 6	Engine Oil Level Sensor	Sensor del nivel de aceite de motor	Capteur de niveau d'huile moteur
F 1	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interruptor del indicador de 4WD
F 2	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 3	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droite	Luz de paso delantera, derecha
F 6	Front Fog Light LH	Feu antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal, izquierdo
F 7	Front Fog Light RH	Feu antibrouillard avant droite	Luz antiniebla frontal, derecho
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha
F 12	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de viraje delantera, izquierda
F 13	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de viraje delantera, derecha
F 14	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 15	Front Wiper Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant	Motor del limpiador delantero
F 19	Fuel Cut Solenoid and Pick-up Sensor	Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse	Solenoide de corte de combustible y sensor captor
F 20	Fuel Filter Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à essence	Interruptor de advertencia de filtro de combustible
F 21	Fuel Heater	Chauffage de carburant	Calefactor de combustible
F 27	Fusible Link (AM1)	Elément-fusible (AM1)	Eslabón fusible (AM1)
F 28	Fusible Link (GLOW PLUG)	Elément-fusible (GLOW PLUG)	Eslabón fusible (GLOW PLUG)
F 29	Fusible Link (GLOW)	Elément-fusible (GLOW)	Eslabón fusible (GLOW)
F 30	Fusible Link (HEAD)	Elément-fusible (HEAD)	Eslabón fusible (HEAD)
G 1	Glow Plug	Bougie de préchauffage	Tapón encendedor
G 2	Glow Plug Main Relay	Relais principal de bougies de préchauffage	Relé principal del tapón encendedor
G 3	Glow Plug Main Relay	Relais principal de bougies de préchauffage	Relé principal del tapón encendedor
G 5	Glow Plug Relay (for After Glow)	Relais de bougie de préchauffage (pour après pré-chauffage)	Relé del tapón encendedor (para postencendido)
G 6	Glow Plug Relay (for After Glow)	Relais de bougie de préchauffage (pour après pré-chauffage)	Relé del tapón encendedor (para postencendido)
G 7	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
G 8	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche	Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite	Activador de control del nivel del foco del faro, derecho
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 5	Headlight LH	Phare gauche	Faro izquierdo
H 6	Headlight RH	Phare droite	Faro derecho
H 7	Horn (High)	Avertisseur sonore (Aigu)	Bocina(alta)
H 8	Horn (High)	Avertisseur sonore (Aigu)	Bocina(alta)
H 9	Horn (High)	Avertisseur sonore (Aigu)	Bocina(alta)
H 10	Horn (Low)	Avertisseur sonore (Grave)	Bocina(baja)
H 11	Horn (Low)	Avertisseur sonore (Grave)	Bocina(baja)
H 12	Horn (Low)	Avertisseur sonore (Grave)	Bocina(baja)
L 1	L4 Position SW	Cont de position L4	Interruptor de posición de L4
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	Filtre anti-parasites (Pour capteur de pression d'huile)	Filtro de ruido (para transmisor de presión de aceite)
O 1	Oil Pressure Sender (+)	Capteur de pression d'huile (+)	Transmisor de presión de aceite (+)
O 2	Oil Pressure Sender (–)	Capteur de pression d'huile (–)	Transmisor de presión de aceite (–)
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante extérieure	Sensor de la temperatura ambiente exterior
P 1	Power Outlet	Prise électrique	Tomacorriente
S 2	Starter	Démarreur	Arrancador
S 3	Starter	Démarreur	Arrancador
S 4	Starter Relay	Relais de démarreur	Relé de arrancador
S 5	Starter Relay	Relais de démarreur	Relé de arrancador
T 1	Theft Deterrent Horn	Bocina de antirrobo	Avertisseur de dissuasion contre le vol
T 2	Throttle Position Sensor	Détecteur de position de papillon	Sensor de posición de la maripasa
T 4	Transfer Control Solenoid (2WD)	Solenoïde de commande de transfert (2WD)	Solenoide de control de la transferencia (2WD)
T 5	Transfer Control Solenoid (4WD)	Solenoïde de commande de transfert (4WD)	Solenoide de control de la transferencia (4WD)
T 8	Turbo Pressure SW	Cont de turbo-pression	Interruptor de presión de turboalimentador
V 1	Vacuum SW (for Brake)	Contacteur à dépression (pour frein)	Interruptor de vacío (para el freno)
V 2	Vacuum SW (for Brake)	Contacteur à dépression (pour frein)	Interruptor de vacío (para el freno)
V 4	VSV (for A/C Idle-Up)	Soupape de commutation à dépression (pour ralenti accéléré de ur)	VSV (para marcha en vacío acelerada para el acondicionador de aire)
V 6	VSV (for EGR)	Soupape de commutation à dépression (pour EGR)	VSV (para EGR)
V 11	VSV (for Turbo Pressure Control)	Soupape de commutation à dépression (pour contrôle de pression de geur)	VSV (para control de presión de turboalimentador)
W 1	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de la temperatura del agua
W 2	Water Temp. Sensor (for Glow)	Capteur de température d'eau (pour pré-chauffage)	Sensor de la temperatura del agua (para encendedor)
W 4	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 5	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 6	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	Moteur de treuil et cont d'électro-aimant	Motor de la grúa y interruptor magnético
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	Moteur de treuil et cont d'électro-aimant	Motor de la grúa y interruptor magnético