ワイヤ ハーネス接続図適用表(その1)

図番	名称＼車種	E-GA61-BLMSE	E-GA61-BLPSE	E-GA61-BLMQE	E-GA61-BLPQE	E-GA61-BLMQF	E-MA63-BLPST	E-MA63-BLPQT	E-MA61-BLMQF	E-MA61-BLPQF
1－	ワイヤ，エンジン ルーム メイン	□8	←	←	←	←	←	←	←	←
2－	ワイヤ，カウル	15	←	←	←	16	17	←	18	←
3－	ワイヤ，インストルメント パネル	16	←	←	←	←	□14	□14 □15	□12	←
4－	ブロック ASSY，リレー(エンジン ルーム内)	□2	←	←	←	←	←	←	←	←
5－	ブロック ASSY，リレー(右カウル サイド)	①	←	←	←	←	←	←	←	←
7－	ワイヤ，フロア	□4	←	←	←	←	←	←	←	←
8－	ワイヤ，ルーフ，No.1	① ②	←	←	←	←	←	←	←	←
9－	ワイヤ，エンジン	14	←	←	←	15	□12	←	□13	←
10－	ワイヤ，エンジン，No.2	□9	←	←	←	←	□10	←	□9	□11
11－	ワイヤ，エンジン，No.3								□2	
12－	ワイヤ，トランスミッション	②		②		②			②	
14－	ワイヤ，フロント ドア，ライト (パワー ウインド & 電動フエンダ ミラー付き車)	□5	←	←	←	←	←	←	←	←
14－	ワイヤ，フロント ドア，ライト (パワー ウインド & 電動ドア ミラー付き車)	□6	←	←	←	←	←	←	←	←

注：適用表の○印は，トヨタ セリカ配線図集(昭和56年7月発行，品番62230)と□印は，トヨタ セリカ配線図集/追補版(昭和58年8月発行，品番62258)を参照してください。

無断複製禁止

ワイヤ ハーネス接続図適用表(その2)

図番	名称＼車種	E-GA61-BLMSE	E-GA61-BLPSE	E-GA61-BLMQE	E-GA61-BLPQE	E-GA61-BLMQF	E-MA63-BLPST	E-MA63-BLPQT	E-MA61-BLMQF	E-MA61-BLPQF
15—	ワイヤ，フロント ドア，レフト (パワー ウインド & 電動フエンダ ミラー付き車)	[5]	←	←	←	←	←	←	←	←
15—	ワイヤ，フロント ドア，レフト (パワー ウインド & 電動ドア ミラー付き車)	[6]	←	←	←	←	←	←	←	←
16—	ワイヤ，ラツゲージ ルーム，No.1	[5]	←	←	←	←	←	←	←	←
18—	ワイヤ，バツク ドア，No.1	①	←	←	←	←	←	←	←	←
19—	ワイヤ，バツク ドア，No.2	①	←	←	←	←	←	←	←	←
20—	ワイヤ，リヤ ウインド デフオガ	②	←	←	←	←	←	←	←	←
22—	ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング， No.1(エアコン用)	③	←	←	←	←	[9]	←	③	←
22—	ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング， No.1(オート エアコン用)	⑥	←	←	←	←	[13]	←	⑥	←
23—	ワイヤ，エア コンデイシヨナ，No.3 (オート エアコン用)	①								
24—	ワイヤ，エア コンデイシヨナ，No.2 (オート エアコン用)	①								
30—	ワイヤ，ツウ ソレノイド(トランスミツシヨン用) (図10-[11]内)									[1]

注：適用表の○印は，トヨタ セリカ配線図集(昭和56年７月発行，品番62230)と□印は，トヨタ セリカ配線図集/追補版(昭和58年８月発行，品番62258)を参照してください。

無断複製禁止