


(20) ルームランプ & ラゲッジルームランプ回路 (ドアスイッチ連動付ーバン)



(R165) 16極 2極 (F34) (F36) 2極黒 (F65) 32極 b: (i201) 16極黒 アンサーバック無: (F13) 12極
2極 (F35) (F38) 2極黒

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16		

2	1
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

2極灰 (R376) (R387) 2極灰 (F87) 3極

アンサーバック付: (F13) 18極 2極灰 (R384) (F88) 2極 (R385) 3極灰 (R318) 6極 (D315) 10極 (D397) 2極黒 (D400) 4極 (F120) 1極青

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

1	2
---	---

1	2	3
---	---	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1

1	2	3	4
---	---	---	---

1
