



1-2 回路図

1 直流電源回路



No.	接続先
MB-1	ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
MB-2	電動パワーステアリングコントロールユニット
MB-3	メインリレー
MB-4	エンジンコントロールユニット セレクトモードコネクタ メインリレー フューエルポンプリレー
MB-5	ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
MB-6	ラジエーターファンリレー
MB-7	エアコンリレー
MB-8	パワーウィンドウサーキットブレーカー
ALT-1	エンジンコントロールユニット
ALT-2	コンビネーションメーター
ST	スターターインターロックリレー インヒビタースイッチ
FB-1	ストップランプスイッチ フロントホーン フロントホーンリレー
FB-2	ヘッドランプLH コンビネーションメーター
FB-3	ヘッドランプRH
FB-4	ライティングスイッチ
FB-5	フロントフォグランプリレー
FB-6	コンビネーションメーター キー有無スイッチ ハザードスイッチ ルームランプ キーレスエントリーコントロールユニット ドアロックユニット ラゲッジルームランプ ラジオ 無線機ソケット
FB-7	キーレスエントリーコントロールユニット ドアロックユニット スマートキーレスユニット
FB-8	荷室電源リレー
FB-9	エンジンルームファンリレー リヤブローファンリレー
FB-10	インヒビタースイッチ ハザードスイッチ バックアップランプスイッチ フロントブローファンリレー パワーウィンドウリレー スマートキーレスユニット

No.	接続先
FB-11	ELスイッチ ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット ヘッドランプレベラー RH ヘッドランプレベラー LH 電動パワーステアリングコントロールユニット ヘッドランプレベリングスイッチ シフトロックリレー セレクトモニターコネクタ リヤブローファンリレー 2WD/4WD切換スイッチ 4WDソレノイド
FB-12	リヤデフォグスイッチ
FB-13	ワーキングランプ ワーキングランプスイッチ シガライター リモコンミラースイッチ ラジオ 荷室電源リレー
FB-14	フロントワイパースイッチ フロントワイパーモーター リヤワイパースイッチ リヤワイパーモーター コンビネーションメーター
FB-15	フロントブローファンリレー
FB-16	エアバッグコントロールユニット
FB-17	エアバッグコントロールユニット
FB-18	O ₂ センサー
FB-19	エンジンコントロールユニット フューエルポンプリレー 車速センサー (MT)
FB-21	コンビネーションメーター