


38 キー抜き忘れ警告ブザー回路

回路図警告イハシーページ 78



F14 2極黒

F34 2極

i200 40極

F65 20極青

1
2

2	1
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

F70 22極黒

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22								

83301-17

WI-10569