

# 53 ボディアース回路 (バン・ワゴン)

(ベッティ) 回線スーマノホ 42

ABSコンデンサー,  
ヘッドランプレベリングスイッチ,  
コンビネーションメーター,  
フロントブローファンスイッチ,  
エアコンスイッチ,  
リヤデフォッガースイッチ,  
リヤゲートロックスイッチ,  
ラジオ,  
シガライター,  
ハザードスイッチ,  
フロントフォグランプスイッチ,  
ドアロックメインスイッチ

ラジオ,  
無線機ソケット

ターンシグナル & ハザードユニット,  
ライティングスイッチ,  
フロントワイパースイッチ,  
ホーンリレー

ヘッドランプレベラー,  
スマートキーレスユニット,  
オシレーターユニット(助手席),  
シフトロックソレノイド,  
パーキングレンジスイッチ,  
リヤブローファンスイッチ,  
フロントコンビネーションランプ RH,  
フロントコンビネーションランプ LH,  
フロントドアスイッチ RH,  
フロントドアスイッチ LH,  
シートベルトスイッチ,  
スライドドアスイッチ,  
パワーウィンドウリレー,  
ブレーキフルードレベルスイッチ,  
キーレスエントリーコントロールユニット,  
フロントワイパーモーター,  
荷室電源リレー,  
ブローファンリレー,  
クラッチスイッチ(MT),  
リモコンミラースイッチ

電動パワーステアリング  
コントロールユニット

パワーウィンドウメインスイッチ

サイドターンシグナルランプ RH  
サイドターンシグナルランプ LH

リヤゲートスイッチ,  
リヤデフォッガー,  
リヤワイパーモーター,  
ライセンスプレートランプ,  
ハイマウント ストップランプ

フューエルポンプ,  
コンデンサーファンモーター,  
ラジエーターファンモーター,  
エンジンルームファンモーター,  
リヤコンビネーションランプ RH,  
リヤコンビネーションランプ LH,  
バックホーン,  
バックホーンリレー,  
燃料計ユニット,  
シールドジョイントコネクター,  
4WDリレー,  
4WDスイッチ,  
荷室電源ソケット,  
フロントウォッシャーモーター,  
リヤウォッシャーモーター,  
フロントフォグランプ,  
リアブローファンリレー,  
オシレーターユニット(リアゲート),  
ABSコンデンサー

エアバッグコントロールユニット

ABSコントロールユニット &  
ハイドロリックユニット

F65 20極青

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

R165 16極

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |    |    |

D315 10極

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| 1 | 2  | 3 | 4 |
| 5 | 6  | 7 | 8 |
| 9 | 10 |   |   |

D347 8極

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 |   |

F16 6極黄

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

F20 24極

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |