


34 タコメーター回路

回路情報 88



F65 20極青	F70 22極黒	R115 20極	R168 32極
----------	----------	----------	----------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

a : R133 24極	a : F41 16極黒	F10 1極	i200 40極
--------------	--------------	--------	----------

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18	9 10 11 12 13 14 15 16	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

WI-28413