




(BAT)
10A
ECU–B
2
1
(BAT)
25A
D/L
NO. 2
(ACC)
7. 5A
ACC
(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
F9(B), F10(C)
Main Body ECU
IG
ACC
ALTB
BECU
GND1
GND2
32
29
31
30
11
3 C
39 2D
4 2B
L
L
W–B
W–B
5 B
F55(A), F56(B)
Junction
Connector
1 A
3 A
W–B
5
F63
Junction
Connector
F1


F9(B), F10(C)
Main Body ECU
HRLY
DIM
TRLY
15
22
14
40 2D
24 2D
(BAT)
140A
ALT
2
1 1B
P
P
B
TAIL Relay
1
2
3
H–LP LO
Relay
1
5
1
5
H–LP HI
Relay
2
3
1
1
R
1
20A
H–LP HI
2
1
R
1 2E
1 1A
B
Battery




* 1 : w/ Automatic Light Control


F 9
White




F 10
White




F 22
White




F 55
Gray




F 56
Gray




F 63
White



F 64
White




G 2
Blue




O 5
Black




1A




1B




2B
White




2D
White




2E
White




2F
White




4A
White



4B
White



4C
White



FG1
White

