



(IG)
10A
INJ
2
1
B–R
8 AB1 (*1)
8 AB2 (*2)
B–R
B48
Junction Connector
4
5
12
B–R
B–R
B–R
B–R
B–R
W–B
W–B
W–B
W–B
B–R
W–B
1
4
+B
GND
IGT1
IGF
3
2
B7
Ignition Coil Assembly No. 1
B8
Ignition Coil Assembly No. 2
B9
Ignition Coil Assembly No. 3
R–Y
G–R
W–R
G–B
G–R
G–R
G–R
24 C
25 C
26 C
IGT1
IGT2
IGT3
B37(B), B38(C)
ECM
B2


* 1 : Before Aug. 2015 Production Except Chile
* 2 : Chile, From Aug. 2015 Production Except Chile




B 7
Black




B 8
Black




B 9
Black




B 10
Black




B 11
Black




B 12
Black




B 37
White




B 38
White



B 48
Black



AB1
Black



AB2
Black

