



(BAT)
(ACC)
10A
ECU–B
7. 5A
ACC
2
1
17
2B
L
P
39
2D
50
4A
14
2B
87
4A
68
4A
46
FG1
92
4A
12
B
G13(A), G14(B)
Junction
Connector
45
FG1
20
A
1
C
2
C
B
ACC
E
7
C
G36(C)
Accessory Meter Assembly
W–B
43
FG1
86
4A
63
4B
9
F64
Junction
Connector
F2


F 64
White




G 13
Black




G 14
Black




G 36
White




2B
White




2D
White




4A
White



4B
White




FG1
White
1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25
41 42 43 44 45 46 47 48 49
7 8 9 10
26 27 28 29 30 31
50 51 52 53 54 55
11 12 13 14 15 16
32 33 34 35 36 37 38 39 40
56 57 58 59 60 61 62 63 64
16 15 14 13 12 11
40 39 38 37 36 35 34 33 32
64 63 62 61 60 59 58 57 56
10 9 8 7
31 30 29 28 27 26
55 54 53 52 51 50
6 5 4 3 2 1
25 24 23 22 21 20 19 18 17
49 48 47 46 45 44 43 42 41