






D1(A), D2(B), D127(G), D129(C), D168(P)
Radio Receiver Assembly
D124(J), D125(D), D126(E), D128(H),
D134(M), D169(Q), z20(N), z21(O)
Radio & Display Receiver Assembly




D1(A), D2(B), D127(G), D129(C), D168(P)
Radio Receiver Assembly
D124(J), D125(D), D126(E), D128(H),
D134(M), D169(Q), z20(N), z21(O)
Radio & Display Receiver Assembly




- * 1 : Display Audio Type
- * 2 : Except Display Audio Type
- * 7 : w/ Navigation System
- * 8 : w/o Navigation System
- *12 : w/ Stereo Jack Adapter Assembly


: There is no wire color information.

D1(A), D2(B), D127(G), D129(C), D168(P)
Radio Receiver Assembly
D124(J), D125(D), D126(E), D128(H),
D134(M), D169(Q), z20(N), z21(O)
Radio & Display Receiver Assembly







D1(A), D2(B), D127(G), D129(C), D168(P)
Radio Receiver Assembly
D124(J), D125(D), D126(E), D128(H),
D134(M), D169(Q), z20(N), z21(O)
Radio & Display Receiver Assembly




D1(A), D2(B), D127(G), D129(C), D168(P)
Radio Receiver Assembly
D124(J), D125(D), D126(E), D128(H),
D134(M), D169(Q), z20(N), z21(O)
Radio & Display Receiver Assembly





D1(A), D2(B), D127(G), D129(C), D168(P)
 Radio Receiver Assembly
 D124(J), D125(D), D126(E), D128(H),
 D134(M), D169(Q), z20(N), z21(O)
 Radio & Display Receiver Assembly





D1(A), D2(B), D127(G), D129(C), D168(P)
Radio Receiver Assembly
D124(J), D125(D), D126(E), D128(H),
D134(M), D169(Q), z20(N), z21(O)
Radio & Display Receiver Assembly

















3A
White




3B
White




3C
White




4A
White










4B
White




DB
White







DG5
White




DH3
White




DH5
White




ED2
White




ED5
White




FG1
White




FH1
White



KD1
White



LG4
White



LM4
White

