

From Power Source System (See Page 82)
20A
SEAT
HTR
1 2B
2 2B
L
L
3
3
IG
LH
E
S 3
Seat Heater
SW LH
IG
E
RH
S 4
Seat Heater
SW RH
4
6
R–B
W–B
W–B
R–Y
11 IC2 (LHD)
11 IM3 (RHD)
7 IM3 (LHD)
7 IC2 (RHD)
R–B
R–Y
6 BD1 (LHD)
4 BD1 (RHD)
6 BE1 (LHD)
4 BE1 (RHD)
R–B
R–Y
1
2
S17
Seat Heater LH
S18
Seat Heater RH
W–B
W–B
1 BD1
1 BE1
W–B
W–B
W–B
A
J 4
Junction
Connector
W–B
BO
IK : LHD
IM : RHD
BP