

(Cont'd)
IG1 Relay
ACC Relay
2 2E
8 2A
21 2G
12 2K
6 2L
10 2D
7 2A
4 2G
8 2K
2 2R
2 2N
7 2F
2 2G
20 2K
1 2R
1 2N
5 2G
17 2G
3 2Q
17 2K
10A ECU-IG
5A AM1
10A ECU-B
7.5A DOME
20A RAD NO.1
10A GAUGE2
10A GAUGE1
10A HTR
20A SEAT HTR
15A WASHER
25A WIPER
10A FAN RLY
15A POWER POINT
15A CIG
10A RAD NO.2
5A ECU-ACC
7 2H
6 2B
7 2B
1 2M
7 2M
24 2G
1 2B
2 2B
3 2C
3 2H
6 2F
12 2A
13 2H
11 2A
5 2F
9 2F
9 2A
10 2A
6 2A
5 2A
6 2H
1 2L
2 2A
11 2K
6 2P
6 2M
5 2M
5 2Q
13 2K
1 2A
(Cont. next page)