

Body ECU
(from Instrument Panel Wire)
2L
2M
2N
2O
2P
2Q
2R
2S
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FOG Relay
DEF Relay
TAIL Relay
IG1 Relay
ACC Relay
PWR Relay