

Roof Wire
E1
F1
Instrument Panel No.2 Wire
Instrument Panel Wire Assembly
E3
Front Door RH Wire
Engine Room Main Wire
Floor No.2 Wire
Front Door LH Wire
A3
Floor Wire
E2
Instrument Panel Wire
Floor Wire
F2
Floor No.2 Wire
A6
F3