



∗ 1 : w/ TOYOTA Link System
∗ 2 : w/o TOYOTA Link System
(IG)
10A
ECU IG
NO. 1
10 IR
Y
6 EQ2 (∗1)
6 EQ1 (∗2)
Y
4
IG
E
Q3
Inner Rear
View Mirror
1
W–B
17 EQ2 (∗1)
11 EQ1 (∗2)
W–B
1 IR
10 IF
W–B
10
12
W–B
E49
Junction
Connector
2
8 FE1
W–B
W–B
F1
E2


E 49
Black




Q 3
White




IF
White




IR
White



EQ1
White



EQ2
White



FE1
Gray

