

13 COASTRER
Fuel Heater
1
2
3
4
20A
ECU-IG
NO. 1
(IG)
2
2
B
B
A31
Fuel Heater Assembly
2
H+
H-
1
BR
W-B
W-B
(LHD)
A4
W-B
(RHD)
A8
W-B
16
AP1
PA