Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 17	A/C Condenser Fan Motor No. 1	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné N° 1	Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire No. 1
A 18	A/C Condenser Fan Motor No. 2	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné N° 2	Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire No. 2
A 19	A/C Condenser Fan Relay	Relais de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Relé del ventilador del condensador del acondicionador de aire
A 20	A/C Dual Pressure SW	Contacteur de pression double A/C	Interruptor de presion doble del acondicionador de aire
A 21	A/C Thermistor	Thermistance d'air conditionné	Termistor del acondicionador de aire
A 22	Air Inlet Control Servo Motor	Moteur contrôle d'asservissement d'entrée d'air	Motor del servomecanismo de control de aire entrada de aire
A 23	Air Vent Mode Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air	Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire
A 24	Automatic Door Control ECU (for Folding Door Type)	Unite de commande électronique de commande de porte automatique (de porte pliante)	ECU de control de puerta automática (para el tipo de puerta plegable)
A 25	Automatic Door Control ECU (for RHD Gliding Door Type)	Unite de commande électronique de commande de porte automatique (de porte coulissante de conduite á droite)	ECU de control de puerta automática (Para el tipo de puerta deslizante RHD)
A 26	Automatic Door Control ECU (for RHD Gliding Door Type)	Unite de commande électronique de commande de porte automatique (de porte coulissante de conduite á droite)	ECU de control de puerta automática (Para el tipo de puerta deslizante RHD)
A 28	Automatic Door Warning Buzzer	Répétiteur sonore de portiére automatique	Zumbador de advertencia de puerta automática
B 6	Back Door Courtesy SW (for Double-Leaf Door Type)	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)(de porte à double volet)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (para el tipo de puerta de pliegue doble)
B 7	Back Door Courtesy SW (for Luggage Room Type)	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière) (de compartiment à bagages)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (para el tipo de compartimiento de equipajes)
B 8	Blower Mode Relay No. 1 (for M1)	Moteur de soufflerie N° 1 (pour M1)	Relé de nodo de soplador No.1 (para M1)
B 9	Blower Mode Relay No. 1 (for M2)	Moteur de soufflerie N° 1 (pour M2)	Relé de nodo de soplador No.1 (para M2)
B 10	Blower Mode Relay No. 2 (for M1)	Moteur de soufflerie N° 2 (pour M1)	Relé de nodo de soplador No.2 (para M1)
B 11	Blower Mode Relay No. 2 (for M2)	Moteur de soufflerie N° 2 (pour M2)	Relé de nodo de soplador No.2 (para M2)
B 12	Blower Mode Relay No. 3 (for M1)	Moteur de soufflerie N° 3 (pour M1)	Relé de nodo de soplador No.3 (para M1)
B 13	Blower Mode Relay No. 3 (for M2)	Moteur de soufflerie N° 3 (pour M2)	Relé de nodo de soplador No.3 (para M2)
B 14	Blower Motor No. 1	Moteur de soufflerie N° 1	Motor del soplador No. 1
B 15	Blower Motor No. 2	Moteur de soufflerie N° 2	Motor del soplador No. 2
B 16	Blower Motor No. 3	Moteur de soufflerie N° 3	Motor del soplador No. 3
B 17	Blower Resistor No. 1	Résistance de soufflerie N° 1	Resistor del soplador No. 1
B 18	Blower Resistor No. 2	Résistance de soufflerie N° 2	Resistor del soplador No. 2
B 19	Blower Resistor No. 3	Résistance de soufflerie N° 3	Resistor del soplador No. 3
C 8	Center Door Courtesy SW (for Folding Type)	Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte centrale (de porte pliante)	Interruptor de cortesía de puerta central SW de cortesia de la puerta central (para el tipo plegable)
C 9	Center Door Courtesy SW Front (for Gliding Door Type)	Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte centrale (de porte coulissante)	Interruptor de cortesía de puerta central, delantero (para el tipo de puerta deslizante)
C 10	Center Door Courtesy SW Rear (for Gliding Door Type)	Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte centrale (de porte coulissante)	Interruptor de cortesía de puerta central, trasero (para el tipo de puerta deslizante)
C 11	Clock	Montre	Reloj
C 12	Cool Box	Caisson frigorifique	Caja de la nevera
D 9	Destination Display	Afficheur de point de destination	Visualización de destino
D 10	Door Lock Opener Motor	Moteur de dispositif d'ouverture de verrouillage de porte	Motor de abertura del bloqueo de las puertas
E 13	Emergency Door Courtesy SW	Contacteur sonore de porte de secours	Interruptor de cortesía de puerta de emergencia
E 14	Emergency Door SW	Contacteur de porte de secours	SW de la puerta de emergencia
E 15	Emergency Exit Light	Eclairage de sortie de secours	Luz de salida de emergencia
F 11	Front Speaker LH	Haut-parleur avant gauche	Altavoz delantero, izquierdo
F 12	Front Speaker RH	Haut-parleur avant droite	Altavoz delantero, derecho
F 13	Fuel Heater	Chauffage de carburant	Calefactor de combustible
F 14	Fuel Sedimentary SW	Contacteur sédimentaire d'essence	Int. de sedimentos de combustible
F 15	Fuel Sender	Sonde de niveau de carburant	Transmisor de combustible
F 16	Fuse Block No. 1	Bloc de fusible N° 1	Bloque de fusible No. 1
F 17	Fuse Block No. 2	Bloc de fusible N° 2	Bloque de fusible No. 2
H 8	Heater Pump	Pompe de rechauffeur	Bomba de calefactor
J 6	Junction Connector No. 5	Connecteur de jonction N° 5	Conector de empalme No. 5
J 7	Junction Connector No. 7	Connecteur de jonction N° 7	Conector de empalme No. 7
J 8	Junction Connector No. 8	Connecteur de jonction N° 8	Conector de empalme No. 8
L 1	License Plate Light (for Luggage Room Type)	Eclairage de plaque minéralogique (de compartiment a bagages)	Luz de placa de matrícula (para compartimiento de escape)
L 2	License Plate Light LH (for Double-Leaf Door Type)	Eclairage de plaque d'immatriculation gauch (de porte à double volet)	Luz de placa de matrícula,izquierda (para el tipo de puerta de pliegue doble)
L 3	License Plate Light RH (for Double-Leaf Door Type)	Eclairage de plaque d'immatriculation droite (de porte à double volet)	Luz de place de matrícula,derecha (para el tipo de puerta de pliegue doble)
L 4	Luggage Room Light	Eclairage de coffre à bagages	Luz de compartimiento de equipajes
P 2	Pre-Heating Timer (for Fixed Delay Type)	Temporisateur de bougies de préchauffage (de type temporisé à durée fixe)	Temporizador de precalentamiento (para el tipo de retardo fijo)
P 3	Pre-Heating Timer (for Intake Heater)	Temporisateur de bougies de préchauffage (de chauffage d'admission)	Temporizador de precalentamiento (para calefactor de admisión)
P 4	Pre-Heating Timer (for Super Glow Type)	Temporisateur de bougies de préchauffage (de type de préchauffage super)	Temporizador de precalentamiento (para el tipo de superencendido)
R 7	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, izquierda
R 8	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, derecha
R 9	Rear Heater No. 1	Chauffage arrière N° 1	Motor de calefactor trasero, No. 1
R 10	Rear Heater No. 2	Chauffage arrière N° 2	Motor de calefactor trasero, No. 2
R 11	Rear Speaker LH	Haut-parleur arrière gauche	Altavoz trasero, izquierdo
R 12	Rear Speaker RH	Haut-parleur arrière droite	Altavoz trasero, derecho
R 13	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace arrière	Motor del lavador trasero
R 14	Rear Window Defogger (+)	Désembuage de lunette arrière (+)	Desempañador de la ventanilla trasera (+)
R 15	Rear Window Defogger (–)	Désembuage de lunette arrière (–)	Desempañador de la ventanilla trasera (–)
R 16	Rear Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace arrière	Motor del limpiador trasero
R 17	Rear Wiper Relay	Relais d'essuie-glace arrière	Relé del limpiador trasero
R 18	Reverse Warning Buzzer	Répétiteur sonore de marche arrière	Zumbador de advertencia de marcha atrás
R 19	Room Light No. 1	Plafonnier N° 1	Luz interior No. 1
R 20	Room Light No. 2	Plafonnier N° 2	Luz interior No. 2
R 21	Room Light No. 3	Plafonnier N° 3	Luz interior No. 3
S 11	Step Light (for Folding Door Type)	Lampe de marchepied (De porte pliante)	Luz del peldaño (para el tipo de puerta plegable)