Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Accouplement magnétique A/C*	*Embrague magnético del A/C*
A 2	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 3	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de marcha atrás*
E 2	Engine Oil Level Sensor	*Manocontact de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel de aceite del motor*
E 4	Exhaust Brake Retarder Solenoid	*Solénoïde de temporisation de frein sur échappement*	*Solenoide del retardador del freno de escape*
E 5	Exhaust Neutral SW	*Contacteur de point mort sur échappement*	*Interruptor de punto muerto de escape*
G 4	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougies de préchauffage (principal)*	*Relé de tapón encendedor (principal)*
G 5	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougies de préchauffage (principal)*	*Relé de tapón encendedor (principal)*
G 6	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougies de préchauffage (principal)*	*Relé de tapón encendedor (principal)*
I 1	Injector Pump	*Pompe d'injecteur*	*Bomba del inyector*
I 2	Intake Heater	*Chauffage d'admission*	*Calefactor de admisión*
J 2	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
O 2	Oil Pressure SW	*Manocontact de pression d'huile*	*Interruptor de presión de aceite*
S 1	Speed Sensor (for Combination Meter)	*Capteur de vitesse (de combiné de bord)*	*Sensor de velocidad (para el medidor de combinación)*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé del arrancador*
S 12	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
V 1	Vacuum SW (+)	*Contacteur de dépression (+)*	*Interruptor de vacío (+)*
V 2	Vacuum SW (–)	*Contacteur de dépression (–)*	*Interruptor de vacío (–)*
V 3	VSV (for A/C Idle-Up)	*VSV (de régime ralenti accéléré A/C)*	*VSV (para aumento del ralentí del A/C)*
W 2	Water Temp. Sender	*Jauge émettrice de température d'eau*	*Emisor de la temperatura del agua*
W 3	Water Temp. Sensor (for Glow)	*Capteur de température d'eau (de préchauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (para encendido)*