Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 17	A/C Condenser Fan Motor No.1	Moteur no.1 de ventilateur de condenseur A/C	Motor N.°1 del ventilador del condensador del A/C
A 18	A/C Condenser Fan Motor No.2	Moteur no.2 de ventilateur de condenseur A/C	Motor N.°2 del ventilador del condensador del A/C
A 20	A/C Dual Pressure SW	Double pressostat A/C	Interruptor de presión doble del A/C
A 21	A/C Thermistor	Thermistance A/C	Termistor del A/C
A 22	Air Inlet Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire
A 23	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode de ventilation	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 24	Automatic Door Control ECU (for Folding Door Type)	ECU de commande de porte automatique (de type de porte rabattable)	ECU de control de las puertas automáticas (para el tipo de puerta plegable)
A 25	Automatic Door Control ECU (for RHD Gliding Door Type)	ECU de commande de porte automatique (de type de porte coulissante de conduite à droite)	ECU de control de las puertas automáticas (para el tipo de puerta deslizante con dirección a la derecha)
A 26	Automatic Door Control ECU (for RHD Gliding Door Type)	ECU de commande de porte automatique (de type de porte coulissante de conduite à droite)	ECU de control de las puertas automáticas (para el tipo de puerta deslizante con dirección a la derecha)
A 28	Automatic Door Warning Buzzer	Avertisseur de rappel de porte automatique	Zumbador de advertencia de puertas automáticas
B 7	Back Door Courtesy SW (for Luggage Room Type)	Contacteur d'éclairage de plafonnier de hayon (type à compartiments à bagages)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (para el tipo de portaequipajes)
B 8	Blower Mode Relay No.1	Relais no.1 de mode de fonctionnement de soufflerie	Relé N.°1 del modo del soplador
B 9	Blower Mode Relay No.1	Relais no.1 de mode de fonctionnement de soufflerie	Relé N.°1 del modo del soplador
B 10	Blower Mode Relay No.2	Relais no.2 de mode de fonctionnement de soufflerie	Relé N.°2 del modo del soplador
B 11	Blower Mode Relay No.2	Relais no.2 de mode de fonctionnement de soufflerie	Relé N.°2 del modo del soplador
B 12	Blower Mode Relay No.3	Relais no.3 de mode de fonctionnement de soufflerie	Relé N.°3 del modo del soplador
B 13	Blower Mode Relay No.3	Relais no.3 de mode de fonctionnement de soufflerie	Relé N.°3 del modo del soplador
B 14	Blower Motor No.1	Moteur de soufflerie no.1	Motor N.°1 del soplador
B 15	Blower Motor No.2	Moteur de soufflerie no.2	Motor N.°2 del soplador
B 16	Blower Motor No.3	Moteur de soufflerie no.3	Motor N.°3 del soplador
B 17	Blower Resistor No.1	Résistance de soufflerie no.1	Resistor N.°1 del soplador
B 18	Blower Resistor No.2	Résistance de soufflerie no.2	Resistor N.°2 del soplador
B 19	Blower Resistor No.3	Résistance de soufflerie no.3	Resistor N.°3 del soplador
C 8	Center Door Courtesy SW (for Folding Type)	Contacteur de plafonnier de porte central (de type de porte rabattable)	Interruptor de cortesía de la puerta central (para el tipo de puerta de dos hojas)
C 9	Center Door Courtesy SW Front (for Gliding Door Type)	Contacteur de plafonnier de porte central avant (de type de porte coulissante)	Interruptor de cortesía de la puerta central frontal (para el tipo de puerta deslizante)
C 10	Center Door Courtesy SW Rear (for Gliding Door Type)	Contacteur de plafonnier de porte central arrière (de type de porte coulissante)	Interruptor de cortesía de la puerta central posterior (para el tipo de puerta deslizante)
C 11	Clock	Montre électrique de bord	Reloj
C 12	Cool Box	Caisson frigorifique	Nevera
D 9	Destination Display	Afichage de point de destination	Visualizador de destino
D 10	Door Lock Opener Motor	Moteur de dispositif d'ouverture de serrure de porte	Motor del abridor del bloqueo de las puertas
E 11	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 12	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 13	Emergency Door Courtesy SW	Contacteur de plafonnier de porte de secours	Interruptor de cortesía de la puerta de emergencia
E 14	Emergency Door SW	Contacteur de porte de secours	Interruptor de la puerta de emergencia
F 11	Front Speaker LH	Haut-parleur avant gauche	Altavoz frontal izquierdo
F 12	Front Speaker RH	Haut-parleur avant droit	Altavoz frontal derecho
F 13	Fuel Heater	Réchauffeur de combustible	Calefactor de combustible
F 14	Fuel Sedimentary SW	Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 15	Fuel Sender	Jauge émettrice de niveau d'essence	Emisor de combustible
F 16	Fuse Block No.1	Boîte de servitude no.1	Bloque de fusibles N.°1
F 17	Fuse Block No.2	Boîte de servitude no.2	Bloque de fusibles N.°2
J 1	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 3	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 4	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
L 1	License Plate Light (for Luggage Room Type)	Éclairage de plaque minéralogique (de type à compartiment à bagages)	Luz de la matrícula (para el tipo de portaequipajes)
L 2	License Plate Light LH (for Double-Leaf Door Type)	Éclairage de plaque minéralogique gauche (de type à porte à deux battants)	Luz de la matrícula izquierda (para el tipo de puerta de dos hojas)
L 3	License Plate Light RH (for Double-Leaf Door Type)	Éclairage de plaque minéralogique droit (de type à porte à deux battants)	Luz de la matrícula derecha (para el tipo de puerta de dos hojas)
L 4	Luggage Room Light	Éclairage de compartiment à bagages	Luz del portaequipajes
P 2	Pre-Heating Timer (for Fixed Delay Type)	Minuterie de préchauffage (de type à temporisation fixe)	Temporizador de precalefacción (para el tipo de retardo fijo)
P 3	Pre-Heating Timer (for Intake Heater)	Minuterie de préchauffage (de chauffage d'admission)	Temporizador de precalefacción (para el calefactor de admisión)
P 4	Pre-Heating Timer (for Super Glow Type)	Minuterie de préchauffage (de type à super préchauffage)	Temporizador de precalefacción (para el tipo de súper encendido)
R 7	Rear Combination Light LH	Éclairage combiné arrière gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 8	Rear Combination Light RH	Éclairage combiné arrière droit	Luz de combinación trasera derecha
R 9	Rear Heater Motor No.1	Moteur de chauffage arrière no.1	Motor N.°1 del calefactor trasero
R 10	Rear Heater Motor No.2	Moteur de chauffage arrière no.2	Motor N.°2 del calefactor trasero
R 11	Rear Speaker LH	Haut-parleur arrière gauche	Altavoz trasero izquierdo
R 12	Rear Speaker RH	Haut-parleur arrière droit	Altavoz trasero derecho
R 13	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
R 14	Rear Window Defogger (+)	Désembueur de lunette arrière (+)	Desempañador de la ventanilla trasera (+)
R 15	Rear Window Defogger (–)	Désembueur de lunette arrière (–)	Desempañador de la ventanilla trasera (–)
R 16	Rear Wiper Motor	Moteur d'entraînement d'essuie-glace de lunette arrière	Motor del limpiador trasero
R 17	Rear Wiper Relay	Relais d'essuie-glace de lunette arrière	Relé del limpiador trasero
R 18	Reverse Warning Buzzer	Avertisseur de rappel de recul	Zumbador de advertencia de marcha atrás
R 19	Room Light No.1	Plafonnier no.1	Luz interior N.°1
R 20	Room Light No.2	Plafonnier no.2	Luz interior N.°2
R 21	Room Light No.3	Plafonnier no.3	Luz interior N.°3
S 11	Step Light (for Folding Door Type)	Éclairage de marchepied (de type à porte rabattable)	Luz del peldaño (para el tipo de puerta plegable)
S 13	Short Connector (Rear Lights)	Bloc raccord de shunt (feux arrière)	Conector cortocircuitador (luces traseras)