
F CONNECTOR LIST

∗ 1 : 15B–FT 85A Type Alternator

A1
GRAY




A2
(Except ∗ 1) BLACK




A2
(∗ 1) BLACK



A3




A4
(3RZ–FE) GRAY




A4
(Except 3RZ–FE) DARK GRAY




A5
GRAY




A6
GRAY



A7




A8
GRAY




A9




A10
(LHD)




A10
(RHD)




A11
(LHD)




A11
(RHD) BLACK




A12
(LHD)




A12
(RHD) BLACK




A13




A14
GRAY




A15




A16
BLACK




A17
BLACK



A18
BLACK




A20
GRAY




A21




A22




A23




A24
GRAY



A25
DARK GRAY




A26
GRAY




A28
GRAY



A29



A30




A31
GRAY




A32
GRAY



A33
BLACK




A34
BLACK




A41
GRAY




A42
BLACK




A43




A44
DARK GRAY




A45
DARK GRAY




A46
DARK GRAY




A47
DARK GRAY




B1
GRAY




B3



B4



B5




B7



B8




B9



B10



B11




B12




B13




B14



B15



B16



B17



B18



B19



B20




B21
(Double–Leaf Door Type)



B21
(Single–Leaf Door Type) BLUE



C1
BLACK




F CONNECTOR LIST

∗ 2 : 15B–FTE, 15B–FT


C2




C3
BLUE




C4




C5
BROWN



C6



C7
BLACK



C8




C9




C10




C11




C12



C16




C17
(3RZ–FE) GRAY



C17
(15B–FTE) BLACK



D1



D2




D3
BLACK




D4
BLACK




D5
BLUE




D6
BLUE




D8
BLUE



D9



D10



D11
BLACK




D12
BLACK




D13
BLACK



D14
BLUE




D15



D16




D17



D18
BLACK



D19
BLACK



E1
GRAY



E2
(3RZ–FE, 1HZ)



E2
(∗ 2, 14B) GRAY




E3
GRAY




E4
GRAY




E5
GRAY




E8




E9




E10
BLACK



E11
GRAY



E12



E13




E14




E15



E16



E17
BLACK




E18
DARK GRAY




E19




E20
(3RZ–FE)




E20
(15B–FTE)




E21




E22
(3RZ–FE)




E22
(15B–FTE)



E23




F1




F2



F3
BLACK



F4




F5
GRAY




F6
GRAY



F7
GRAY



F8
GRAY



F10
(M/T)



F10
(A/T) BLACK



F CONNECTOR LIST


F11



F12



F13
GRAY



F14
GRAY



F15
GRAY




F16

(See Page 21)


F18
BLACK




F19
BROWN



F20
GRAY



F21
GRAY




F22
DARK GRAY



F23
GRAY




G1
(1HZ)




G4
DARK GRAY



G5




G6




G7
DARK GRAY




H1




H2
BLACK




H3
BLACK




H4
BLACK




H5
BLACK



H6



H7
BLACK



H8
GRAY




H9




I1
GRAY



I2



I3
BLACK




I6
BLACK



I7
BLACK



I8
BLACK



I9
BROWN



I10
GRAY



I11
BROWN




I12
GRAY



I13
(3RZ–FE) BLACK



I13
(15B–FTE) DARK GRAY




∗ 2 : 15B–FTE, 15B–FT


I14
GRAY



J5



J6




J7
BLACK



J8
BLACK




J9
BLACK




K1
DARK GRAY




L1



L2
GRAY




L3
GRAY




L4




M2



M3
BLACK



N1
GRAY



O1
(1HZ) BLACK




O1
(∗ 2) GRAY



O2
GRAY




O3




O5
GRAY




P1
(3RZ–FE)




P1
(Except 3RZ–FE)




P2
DARK GRAY



P3
DARK GRAY




P4
DARK GRAY



P5
DARK GRAY




P6
DARK GRAY




P7
BLACK




R1




R2
BLACK




R3



R4




R5




R6




R7
BLACK




R8
BLACK



R9
GRAY



R10
GRAY



R11



R12



F CONNECTOR LIST

∗ 3 : Double–Leaf Door Type
∗ 4 : 15B–FTE, 15B–FT Israel, 14B
∗ 5 : 1HZ, 15B–FT Except Israel

R13
GRAY



R14
(Except ∗ 3)



R14
(∗ 3) BLACK




R15
(Except ∗ 3)




R15
(∗ 3) BLACK



R16
GRAY




R17




R18
GRAY




R19



R20




R21



S1
BLACK



S2
BLACK



S3
(3RZ–FE) BLACK




S3
(∗ 4) GRAY




S3
(∗ 5) BLACK




S4




S6




S7
GRAY




S8
GRAY




S9




S10
BLUE




S11




S13
GRAY



S14



S15
GRAY




S16
(15B–FTE) BLUE




T1
(3RZ–FE) BLACK



T1
(1HZ A/T) GRAY




T2



T3
GRAY



T4
BLACK




T5
DARK GRAY



T6
BROWN




T7
BLACK




V1
GRAY




V2



V3
(1HZ) BLUE




V3
(14B) GRAY




V3
(15B–FT) BROWN



V7
GRAY



V8
BLACK




V9
BLACK




V10
BLACK




V11
GRAY




V12
BROWN



V13
BLACK



V14
BLACK



W1
(3RZ–FE, 1HZ M/T) GRAY



W1
(1HZ A/T, 15B–FTE) BLACK



W2
(LHD 15B–FT, 14B) BLACK



W2
(RHD 15B–FT) GRAY



W3
GREEN



W4
GRAY



W5
GRAY



W6

