MODEL CODE

XZB50 L – Z R M S Y W 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	BASIC MODEL CODE		
	CODE	ENGINE	WHEEL BASE
	XZB40	N04C-UH	Standard
	XZB50		Long
	XZB59		Super Long
	BZB40	1BZ-FPE	Standard
	BZB50		Long
	BB42	14B	Standard
	BB50	15B-FT	Long
	HZB50	1HZ	
	RZB40	2TR-FE	Standard
	RZB50		Long

2	STEERING WHEEL POSITION
	R : Right-hand Drive L : Left-hand Drive

3	ROOF TYPE
	B : Standard Roof Z : High Roof

4	SEATING CAPACITY
	R : 26 E : 20, 21 C : 17 G : 30

5	GEAR SHIFT TYPE
	M : 5-speed Manual, Floor P : 4-speed Automatic, Floor

6	GRADE
	R : Standard (Without Air Conditioner) S : Standard (With Air Conditioner) N : DX (With Air Conditioner) Q : EX

7	ENGINE SPECIFICATION
	S : Diesel W : Diesel, Turbocharger K : DOHC and EFI C : LPG Y : Common-rail, Diesel

8	DESTINATION
	W : Europe Q : Australia V : G.C.C. Countries R : Taiwan Blank: General Countries

9	CHASSIS MODEL/COMPLETE MODEL
	1 : Chassis Model 5 : Super Long, Seatless Model Blank: Complete Model