

9 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 9 - 2

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (L) [参考値]		指 定 油 脂
		オイルのみ 交換時 充てん量	オイルとオイル フィルター交換時 充てん量	
エンジンオイル	1G-FE	4.1	4.3	キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーン SG (SG)
	1JZ-GE	4.1	4.4	キャッスル・クリーンターボ (SF) キャッスル・クリーンエクセレント (SF) キャッスル・クリーン SF フリート (SF)
	2JZ-GE	4.1	4.4	キャッスル・クリーンロイヤル II (SE) キャッスル・クリーン SE フリート (SE)
	2L-TE	4.8	5.8	キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャル II (CD) キャッスル・ディーゼラックス S-3 (CD) キャッスル・CD マルチフリート (CD)
	・交換時の充てん量は、ドレーンプラグからオイルを抜いたときの値です。 ・古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレーンプラグを閉めてください。 ・オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行ってください。 確認方法…エンジンを暖機してから停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージの F レベルにあることを確認してください。			

項 目		容 量 (L) [参考値]	指 定 油 脂
冷 却 水	1G-FE	6.0	トヨタ純正ロングライフクーラント [凍結保証温度 濃度 30%.....-12℃ 濃度 50%.....-35℃]
	1JZ-GE	6.5	
	2JZ-GE	6.7	
	2L-TE	9.0	
オートマチック トランスミッション フルード	A42DL	5.9	キャッスル・オートフルード D-II
	A340E	1JZ-GE: 6.7	
		2JZ-GE: 7.6	キャッスル・オートフルードタイプ T-II
	A341E	7.2	キャッスル・オートフルード D-II
	A350E	8.1	キャッスル・オートフルードタイプ T-II

項 目		容 量 (L) [参考値]	指 定 油 脂
ディファレンシャル オイル	JZS 系	1.30	キャッスル・ハイポイドギヤオイル SX
	GS, LS 系	1.15	
パワーステアリングフルード		1.2	キャッスル・パワーステアリングフルード
ブレーキフルード		————	トヨタブレーキフルード 2500H
A/Cコンプレッサーオイル		————	ND-OIL 8 [新冷媒 HFC-134a (R134a) の ピストンタイプコンプレッサー用]

JA6587

MEMO

MEMO

MEMO