



IO1
IP1
IQ1
Heater Blower Wire
Instrument Panel No. 2 Wire
Roof Wire
Instrument Panel Wire
IT1
Cowl No. 2 Wire
IU1
Cowl Wire
IV1
IJ1
Front Door RH Wire
Front Door LH Wire
IV2
IK1
IV3
IL3
Floor Wire
IM1
IN1
Floor No. 2 Wire
Engine Room Main Wire
IR1
IR2
IS2


IJ1
White




IK1
White




IL3
Gray




IM1
White




IN1
White




IO1
White




IP1
White




IQ1
White




IR1
White




IR2
Gray




IS2
Gray




IT1
White




IU1
White




IV1
White



IV2
Gray




IV3
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
18 17 16 15 14 13