
FUEL TANK SUB–ASSY (S05C–TB)

110QO–01

COMPONENTS


100 Liter Tank (Standard)




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–resuable part

A54240

100 Liter Tank (Euro)



90, 108 Liter Tank



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–resuable part

A81473