
EXHAUST PIPE ASSY (S05C–TA, S05C–TB)

15090–02

COMPONENTS

EXAMPLE: Short Tail




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–reusable part

P

A80771


EXAMPLE: Stuck Tail



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part

A79006


EXAMPLE: Long Tail (Standard Cab)



H

A80770


EXAMPLE: Long Tail (Wide Cab)



H

A80772

EXAMPLE: Long Tail (Wide Cab)



H

A79010