
POWER TAKE–OFF ASSY

COMPONENTS

8700M–01

M150




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–reusable part

B68359

M153




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–reusable part

B68358

H260




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–reusable part


T

B68357

H350


Manual Transmission
Connector
39 (398, 29)
39 (398, 29)
39 (398, 29)
E–Ring
◆ Gasket
Spacer
◆ Gasket
39 (398, 29)
39 (398, 29)
Power Take–off Assy
39 (398, 29)
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part
B68360

H351


Manual Transmission
39 (398, 29)
39 (398, 29)
39 (398, 29)
Connector
E–Ring
◆ Gasket
Spacer
◆ Gasket
39 (398, 29)
39 (398, 29)
Power Take–off Assy
39 (398, 29)
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part
B68361