






Engine Wire
D2
DU1
Engine No.2 Wire
A4
Engine Room
Main Wire
BA1
BA2
A1
BA3
Sensor Wire
Engine Room
No.4 Wire
A2
DA1
DA2
B2
Engine Room
No.3 Wire
BC1
CB1
B4
B3
D1
B1



BA1
White
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11



BA2
Gray
1 2
10 11
3 4 5 6 7
12 13 14 15 16
8 9
17 18
9 8
18 17
7 6 5 4 3
16 15 14 13 12
2 1
11 10



BA3
White
1 2 3
4 5 6 7 8 9
3 2 1
9 8 7 6 5 4


BC1
Black
1 2 3
4 5
3 2 1
5 4


CB1
Gray
1 2 3
4 5 6
3 2 1
6 5 4


DA1
White
1 2
5 6
7 8
3 4
9 10
4 3
10 9
8 7
2 1
6 5


DA2
White
1 2 3 4 5 6
19 20 21 22 23 24
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
25 26 27 28 29 30
12 11 10 9 8 7
18 17 16 15 14 13
30 29 28 27 26 25
6 5 4 3 2 1
24 23 22 21 20 19


DU1
Gray
1
2
3
4
2
1
4
3