


Skid Control Sensor
Front RH Wire
BU1
Skid Control Sensor
Front LH Wire
AW1
CA1
AV1
BD1
Engine Room
Main Wire
Differential
Wire
Engine Wire
Sensor Wire
Engine No.2 Wire


AV1
Gray
1 2
2 1
AW1
Gray
1 2
2 1
BD1
Gray
1 2 3
4 5 6
3 2 1
6 5 4
BU1
Dark Gray
1 2 3
4 5 6
3 2 1
6 5 4
CA1
Gray
1 2
3 4
2 1
4 3