



(IG)
15A
IG1
8 1J
E10
Clearance Warning Buzzer
7 5J
7 5M
7 5K
2 6G
2 6L
2 6F
2 EE1
E12
Back Sonar SW
E57
Junction Connector
2 BE1
E31
Clearance Warning ECU
BBZ
+B
S6
E1
S5
E2
RL
E
B42
Back–Up Lamp SW
B35
Park/Neutral Position SW
RB
RL
R
3 EL2
2 EL2
3 EK1
4 EK1
2 NL1
1 NL1
2 MK1
1 MK1
N1
Ultrasonic Sensor
(Rear Center LH)
M1
Ultrasonic Sensor
(Rear Center RH)
E59
Junction Connector
15 6L
14 6M
E52
Junction Connector
E1
Y–R
L–B
LG
W–B
R–Y
R–L
P
Y
B
W
(M/T)
(A/T)

B35
Gray




B42
Gray



E10
Black




E12
Blue




E31
White




E52
White




E57
Black




E59
Blue




M1
Black




N1
Black




1 J
White




5 J
White




5 K
White




5 M
White




6 F
White




6 G
White




6 L
White




6 M
White




BE1
White




EE1
White




EK1
White



EL2
White



MK1
Gray



NL1
Gray

