


D2
D1
Sensor Wire
Dg1
Engine No.2 Wire
Pillar No.1 Wire
MB1
B2
BD1
B1
Pillar No.2 Wire
NB1
BE1
B3
Engine Room Main Wire
Engine Wire
DB5
DB4
DB6
DB3
DB1


BD1
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10
BE1
Gray
1
1
DB1
Gray
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
7 6 5 4 3 2 1
11 10 9 8
17 16 15 14 13 12
DB3
Dark Gray
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
4 3 2 1
8 7 6 5
12 11 10 9
DB4
Gray
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5
DB5
Black
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5
DB6
White
1
1
Dg1
Black
1 2
2 1
MB1
White
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5
NB1
White
1 2 3
4 5 6
3 2 1
6 5 4