

* 1:Before Jul. 2010 Production
* 2:From Jul. 2010 Production
* 3:Before Jul. 2012 Production
* 4:From Jul. 2012 Production
A26
A35
A22
A23
A25
A24
A33 (*1)
A32 (*2)
A32 (*1)
A47
A31
A48
A42
A43
A44
A38
(*3) A45
(*4) A53
A27
A49
A46 (*3)
A54 (*4)
A28
A29
A30
A37
A34

A 22 Brake Fluid Level Warning Switch (Brake Master Cylinder Reservoir Assembly)
A 23 Windshield Wiper Motor Assembly
A 24 Skid Control ECU with Actuator Assembly
A 25 Front Speed Sensor RH
A 26 Side Turn Signal Light Assembly RH
A 27 Fog Light Assembly RH
A 28 Windshield Washer Motor and Pump Assembly
A 29 Level Warning Switch Assembly
A 30 Rear Washer Motor and Pump Assembly
A 31 Headlight Assembly RH
A 32 Front Turn Signal Light RH (Headlight Assembly RH)
A 33 Front Clearance Light RH (Headlight Assembly RH)
A 34 Front Airbag Sensor RH
A 35 Fuel Pump Resistor
A 37 Junction Connector
A 38 Junction Connector
A 42 Headlight Assembly LH
A 43 Headlight Assembly LH
A 44 Front Clearance Light LH (Headlight Assembly LH)
A 45 Fog Light Assembly LH
A 46 Fog Light Assembly RH
A 47 Headlight Assembly RH
A 48 Headlight Assembly RH
A 49 Front Clearance Light RH (Headlight Assembly RH)
A 53 Fog Light Assembly LH
A 54 Fog Light Assembly RH


A 22
Gray




A 23
Black




A 24
Black




A 25
Black




A 26
Gray




A 27
Black




A 28
Gray




A 29
White




A 30
Black




A 31
Brown




A 32
Gray




A 33
Black



A 34
Yellow



A 35
Black




A 37
Gray




A 38
Gray




A 42
Black




A 43
Black




A 44
Blue




A 45
White




A 46
White




A 47
Black




A 48
Black



A 49
Blue



A 53
Black



A 54
Black

