


















เกียร์ธรรมดา

การเตรียมการ

เครื่องมือพิเศษ

	09308-00010	เครื่องมือดูดซีลน้ำมัน	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09309-35010	เครื่องมือเปลี่ยนลูกปืนหลัง	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09316-60011	เครื่องมือถอดเปลี่ยนลูกปืนเกียร์และ ทรานสเฟอ์	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151) ชุดเพลาส่งกำลัง (R151F, R151)
	(09316-00011)	ปลอกชุดถอดประกอบลูกปืนเกียร์	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09316-00031)	ตัวถอดเปลี่ยน B	ชุดเพลาส่งกำลัง (R151F, R151)
	(09316-00041)	ตัวถอดเปลี่ยน "C"	ชุดเพลาส่งกำลัง (R151F, R151)
	09515-10010	เครื่องมือถอดเปลี่ยนลูกปืนคุมล้อหลัง	ชุดเฟืองรอง ((R151F, R151)
	09608-06041	เครื่องมือถอดเปลี่ยนลูกปืนคุมล้อหน้า	ชุดเพลาส่งกำลัง (R151F, R151)
	09710-30050	ตัวถอดเปลี่ยนบูชี่ปีกนก	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09817-16011	เครื่องมือถอดสวิตช์ไฟถอย	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09950-00020	เครื่องมือถอดลูกปืน	ชุดเพลารับกำลัง (R151F, R151) ชุดเพลาส่งกำลัง (R151F, R151) ชุดเฟืองรอง (R151F, R151)




	09950-40011	เครื่องมือคูชชุด B	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09951-04010)	เสื่อยึด โบลท์ตัวกลางเบอร์ 150	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09952-04010)	แกนบังคับของเกี้ยว	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09953-04020)	โบลท์ตัวกลางเบอร์ 150	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09954-04010)	แกนต่อเบอร์ 25	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09955-04011)	ตะขอเกี้ยวเบอร์ 1	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09955-04051)	ตะขอเกี้ยวเบอร์ 5	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09957-04010)	ตัวรองประกบกับลูกปืน	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09958-04011)	ตัวจับยึด	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09950-50013	เครื่องมือคูชชุด C	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09951-05010)	เสื่อยึด โบลท์ตัวกลางเบอร์ 150	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09952-05010)	แกนบังคับของเกี้ยว	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09953-05020)	โบลท์ตัวกลางเบอร์ 150	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)

	(09954-05021) ตะขอเกี่ยวเบอร์ 2	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09957-04010) ตัวรองประกบลูกปืน	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09950-60010 ชุดถอดเปลี่ยน	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151) ชุดเพลารับกำลัง (R151F, R151) ชุดเฟืองรอง (R151F, R151)
	(09951-00220) ตัวถอดเปลี่ยนเบอร์ 22	ชุดเฟืองรอง ((R151F, R151)
	(09951-00300) ตัวถอดเปลี่ยนเบอร์ 30	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09951-00520) ตัวถอดเปลี่ยนเบอร์ 52	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	(09951-00570) ตัวถอดเปลี่ยนเบอร์ 57	ชุดเพลารับกำลัง (R151F, R151)
	(09952-06010) ตัวต่อ	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09950-70010 ชุดค้ำตอก	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151) ชุดเพลารับกำลัง (R151F, R151) ชุดเฟืองรอง (R151F, R151)
	(09951-07100) ค้ำตอกเบอร์ 100	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151) ชุดเพลารับกำลัง (R151F, R151) ชุดเฟืองรอง (R151F, R151)

อุปกรณ์

เกจวัดกระบอกสูบ	
ไดอัลเกจหรือไดอัลเกจพร้อมแท่นแม่เหล็ก	
ฟิลเลอร์เกจ	
ไมโครมิเตอร์	
ก้อนพลาสติก	
เครื่องอัด	
ประแจปอนด์	
เวอร์เนียคาลิเปอร์	

เครื่องมือที่แนะนำ

	09031-00040	เครื่องมือตอกสลัก	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09042-00020	ลูกบล็อกรหัสหัวจيب T40	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
	09905-00012	คีมถ่างแหวนเบอร์ 1	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151) ชุดเพลารับกำลัง (R151F, R151) ชุดเพลาส่งกำลัง (R151F, R151) ชุดเฟืองรอง (R151F, R151)

2

หัวจيبให้ใช้ของบริษัท Textron

วัสดุซ่อมพิเศษ

	08826-00090	ซีลแพคกิ้ง 1281 ทริบอนด์ 1281 หรือเทียบเท่า (FIPG)	ชุดเกียร์ธรรมดา (R151F, R151)
--	-------------	--	-------------------------------