


จอแสดงข้อมูลรวม

■ คำอธิบาย


- จอแสดงข้อมูลได้นำมาใช้เป็นอุปกรณ์เลือกพิเศษในรุ่นเกรด SR ของประเทศออสเตรเลีย
- ฟังก์ชันการแสดงผลของระบบนี้สามารถสลับเปลี่ยนโดยการกดสวิทช์บนหน้าปัดจอแสดงข้อมูล
- ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏบนจอแสดงข้อมูลรวม: นาฬิกา, อุณหภูมิภายนอก, การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย, การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างฉับพลัน, ความเร็วรถโดยเฉลี่ย, ระยะเวลาที่ขับขี่, ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ และเข็มทิศ ECU ที่ติดตั้งอยู่ภายในจอแสดงข้อมูล จะส่งให้ข้อมูลเหล่านี้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลตามสัญญาณข้อมูลที่จัดเตรียมไว้โดย ECU มาตรฐานและเซ็นเซอร์



271BE27

ฟต

▶ วงจรระบบ ◀



271BE28

*1: เฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ 1GR-FE

*2: เฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ 1KD-FTV